

2

VALUESTAR L

パソコンは、ほかの電化製品とちがって 電源をいれただけでは使えません。 付属品をとりつけ、あなた個人が使うための 設定をし、インターネットにつなぐところまで、 この本の手順にそって、準備してみましょう。



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
新しいパソコンがやってきました!
箱を開いて、
嬉しいような、そわそわするような、
そんな、新しい道具を手にするときの気持ちを
たいせつにしながら、
間違いなく確実に、
パソコンの準備と設定を進めていけるよう、
この本は作られています。

『準備と設定』の読み方

第1章~第3章まで

「箱を開けて最初にすること」「電源を入れる前に接続しよう」「セットアップを始める」

パソコンの置き場所を確認したり、箱の中のケーブルや部品を接続する手順、はじめて電源を入れたときの設定(Windows のセットアップ)手順を説明しています。

第4章

「基本中の基本の操作」

電源の入れ方/切り方、音量調節、CD-ROM などのディスクの扱い方など、基本的な操作について説明しています。

第5章

「これからインターネットを始めるかたへ」

これまでにパソコンを持っていなかったかたは、この章をご覧ください。インターネットに接続する方法について説明しています。

第6章

「パソコンを買い替えたかたへ」

パソコンを買い替えたかたは、この章をご覧ください。インターネットに接続する方法や、 以前のパソコンの設定やデータを新しいパソコンに移す方法について説明しています。

第7章

「前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ」

複数のパソコンをネットワーク接続して利用したいかたは、この章をご覧ください。

第8章

「再セットアップする」

パソコンの調子が悪くなったときなどに、買ってきたときの状態に戻す「再セットアップ」について説明しています。

第9章

「パソコン内部に取り付ける」

このパソコンに、PCIボードやメモリを取り付ける方法を説明しています。

このマニュアルの表記について

▶このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります

人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示しま

障害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。

使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。

その他の指示事項は、次のマークで表しています。

ポイント そのページで説明している手順で、特に大切なことです。



してはいけないことや、注意していただきたいことです。よく読んで注意を守ってください。場 合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損などの可能性 があります。

◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

【 】 | 【 】 で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。

DVD/CD ドライブ

DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW ドライブ (DVD-R/+R 2層書込み)、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブのいずれかを指します。

②[サポート

電子マニュアル「サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを示します。 **ナビゲーター」** 「サポートナビゲーター」は、デスクトップの<a>② (困ったときのサポートナビゲーター) をダブ ルクリックして起動します。

◆このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています

次ページの表をご覧になり、ご購入された製品の型名とマニュアルで表記されるモデル名を確認してください。

このパソコン | 表の各モデル(機種)を指します。

液晶ディスプレイ セットモデル

液晶ディスプレイがセットになっているモデルのことです。

DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW (DVD-R/ +R 2層書込み) モデル

DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW ドライブ(DVD-R/+R 2層書込み)(DVDスーパー マルチドライブ (DVD-R/+R 2 層書込み)) を搭載しているモデルのことです。

CD-R/RW with DVD-ROM モデル

CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ(マルチプレードライブ)を搭載しているモデルのこと です。

インスタント機能搭載 モデル

インスタント機能を搭載しているモデルです。

TV モデル テレビ/地上アナログデータ放送を見るための機能を搭載しているモデルのことです。 Windows XP Home Edition があらかじめインストールされているモデルのことです。

Windows XP Professional です。

Microsoft® Windows® XP Professional があらかじめインストールされているモデルのことです。

Office 2003 モデル Office Personal 2003 または Office Professional 2003 があらかじめインストールされているモデルのことです。

Office Personal 2003 があらかじめインストールされているモデルのことです。

Office Professional 2003 モデル

Office Professional 2003 があらかじめインストールされているモデルのことです。

2.11 TA	型名	表記の区分					
シリーズ名	(型番)	DVD/CDドライブ	ディスプレイ	TV機能	インスタント機能	os	添付ソフト
VALUESTAR L	VL770/ED (PC-VL770ED)	DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW (DVD-R/+R 2層書 込み)モデル	液晶ディスプレイセットモデル (20型ワイド液晶(F20W12))	1	インスタント 機能搭載モデル	Windows XP Home Edition モデル	Office Personal 2003 モデル
	VL590/ED (PC-VL590ED)		液晶ディスプレイセットモデル (17型液晶(F17R52))				
	VL570/ED (PC-VL570ED)		液晶ディスプレイセットモデル (20型ワイド液晶(F20W12))				
	VL500/ED (PC-VL500ED)		液晶ディスプレイセットモデル (17型液晶(F17R42))				
	VL370/ED (PC-VL370ED)						
	VL300/ED (PC-VL300ED)			_	_		

◆ VALUESTAR G シリーズについて

VALUESTAR Gシリーズの各モデルについては、添付の『VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。

◆本文中の画面やイラスト、ホームページについて

- ・本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることが あります。
- ・記載しているホームページの内容やアドレスは、このマニュアルの制作時点のものです。

◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記)

(正式名称)

Windows, Windows XP. Windows XP **Home Edition** Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2

Windows. Windows XP.

Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2

Windows XP Professional

Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 operating system 日本語版

Windows XP Media **Center Edition**

> Windows 2000 Professional

Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版

Windows Me. Windows

Millennium Edition

Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版

Windows 98 Second Edition Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 日本語版

Windows 98

Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版

Windows 95

Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版

Office Personal 2003 Microsoft® Office Personal Edition 2003 (Microsoft® Office Word 2003, Microsoft® Office Excel 2003, Microsoft® Office Outlook® 2003, Microsoft® Office Home Style+)

Office Professional

2003

Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003(Microsoft® Office Word 2003, Microsoft® Office Excel 2003, Microsoft® Office Outlook® 2003, Microsoft® Office PowerPoint® 2003、Microsoft® Office Access 2003、Microsoft® Office

Publisher 2003, Microsoft® Office InfoPath™ 2003)

Outlook. Outlook 2003

Microsoft® Office Outlook® 2003

Home Style+

Microsoft® Office Home Style+

インターネットエクスプローラ、 Internet Explorer

Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2

アウトルックエクスプレス、 **Outlook Express** Microsoft® Outlook® Express 6.0

マカフィー・ウイルススキャン

マカフィー®・ウイルススキャン

インターネット無料体験

BIGLOBE インターネット無料体験

DigitalMedia | Roxio DigitalMedia SE 7

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121 コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3) 項にかかわらずいかなる責任 も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外 NEC では、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているMicrosoft® Windows® XP Home EditionまたはMicrosoft® Windows® XP Professional、および本機に添付の CD-ROM、DVD-ROM は、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。

Microsoft、Windows、Office ロゴ、Outlook は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

McAfee、VirusScan、マカフィーは米国法人 McAfee, Inc. またはその関係会社の登録商標です。

Roxio DigitalMedia は Sonic Solutions 社の登録商標です。

PS/2はIBM 社が所有している商標です。

SD および miniSD ロゴ、および **≤≥**ロゴは商標です。

"MagicGate Memory Stick" ("マジックゲートメモリースティック") および "Memory Stick" ("メモリースティック")、MEMORY STICK、◆ 、MEMORY STICK PRO、MEMORY STICK DUO、"MagicGate" ("マジックゲート")、MAGICGATE、OpenMG はソニー株式会社の商標です。

xp 、「xD-ピクチャーカード™」は富士写真フイルム(株)の商標です。

NXT®、SoundVu®、サウンドビュー™、 **SoundVu®** および **SoundVu®**は、New Transducers Limited の商標、または登録商標です。

BIGLOBE、MediaGarage、121 ポップリンクは、日本電気株式会社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

	『準備と設定』の読み方	巻頭
(m)	このマニュアルの表記について	2
第一		
章	箱を開けて最初にすること	11
	添付品はそろっていますか?	12
	型番と製造番号を確認する	13
筆	パソコンの置き場所を決める	14
2	電源を入れる前に接続しよう	 17
草	スタビライザ(台座)を取り付ける	
	キーボードを接続する	
	マウスを接続する	
	リモコンを使う準備をする(TV モデルのみ)	
	ディスプレイを接続する:F20W12	
	ディスプレイを接続する:F17R52	
	ディスプレイを接続する:F17R42	
(a)	電源ケーブルを接続する	35
3	セットアップを始める	
草	電源を入れる	
	では、始めましょう	
	画面を見ながら手順を進める	
	キーボードを使って自分の名前を入れる	
	121 ポップリンクを設定する	
	ここで一段落	
	お客様登録のお願い	
第	17 11 13 11 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	
4章	基本中の基本の操作	
\bigcirc	電源の切り方	
	電源の入れ方	
	スタンバイ機能について	69
	各部の名称と役割	71
	音量を調節する	
	CD-ROM や DVD の扱い方	77
	パソコンがはじめてのかたへ	80
	パソコンの画面で解説、検索「サポートナビゲーター」について	84
	もしものときに備えて	86
	アンテナ線を接続する(TV モデルのみ)	88

第一		
15	これからインターネットを始めるかたへ	93
章	・ インターネットの魅力	
	いろいろある接続方法	
	ブロードバンドにもいろいろある	
	ブロードバンド接続の流れ	98
	プロバイダに入会する	100
	ブロードバンド接続の設定	104
	ルータを利用したブロードバンド接続の設定	110
	インターネットに接続する	114
	ダイヤルアップ接続の設定	115
	メールソフトを設定する	118
(20)	パソコンを安全に使うための設定をおこなう	124
6		129
章	i) イン コンを見い自んに がに、	
	インターネットを使えるようにする:ダイヤルアップ編	
	古いパソコンからデータを移す	
	周辺機器を使えるようにする	
	ソフトを移す	
第一		
章	前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ	
Č	オームネットワークでできること	
第	複数のパソコンをホームネットワークでつなぐ	
8	再セットアップする	149
<u></u>	グ 再セットアップを始める前に	150
	再セットアップする(C ドライブのみ)	
	C ドライブの領域を変更して再セットアップする	171
	再セットアップ用 DVD/CD-ROM を作成する	174
第	再セットアップ用 DVD/CD-ROM を使って再セットアップする	181
9		185
章	5) 本体の開け方と閉め方	
	PCIボード	191
	メモリ	201



パソコンのお手入れ	212
DVD/CD ドライブからディスクが取り出せなくなったときは	214
ケーブルにF型コネクタプラグを取り付ける	216
アフターケアについて	218
パソコンの譲渡、廃棄、改造について	219
仕様一覧	223
「サポートナビゲーター」詳細目次	234
索引	238
各部の名称	巻末

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2005 日本電気株式会社、NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

■輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。 従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

■Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC*1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.


Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

*1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.



第章

箱を開けて最初にすること



この章には、パソコンの箱を開けて最初にすることが書いてあります。添付品が全部そろっているか、型番や製造番号が合っているか確認しましょう。また、パソコンの置き場所を決めましょう。

この章の所要時間:約10分

添付品はそろっていますか?	12
型番と製造番号を確認する	13
パソコンの置き場所を決める	14

添付品はそろっていますか?

ポイント

●『スタートシート』で確認

1 『スタートシート』を見る

添付品の箱の中に『スタートシート』が入っています。 『スタートシート』の「①添付品を確認しよう」を見て、添付品が全部そろっているか確認してください。 万一、足りないものがあったり、添付品の一部が破損していたときは、すぐに下記までお問い合わせください。



VALUESTAR G シリーズをご購入の場合は、『VALUESTAR G シリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧になり、添付品を確認してください。

困ったときには…

NEC 121 (ワントゥワン) コンタクトセンター **氏** 0120-977-121

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。



添付品の内容はモデルにより異 なる場合があります。


型番と製造番号を 確認する

- **ポイント**
- 保証書と本体のラベルの記載が一致 していることを確認する
- パソコン本体とディスプレイの両方とも

パソコン本体の保証書を見る



2 パソコン本体のラベルと一致しているか確認する



3 ディスプレイについても、同じように確認する

ディスプレイの製造番号は、背面に記載されています。



- ・機器に記載された番号が保証書と異なっている場合、NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。
- ・保証書は、所定事項(販売店名、お買い上げ日など)が記入されていることを確認して、保管しておいてください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書記載内容に基づいて修理いたします。保証期間終了後の修理についてはNEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。

パソコンの置き場所を 決める

ポイント

- キーボードやマウスを使うために十分 余裕のある場所に
- 電話回線や電源などの場所にも気を付ける

1 パソコンの設置環境

◆屋内であること

屋外には設置しないでください。

◆しっかりした台の上

パソコンの重さを安定して支えられるテーブル、机を選んでください。

◆温度は10~35℃、湿度は20~80%

室内の温度と湿度が高く、機械やガラスなどの温度が低いと、水滴がついてしまうことがあります(結露)。パソコンが結露したときは、電源を入れずに 1 時間以上置き、水滴が蒸発してから使ってください。

◆ホコリの少ない場所

ホコリの多い場所に置くと、パソコンの内部にホコリがたまって故障の原因になることがあります。ホコリの少ない場所を選んでください。

2 パソコン周囲の広さ

本体前に30~40cm


キーボードを置き、ゆったりマウスを操作できる広さが必要です。

本体後ろに 15cm 以上

本体の後ろ側に通風孔があるため、最低でも壁などから15cm以上離してください。できれば50cm程度の余裕があると、後からケーブルなどを接続するときに作業が楽です。

ディスプレイの後ろにも 15cm 以上


ディスプレイの背面に通風孔があるので、 15cm以上あけてください。





パソコンを使っているときは、ディスプレイ の上に紙や布を置いて通風孔をふさがないようにしてください。内部の温度が上昇し、動作不良や故障の原因になります。

3 こんな場所にはパソコンを置かないで!





小さなお子さんがいる場合は、キーボードやマウスなどをお子さんが引っ 張って落としてしまうことがあるので、十分気を付けてください。

4 コンセントや電話回線などの近くに置く

◆コンセントについて

- ・ラジオやテレビに雑音が入ることがあるため、これらの機器とは別のコンセントに接続して ください。
- ・添付の電源ケーブルを直接コンセントに接続してください。
- ・コンセントが足りなくてパソコン用のテーブルタップを使うときは、テーブルタップの合計 電力を守ってください。
- ・アース線を接続できるよう、アース端子のあるコンセントを使ってください。コンセントにアース端子がないときは、お近くの電器店など電気工事士の資格を持った人にアース端子付きコンセントの取り付けを相談してください。

◆電話回線について

インターネットを利用するときは、パソコンに添付されている電話回線ケーブル(モジュラケーブル)が電話回線の接続口(モジュラコンセント)に届く範囲にパソコンを設置してください。インターネットに接続するための機器(ケーブルモデムやルータなど)を利用するときは、それらの機器の近くにパソコンを設置します。

◆アンテナ線について(TV モデルのみ)

パソコンでテレビを楽しむには、アンテナ線の位置や長さに注意が必要です。アンテナ線の接続については、「アンテナ線を接続する(TVモデルのみ)」(88ページ) をご覧ください。

5

パソコンの近くに置いてはいけないもの

◆扇風機や大型のスピーカ、温風式こたつなど(磁気を発生するもの)

強い磁気を発生する装置が近くにあると、ディスプレイの表示や色が乱れることがあります。 パソコン用スピーカなど、磁気をもらさないように設計された装置であれば、近くに置いても かまいません。

◆ストーブなどの暖房器具

暖房器具の近くにパソコンを置くと、熱で変形したり、異常な動作をすることがあります。

◆ほかのディスプレイやテレビ、ラジオ

ほかのディスプレイやテレビの表示が揺れたり、色が乱れたりすることがあります。テレビや ラジオの音声に雑音が入ることがあります。

◆コードレス電話、携帯電話

通話中に雑音が入ることがあります。パソコン側も電波の影響を受けるため、スピーカに雑音が入ることがあります。

第 2 章

電源を入れる前に接続しよう



パソコン本体とディスプレイの置き場所を決めたら接続です。いろいろなケーブルをつなぐので、じっくり説明を読んで慎重にやりましょう。次ページから順番に作業を進めてください。電源ケーブルの接続は最後ですよ。

この章の所要時間:約20分

スタビライザ(台座)を取り付ける	. 18
キーボードを接続する	. 19
マウスを接続する	. 20
リモコンを使う準備をする(TVモデルのみ)	. 22
ディスプレイを接続する:F20W12	. 23
ディスプレイを接続する:F17R52	. 27
ディスプレイを接続する:F17R42	. 31
雷源ケーブルを接続する	35

インターネットや周辺機器は後から接続


ここではまだ、電話回線には接続しません。また、プリンタなどの周辺機器があるときも、まだ接続しないでください。「第3章 セットアップを始める」で説明している作業が終わってから、電話回線や周辺機器の接続をおこないます。

スタビライザ(台座)を 取り付ける


ポイント

- スタビライザは、パソコンを倒れにく いようにする部品
- ツメをはめるだけで取り付けできる (ドライバー不要)

1 スタビライザを用意して、 本体を横に置く




2 スタビライザをはめ込む





キーボードを接続する

- ポイント
- プラグは2つ
- マークを見て、プラグの向きを 合わせる

1 本体背面のコネクタにキーボードのプラグを差し込む









プラグを差し込むときは、無理に押し込まないでください。うまく差し込めないときは、 もう一度プラグの向きを確認してください。

2 キーボード裏面の足を立てる




マウスを接続する

- - マウスは、次の手順のとおりに必ずキーボード裏面のコネクターに接続してください。本体背面には直接接続しないでください。
- **ポイント**
- コネクタは、キーボードの裏側
- プラグの向きを合わせる




2 キーボード裏面のコネクタに差し込む




ケーブルの収納方法


ケーブルは、両側、片側どちらにも出すことができます。

両側に出す場合



片側に出す場合






リモコンを使う準備をする (TVモデルのみ)

- 乾電池を入れる
- + (プラス) と- (マイナス) の 向きを間違えないように

リモコンに乾電池を入れる



ご使用の環境や方法にもよりま すが、このリモコンの電池寿命 はアルカリ乾電池で約90時間 です。

入れたら電池カバーをもとどおりにはめてください。


ディスプレイを接続する


F20W12

- ポイント
- ディスプレイの型番によって手順 が異なるので要注意
- F17R52 なら、27ページへ
- F17R42なら、31ページへ
- ディスプレイの型番を確認し、 接続用ケーブルを出しておく

このページで説明するのは、次のディスプレイです。

◆ 20 型ワイド液晶ディスプレイ: F20W12 ディスプレイの型番は、ディスプレイ背面に記載されています。






電源ケーブル


信号ケーブル


ケーブルの形状は、実際の製品と多少異なります。

2 信号ケーブルをディスプレイに接続する


接続する信号ケーブルのプラグ の形状を確認してください。









うまく差し込めないときは、プラグの向きを確認してください。無理に押し込むとコネクタを壊してしまうおそれがあります。向きを合わせたら、奥までしっかり差し込んでください。



ネジをしめるときは、 交互に少しずつまわし てください。片方だけ しめようとすると、プ ラグが斜めに入り込ん でしまい、接続不良に なることがあります。






ディスプレイを接続する **F17R52**

- **プポイント**
- ディスプレイの型番によって 手順が異なるので要注意
- F20W12なら、23ページへ
- F17R42 なら、31ページへ
- ディスプレイの型番を確認し、 接続用ケーブルを出しておく

このページで説明するのは、次のディスプレイです。

◆ 17型液晶ディスプレイ: F17R52 ディスプレイの型番は、ディスプレイ背面に記載されています。



信号ケーブル

ケーブルの形状は、実際の製品と多少異なります。

2 信号ケーブルをディスプレイに接続する


水色のプラグ 接続する信号ケーブルのプラグ の形状を確認してください。 √
へ
の
プラグ 矢印の付いたプラグ - ← のプラグ (幅の狭いもの) 0 0 0 (a 0 o⇔ 0 矢印が上(差し込むだけ) 台形の金具の長い辺が上 ・<>→ が上(差し込むだけ) ((・))の付いたコネクタに 接続(差し込むだけ) •← のプラグ 水色のプラグ 矢印の付いたプラグ のプラグ




うまく差し込めないときは、プラグの向きを確認してください。無理に押し込むとコネクタを壊してしまうおそれがあります。向きを合わせたら、奥までしっかり差し込んでください。



ネジをしめるときは、 交互に少しずつまわし てください。片方だけ しめようとすると、プ ラグが斜めに入り込ん でしまい、接続不良に なることがあります。





ディスプレイを接続する

F17R42


- ポイント
- ディスプレイの型番によって手順 が異なるので要注意
- F20W12なら、23ページへ
- F17R52なら、27ページへ

ディスプレイの型番を確認し、 接続用ケーブルを出しておく


このページで説明するのは、次のディスプレイです。

◆ 17型液晶ディスプレイ: F17R42

ディスプレイの型番は、ディスプレイ背面に記載されています。








オーディオケーブル


電源ケーブル


ビデオ信号ケーブル

ケーブルの形状は、実際の製品と多少異なります。

2 ビデオ信号ケーブルをディスプレイに接続する








してください。無理に押 し込むとコネクタを壊し てしまうおそれがありま す。向きを合わせたら、 奥までしっかり差し込ん でください。




ネジをしめるときは、 交互に少しずつまわし てください。片方だけ しめようとすると、プ ラグが斜めに入り込ん でしまい、接続不良に なることがあります。

3 オーディオケーブルをディスプレイに接続する 水色のプラグ 水色のプラグ 差し込むだけ

4 電源ケーブルをディスプレイに接続する ディスプレイの電源ケーブルは、まだコンセントに接続しないでください。






「電源ケーブルを接続する」(35 ページ) に進む


電源ケーブルを接続する

- **ポイント**
- ディスプレイ、パソコン本体の両方ともつなぐ
- もう一度、全体の接続を見なおす


1 ディスプレイの電源ケーブルをコンセントに差し込む




モデルによって、ディスプレイ背面 の形状は異なります。



2 パソコン本体背面に電源ケーブルを接続する



3 もう一方のプラグをコンセントに差し込む




先にアース線を接続してから、プラグを差し込んでください。

- ・アース線の端子部分にはキャップが付いています。接続するときに取り外してください。
- ・電話線用のアース端子には接続しないでください。通話中に雑音が入るおそれがあります。
- ・アース端子付きのコンセントが利用できない ときは、お近くの電器店など電気工事士の資 格を持つ人にアース端子付きコンセントの取 り付けをご相談ください。


電源ケーブルを取り外すときは、先にプラグを抜いてから、アース線を取り外してください。


これで接続は完了です。

次ページからの接続完成図で確認してください。 完成図は、お買い求めのディスプレイのモデルに 合ったものをご覧ください。




17型:F17R52






接続完成図(前面)




17型:F17R42

接続完成図(背面)



接続完成図(前面)



※ リモコンは、TV モデルのみ添付されます。

インターネット、TVアンテナ、 周辺機器などの接続は後から


ここまでの接続が終わったら、続けて「第3章 セットアップを始める」に進んでください。第3章で説明している作業が終わってからTVアンテナ(TVモデルのみ)、インターネット、周辺機器などの接続をおこないます。



電源ケーブルなどが人の 通る場所にないことを、 もう一度確認してください。ケーブルを足に引っ かけたりするとパソコン の故障の原因になるだけ でなく、思わぬけがをす ることもあります。

第 3 章

セットアップを始める



今度は、いよいよパソコンの電源を入れます。最初に電源を入れるときは、「セットアップ作業」といって、自分の名前を登録したりする操作が必要です。この後の説明をよく読んで、ゆっくり確実に操作してください。

この章の所要時間:約30分

電源を入れる	.42
では、始めましょう	.45
画面を見ながら手順を進める	.48
キーボードを使って自分の名前を入れる	. 56
121ポップリンクを設定する	. 60
ここで一段落	.61
お客様登録のお願い	.62


電源を入れる

- ポイント
- 電源スイッチの場所を確認しておく
- 先にディスプレイ、次にパソコン本体の順に


ディスプレイの電源を入れる

お買い求めのモデルによって、電源スイッチの場所や形が違っています。


17型:F17R42



17型:F17R52



20型:F20W12



液晶ディスプレイのドット抜けについて

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。

これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

※社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を「付録」の「仕様一覧」(229ページ) または『VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』の「仕様一覧」に記載しています。ガイドラインの詳細については、以下のホームページをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」 http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html

2 パソコン本体の電源を入れる 電源スイッチ 電源スイッチを押しても、電源ランプが点 灯しない場合、電源ケーブルが正しく接続 されていないことが考えられます。「電源 ケーブルを接続する」(35ページ)をご覧 ください。

画面が表示されるまで数分かかることもある

電源スイッチを押してから、次ページの画面が表示されるまでに数分かかることがあります。その間、NECのロゴ(社名のマーク)やWindows(ウィンドウズ)のマークなどが表示されたり、画面が真っ暗になったりしますが、故障ではありません。あわてて電源を切ったりせずに、そのままお待ちください。

操作の途中では、絶対に電源を切らない!

セットアップ作業がすべて終わるまでに、約30分かかります。「ここで一段落」(61ページ)までの手順が完了する前には、絶対に電源を切らないでください。電源ケーブルをいきなり抜いたりするのも、絶対ダメです。セットアップ作業が終わらないうちに電源を切ると、故障の原因になります。

停電などのときは

万一、停電などの理由で電源が切れてしまったときは、一度電源ケーブルをコンセントから抜いて1分ほど待ち、再度コンセントに差しなおしてから、電源スイッチを押してください。セットアップの画面が表示されるときは、その画面からセットアップ作業を続けてください。セットアップの画面が表示されないときは、NEC 121 コンタクトセンターにお問い合わせください。

では、始めましょう

- ポイント
- 画面の矢印を動かしてみる
- ●「クリック」という操作を覚える

1 セットアップの最初の画面を確認する




「Microsoft Windows へようこそ」という画面が表示されていますね。これがセットアップ作業の出発点です。

☑は、「何もしないで待ってて」 の合図

パソコンの内部で何かの処理が進んでいて、操作できないときには、画面に図のマークが出ることがあります。このマークが表示されているときや、「しばらくお待ちください」などと文字が表示されているときは、キーを押したり、マウスのボタンを押したりせずに、待っていてください。

パソコン内部での処理の進み具合を示すグラフが表示されることもあります。その場合も、何も操作せずに待ってください。

2 マウスを動かす





このマウスは、マウス底面から 出ている赤い光をセンサーが検 知して、動きを判断します。濃淡 のはっきりした模様や柄のない ところ、光沢や反射のないとこ ろで使うと、センサーが光を検 知しやすく、快適に動きます。




マウス底面から出ている 光を直接見ないでください。

マウスを動かすと、その動きに合わせて画面の矢印が動きます。 マウスを動かすときは、マウスの前後左右に 10cm 程度のスペースをあけるとよいでしょう。肩の力を抜き、手首だけで動かすことがコツです。




まだ、マウスのボタンを 押さないでください。

3 画面内の右下を見る



- 画面に書かれたことを読み ながら
- ▶指示にしたがってクリック

使用許諾契約に同意する




これで、使用許諾契約に同意することになります。「同意します」の 左が

から

に変わらないときは、マウスの矢印がうまく合ってい なかったので、やりなおしてください。

「使用許諾契約」とは、このパソ コンに入っているソフトを違法 にコピーして他人に渡したりし ないという約束をしていただく ことです。この契約に同意して いただけない場合は、パソコン を使うことができません。画面 に表示されている契約文の続き を読むには、文書表示欄の右下 にある ➤ をクリックします。



2 コンピュータを保護する設定をする



Windowsがいつも最新の状態になるように、インターネット経由で定期的に更新情報が確認され、自動的にインストールされるようになります。Windowsの更新について詳しくは、『活用ブック』の「しっかりセキュリティであんしんインターネット」をご覧ください。

3 次の画面に進む



このまま、 をクリックする

- ・キーボードの操作に慣れていないかたは、名前を 付けずにこのまま次に進んでかまいません。
- ・キーボードを使った文字入力に慣れている場合、 半角英数文字でコンピュータの名前を自由に入力 してください。名前を思いつかない場合は 「VALUESTAR」(バリュースター) とするとよい でしょう。すでに何台かパソコンをお持ちの場合、 「PC1」、「PC2」のように数字で区別してもかま いません。



- ・次の文字列は、パソコンのシステムですでに使われているため、入力しないでください。CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1 ~ COM9、LPT1 ~ LPT9
- すでに何台かパソコンをお使い の場合は、同じ名前を付けない でください。ネットワークで接 続したときにエラーが表示され ます。

Windows XP Home Editionモデルの場合

.


53 ページへ進んでセットアップ作業を進めてください。

Windows XP Professional モデルの場合

.............

次ページへ進んでセットアップ 作業を進めてください。

4 管理者パスワードを設定する (Windows XP Professionalモデルのみ)



- ・入力したパスワードは「●●●」のように表示されます。これは、入力したパスワードが他人に見られてもわからないようにするためです。
- ・覚えやすく、忘れにくいパスワードを決めてください。 大文字、小文字も入力したとおりに区別されます。

5

ドメインに参加させないようにして、次に進む (Windows XP Professionalモデルのみ)



- ・上の画面が表示されたときはコンピュータをドメイン に参加させずにセットアップ作業を進めてください。
- ・上の画面が表示されずに次ページの画面が表示される こともあります。その場合、次ページの説明にした がって進めてください。
- ・必要なら、セットアップ作業が終わってからドメイン に参加するように設定することができます。「ドメイン」とは、企業や学校などがまとまってネットワーク を管理するときのグループを意味しています。詳しく は、企業や学校などのネットワーク管理者におたずねください。

6 インターネットの接続方法を省略する

下の画面がどちらも表示されずに次ページの画面が表示された場合、次ページの説明にしたがって進めてください。




インターネットへの接続は、セットアップ作業が終わってから別に設定します。 ここでは、そのまま「省略」№をクリックしてください。


「インターネット接続が選択されません でした」と表示されたときも、「省略」 をクリックしてください。



7 ユーザー登録せずに次へ進む

「いいえ、今回はユーザー登録しません」の左にある[®]をクリックして**®**に変えてから、





- ・「今すぐインターネットアクセスのセットアップを行い ますか?」と表示されたときは、そのまま次ページの 説明にしたがって進めてください。
- 「いいえ、…」を選択しないで手順を進めるとセット アップ作業が途中で止まってしまいます。必ず、「いい え、…」の左にある○をクリックして○に変えてくだ さい。
- Microsoftへのユーザー登録は、セットアップ作業が 終わってからおこないます。

8 インターネット接続せずに次へ進む


- ・「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」と表示されたときは、そのまま次ページの説明に したがって進めてください。
- 「いいえ、…」を選択しないで手順を進めるとセット アップ作業が途中で止まってしまいます。必ず、「いい え、…」の左にある○をクリックして○に変えてくだ さい。
- ・インターネットへの接続は、セットアップ作業が終 わってから別に設定します。

キーボードを使って 自分の名前を入れる



● ローマ字(アルファベット)で 名前を入れる

「ユーザー1」欄に自分の名前を入れる




ここに小さな縦棒(|)が点滅しているのを見てから、キーボードの【半角/全角】を1回押して、キーボードから自分の名前をローマ字で入力する

【例】「mita」と入力する場合なら



点滅していないときは、「ユーザー 1 | 欄をクリックしてください。






- ・ここでは「ユーザー 1」欄だけ入力してください。ユーザー名の追加や変更は、セットアップ作業が終わった後でできます。
- ・次の文字列は、パソコンのシステムですでに使われているため、入力しないでください。CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1 ~ COM9、LPT1 ~ LPT9
- ・コンピュータ名と同じ名前を付けないでくだ さい。

入力を間違えたら

キーボードの【BackSpace】(バックス ペース)を押してください。

ひらがなが表示されるときは

キーボードの【BackSpace】を押して、表示された文字をすべて消してください。次に、キーボードの【半角/全角】を押すと、アルファベットが表示されるようになります。




入力した名前を控えておく

ユーザー名:

パソコンのトラブルを解決するために、 後でセットアップ作業をやりなおす(再 セットアップする)とき、この名前が必

要です。上の欄に控えておいてください。



2 さらにセットアップ作業を進める



をクリックする

をクリックすると、しばらくしてからパソコンの電源が切れ、自動的に再度電源が入ります(これを「再起動」といいます)。


次ページの画面が表示されるまで何も操作せずに待っていてください。

パソコンが再起動しても、 まだセットアップ作業が残っています。

続けて次ページ以降の作業を進めてください。



3 残りのセットアップ作業に進む



をクリックする

画面に「パソコンの診断が終了しました。」と表示されます。これでWindowsの設定は終了しましたが、NECのパソコンの機能を利用するために、もう少しセットアップ作業を進める必要があります。



画面右下に次のようなメッセージが表示される 場合があります。


ここでこのメッセージが表示されても問題ありません。今はこのメッセージをクリックせずに、セットアップ作業を進めてください。

121ポップリンクを 設定する



● NEC から新しい情報が届く ように、「利用する」を選ぶ

をクリックする



「利用する(推奨)」の左が ・ になっていることを 確認して、

をクリック

ROID BE GLOBE CTOP - 3 THURS TO LOCAL HOLD TO COMPANIE OF COMPAN

121 (ワントゥワン) ポップリンクは、お使いのパソコンに適したサービスサポート情報(危険度の高いウイルスに対するセキュリティパッチ(修正プログラム) やアップデートプログラム) を、NEC からインターネット経由でお知らせするサービスです。このパソコンでインターネット接続できるようになってから、新しい情報が発表されるたびに自動的に届くようになります。

121 ポップリンクの設定は、後から利用しないように変更することもできます。

この画面に変わったら、 をクリック

パソコンの電源が切れ、自動的に再度電源が入ります(再起動)。

次ページの画面が表示されるまで 何も操作せずに待っていてください。

ここで一段落



● パソコンを使い始めるときの 画面を見ておこう

再起動後、「システムの復元ポイントの設定」の画面が表示されます。 しばらくすると、もう一度再起動します。

ここまでの操作で、パソコンに自分の名前などを登録する、最初のセットアップ作業は一段落です。次回から、パソコンの電源を入れると、1~2分後には、いつもこの画面が表示されるようになります。





複数のユーザーを登録している場合、左の画面が表示される前に、使 う人の名前を選択する画面が表示 されます。

画面右下に次のようなメッセージが表示される場合があります。

■ コンピュータが危険にさらされている可能性があります。
McAfee VirusScan が最新の状態でない可能性があります。
問題を解決するには、このバルーンをクリックしてください。

これは、このパソコンに入っているウイルス対策ソフト「マカフィー・ウイルススキャン」が最新の状態ではない可能性があることをお知らせするものです。この後、パソコンをインターネットにつな

ぐと「マカフィー・ウイルススキャン」を最新の状態にできます。インターネットにつなぐまでは、このメッセージが表示されても、何もしなくてかまいません。詳しくは、「パソコンを安全に使うための設定をおこなう」(124ページ)をご覧ください。

×

🕦 Windows XP のツアーを始める

Windows XP に搭載された新しい機能を知るには、ここをクリックしてください。 ツアーを後で始めるには 「スタート」 メニューの 「すべてのプログラム」 をクリックしてがら 「アクセサリ」 をクリックしてください。

これは、Windows XPの新機能を紹介するものですが、パソコンの操作に慣れてから見ることをおすすめします。なお、この表示はしばらくすると自動的に消えます。

お客様登録のお願い

お客様登録はこれからパソコンを安心・快適にお使いいただく上で非常に重要です。NECパーソナル商品総合情報サイト「121 ware.com(ワントゥワンウェア・ドット・コム)」では、お客様登録されたかたに充実したサポート・サービスを提供しております。この機会に是非ご登録ください。

※法人のお客様としてで使用の場合も、ご登録をおすすめします。 **登録料・会費無料**

特典 1 電話サポート

ご登録の特典

商品についての電話相談窓口「121 コンタクトセンター」をご利用いただけます。 詳しくは『121ware ガイドブック』をご覧ください。

特典2 メールサービス

ご利用製品のサポート情報やキャンペーンのご案内などをメールマガジンでお届けいたします。 詳しくは『121ware ガイドブック』をご覧ください。

特典3 インターネットサポート

121ware.comで「ログインID」を取得していただきますと、さまざまなサポート・サービスをご利用いただけます。詳しくは『121ware ガイドブック』をご覧ください。

ログインIDは、「121 ware.com」(http://121 ware.com/) およびNECショッピングサイト「NEC Direct」(http://www.necdirect.jp/) で共通にご利用いただける ID です。取得方法については『121 ware ガイドブック』をご覧ください。

◆ 121 ware.com でご利用いただけるサポート・サービス

ログインIDを ご登録いただくと…	お客様とNECと のコンタクト履 歴がわかる! 電話サポートが よりつながりや すく! 買い取りサービ スの申し込みが できます!
ログインIDと E-mailアドレスを ご登録いただくと…	121オリジナル
ログインIDと 保有商品を ご登録いただくと…	保有商品の情報をすばやく GET! 保有商品に合う ポソコンを最新の状態に! 「自動 ばやくGET! アップデート」
ほかにもいろいろな サービスが!	インターネットから電話サポート予 約サービス! お役立ち情報 フォローアップ メールサービス!

最新情報・詳細につきましては、インターネットでご確認ください。

お客様登録の方法

お客様登録をして、電話の問い合わせのときに必要な「121wareお客様登録番号」と、インターネットサポート・サービスをご利用になる際に必要な「ログイン ID」を取得してください。 ご登録いただくことでお客様に合ったサポート・サービスをご提供させていただきます。

インターネットによる登録をおすすめします。

「121ware お客様登録番号」と「ログインID」を同時に取得でき、すぐにインターネットサポートが受けられます。

まだインターネットをお使いになれないお客様にはFAX登録をご用意しております。ただし、FAX登録からでは「121ware お客様登録番号」のみの取得になり、インターネットでのさまざまなサービスがご利用いただけません。

インターネットが使えるようになり次第、「ログインID」の取得をおすすめします。

インターネット登録(推奨)

登録の前に、インターネット接続の設定が必要です。設定の方法については、第5章または 第6章をご覧ください。

インターネットに接続して、NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」のマイアカウント(http://121ware.com/my/)から登録します。詳しくは、『121ware ガイドブック』をご覧ください。

FAX 登録

FAX 用紙は NEC パソコン情報 FAX サービスから取り出してください。

お手持ちの FAX から「0120-977-121」(フリーコール)に電話します。ご希望の窓口案内のアナウンスが流れますので、FAX 情報サービス窓口番号である 9 番を押します。

FAX 情報サービスにつながりますので、アナウンスにしたがい、BOX 番号 3002 と#を押し、お客様登録用紙を取り出してください。必要事項をご記入の上、FAX でお送りください。

※番号をよくお確かめになり、おかけください。



第一章

基本中の基本の操作



電源の入れ方/切り方、CD-ROMやDVDのディスクをセットする方法など、このパソコンを使うときの最も基本的な操作を説明します。インターネットの接続や設定に進む前に、この章に目をとおしておくとよいでしょう。

電源の切り方	. 66
電源の入れ方	. 68
スタンバイ機能について	. 69
各部の名称と役割	71
音量を調節する	75
CD-ROMやDVDの扱い方	77
パソコンがはじめてのかたへ	. 80
パソコンの画面で解説、検索「サポート	
ナビゲーター」について	.84
もしものときに備えて	. 86
アンテナ線を接続する(TVモデルのみ)	. 88


電源の切り方

パソコンの電源を切るときは、マウスで操作します。本体のスイッチやボタンを押すのではありません。いきなり電源ケーブルを抜いたりするのは、絶対ダメです。

画面を見ながら、マウスを操作して電源を切る



2 電源が切れたことを確認する



電源が切れるまでに少し時間がかかることも


パソコンの状態によっては、「電源を切る」をクリックした後、電源が切れるまでに数秒以上の時間がかかることもあります。あわてずにお待ちください。

保存していない文書があるとき

ワープロなどのソフトを使っていて作成中の文書がある場合、文書を保存してから終了するか、画面にメッセージが表示されることがあります。

そのままにしていると、数秒後、さらにメッセージが表示されます。

「プログラムの終了」と左上に書かれた画面が表示されたら、「キャンセル」をクリックすることをおすすめします。使用中のソフトを終了させてから電源を切るようにしましょう。





マウスの操作で電源が切れないとき

画面の表示が動かなくなったり、操作の途中でマウスやキーボードが反応しなくなったりして、パソコンの電源が切れなくなってしまうことがあります。その場合、パソコン本体の電源スイッチを4秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることができます。強制的に電源を切ったときは、電源が切れてから5秒以上待ち、もう一度電源スイッチを押してパソコンの電源を入れなおしてください。パソコンの電源が入ったら、改めてマウスの操作で電源を切ってください。




パソコン本体の電源スイッチを押し続けて強制的に電源を切ると、パソコンに負担がかかります。何度も繰り返すと、パソコンが起動しなくなってしまうこともあるため、この方法で電源を切ることは、できるだけ避けてください。

電源の入れ方

電源を入れるときは、ディスプレイ、パソコン本体の順で電 源を入れます。

ディスプレイ、パソコン本体の順で電源スイッチを押す

ディスプレイの電源スイッチの場所は、「電源を入れる|(42ページ)をご覧ください。



ディスプレイや周辺機器の電源が入っていることを確認して

- ・F17R42 をお使いのかたは、電源が切れているときにリモコンの【パソコン電源】ボタンを押してもパソコン本体の電源は入りません。
- ・ディスプレイの電源ランプが点灯しているときは、 画面が暗くなっていても電源が入っています。その 場合、ディスプレイの電源スイッチを押す必要はあ りません。パソコン本体の電源を入れると、自動的 に画面が表示されます。
- ・プリンタなどの周辺機器を接続している場合は、パ ソコン本体の電源を入れる前に周辺機器の電源を入 れてください。

1~2分後に、パソコンを使い始めるときの画面が出てきます。



モデルによって、表示される画面の絵柄が異なる場合が あります。



- ・電源を入れてから、左の画面が表示されて、CD/ハードディスクアクセスランプが点滅しなくなるまで、電源スイッチを押したりしないでください。無理に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・複数のユーザーを登録している 場合、左の画面が表示される前 に、使う人の名前を選択する画 面が表示されます。

スタンバイ機能 について

パソコンを使っているとき短時間だけ作業を中断したい場合、そのつど電源を切っていると、作業の再開に時間がかかってしまいます。「スタンバイ機能」を利用すると、パソコンの消費電力を抑えながら、すぐに作業を再開することができます。

20分以上使わないと自動的に画面が消える(ご購入時)

マウスやキーボードを操作していない時間が20分以上たつと、画面の表示が消えて暗くなり、パソコン本体の電源ランプがオレンジ色に点灯します。この状態を「スタンバイ状態」と呼びます。ご購入時には、自動的にスタンバイ状態になるように設定されています。

スタンバイ状態では、消費電力を抑えるため、パソコン本体に内蔵されているハードディスクの 電源も自動的に切れます。

もとに戻すには、電源スイッチを押す(押し続けないこと)

パソコン本体の電源スイッチを押すとスタンバイ状態になる前の画面が表示されます。




- ・電源スイッチを押し続けないでください。4秒以上押し続けると、パソコンの電源が切れてしまいます。
- ・電源スイッチを押してももとの画面が表示されないときは、ディスプレイが省電力状態に なっていることがあります。その場合、マウスを軽く動かしてください。

自動的にスタンバイ状態にならないようにするには

次の手順で、自動的にスタンバイ状態にならないように設定を変えることができます。


1 コントロールパネルの画面を表示する



2「パフォーマンスとメンテナンス」、「電源オプション」の順にクリック



3「電源設定」で「システムスタンバイ」を「なし」に変更



省電力機能の詳しい説明は、パソコン の画面で見るマニュアル「サポートナ ビゲーターーで

スタンバイ機能は、このパソコンが備えている「省 電力機能」のひとつです。パソコンの使用状態や利 用するソフト、周辺機器によっては、省電力機能を 使わないほうがよいことがあります。詳しくは、 『サポートナビゲーター』-「使いこなす」-「パ ソコンの機能」-「省電力機能」に説明があります。


1 923

これで、設定の変更は終わりです。

各部の名称と役割

ここでは、基本的なボタンなどにかぎって 説明します。パソコン本体背面の端子類の 説明など、詳しい情報を知りたいときは、 ☑「サポートナビゲーター」-「使いこな す」-「パソコンの機能」-「各部の名称と役 割」をご覧ください。

パソコン本体





キーボード

ニューメリックロック キーランプ(命)


このランプが点灯しているとき、キーボード右側にある、電卓のように並んだ数字キー(テンキー)で数字を入力できます。

ボリュームボタン

+を押すと大きく なり、- を押すと 小さくなります。 MUTEを押すと 音が消えます。

AVボタン・ DVD/CDボタン

TVやDVD、音楽用CDなどを楽しむためのかんたんAV視聴ソフト「MediaGarage(メディアガレージ)」またはインスタント機能が起動します。※



電源スイッチ

ワンタッチスタートボタン

(メール)

メールを利用するためのソフトが始まります。

②(インターネット)

ホームページを見るためのソフトが始まります。

SOFT

このパソコンに入っているいろいろなソフト を利用するための「ソフトナビゲーター」が始 まります。

INFO

パソコン同士でスケジュールや伝言を共有できる「ファミリーウィンドウ」が表示されます。

(NumLock)

このキーを押すと、ニューメリックロックキーランプ(句)の点灯/消灯が切り換わります。

ランプが点灯しているとき、キーボード右側にある、電卓のように並んだ数字キー(テンキー)で数字を入力できます。

※「MediaGarage」については、 『MediaGarage操作ガイド』をご覧く ださい。

インスタント機能については、『インス タント機能ガイド』をご覧ください(イ ンスタント機能搭載モデルのみ)。

詳しい機能については「パソコン各部の説明」

このパソコンのいろいろな部分の機能や使い方を知ろう

ここで紹介しているボタンやドライブについて、もっと詳しく知りたいときには、「サポートナビゲーター」の中にある「パソコン各部の説明」を見てみましょう。また、ここでは紹介していない部分の機能や使い方も説明しています。たとえば、次のような機能や使い方について知ることができます。

- ・トリプルメモリースロット 「SDメモリーカード」「メモリースティック」「xD-ピクチャーカード」などが使えます。デジタルカメラで撮影した画像を見たり、音楽 CD の曲を保存するのに便利です。
- ・光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力端子 AV アンプなどのデジタル入力機能を持ったオーディオ機器を接続し、音楽などを楽しむことができます。
- ・IEEE1394 (DV) コネクタ (4ピン) デジタルビデオカメラなどのデジタルビデオ機器を取り付けて、映像の取り込みや編集、他のデジタルビデオ機器への出力ができます。


ほかにも、「パソコン各部の説明」では、このパソコンの便利な設定の方法についても詳しく説明しています。

「パソコン各部の説明」を見るためには









「パソコン各部の説明 | の画面が表示さ れます。画面左のしおりをクリックす ると、ほかのページを見ることができ ます。


音量を調節する

パソコンの音が大きすぎる、小さすぎると感じたときは、音量を調節できます。ディスプレイからでも、 キーボードのボタンからでも、調節できます。


ディスプレイから音量を調節する

「+」を押すと大きくなり、「-」を押すと小さくなります。


17型:F17R42




17型:F17R52



20型:F20W12



キーボードから音量を調節する



+を押すと大きくなり、-を押すと小さくなります。



ディスプレイの音量調節で最小になっている と、キーボードのボタンから音を大きくする ことができません。

CD-ROMやDVDの扱い方:

CD-ROMやDVDなどをパソコン で楽しむときの取り扱い上の注意、 入れ方と出し方を説明します。



- ・ラベルやテープが貼られているなど、重心バランスの悪いディスクを使用すると、使用時の振動や故障 の原因になります。
- ・Windows 95/98/Me対応の CD-ROM は、このパソコン(Windows XP)で使えないものがあるため、ご購入前に確認してください。
- ・Macintosh 専用と書かれている CD-ROM は使えません。
- ・使用するディスクによっては、最高速度で書き込み、読み込みができない場合があります。
- ・このパソコンで使えるディスクについて、詳しくは、パソコンの画面で見るマニュアル♀

 「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「DVD/CDドライブ」をご覧ください。


ディスクを取り扱うときの注意


次の注意事項を守ってください。

- ・データ面(文字などが印刷されていない面)に手を触れない。
- ・ディスクにラベルを貼ったり、傷つけたりしない。
- ・ラベル面に文字を書くときは、フェルトペンなどペン先の柔らかいものを使う。
- ・ディスクの上に重い物を載せない。ディスクを曲げたり落としたりしない。
- ・汚れたときは、柔らかい布で内側から外側に向けてふく。
- ・汚れが落ちにくいときは、CD専用のスプレーを使う。
- ・ベンジン、シンナーなどは使わない。
- ・ゴミやホコリの多い場所で使わない。
- ・直射日光の当たる場所や湿度の高い場所に保管しない。

イジェクトボタンを押してトレイを出す イジェクトボタンを押し、 トレイが出てきたら、 トレイは、パソコンの電源が入っているときのみ出し入れできます。

2 ディスクを入れる







パソコンが はじめてのかたへ

このパソコンに入っている「パソコンのいろはⅡ」を使って、基本操作を学んでみましょう。パソコンを使うのがはじめてというかたは、インターネットを始める前にキーボードで文字を入力する練習をしておくことをおすすめします。


「パソコンのいろはⅡ」で操作を学ぶ

このパソコンには、基本的なことからパソコンの操作が学べる「パソコンのいろは II」が入っています。「パソコンのいろは II」では、文字の入力、電子メールのやりとり、ホームページを見る方法などを学ぶことができます。パソコンの基本操作を覚えたいかたは、次の手順にしたがって「パソコンのいろは II | で学習を始めてみましょう。



ほかのソフトが起動しているときは、「パソコンのいろは II」を始める前にすべて終了させてください。

キーボードのランプを確認する



2 ソフトナビゲーターを起動する







ソフトナビゲーターの最初の画 面が表示されます。





画面右にある「おすすめメニューバー」の「ソフトを探す」をクリックすることでもソフトナビゲーターを起動できます。

ソフトナビゲーターとは

このパソコンに入っているソフトを見つけたり、使い始めるときに利用します。「ソフトナビゲーター」について詳しくは、『活用ブック』の「パソコン初心者道場」-「基本編」をご覧ください。


3 「パソコンのいろはⅡ」を始める





「パソコンのいろは II 」の最初の 画面が表示されます。

4 「Windowsの基礎コース」へ進む



パソコンを使うのがはじめてのかたは、「クリックの練習」から始めてください。1~2時間で文字の入力まで練習することができます。練習の途中で「パソコンのいろはII」を終わることもできます。その場合、画面右上に表示されている「終了」をクリックしてください。画面中央に「パソコンのいろはIIを終了します。」と表示されるので、「OK」をクリックします。



「終了」をクリックしても「パソコンのいろはⅡを終了します。」と表示されないときは、キーボードの【Esc】を押してから、再度「終了」をクリックしてください。

「メールの基礎コース」は、インターネット接続の設定が終わってから

「パソコンのいろはⅡ」には、次の3つのコースがあります。

- ・Windows の基礎コース
- ・インターネットの基礎コース
- ・メールの基礎コース

パソコンがはじめてのかたは、「Windowsの基礎コース」から順番に進めることをおすすめします。「メールの基礎コース」は、メールソフト「Outlook Express(アウトルックエクスプレス)」の設定が済んでいないと練習することができません。Outlook Expressを使うには、まずプロバイダに入会して、インターネット接続の設定をする必要があります。入会がまだのかたは、プロバイダに入会して、インターネット接続ができるようにしてください。

プロバイダへの入会、インターネット接続の設定については、第5章をご覧ください。 Outlook Expressの設定については、パソコンの画面で見るマニュアル・②「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「ソフト一覧」-「Outlook Express」をご覧ください。



パソコンの画面で解説、検索 「サポートナビゲーター」について

紙で見るマニュアルのほかに、パソコンの 画面で見るマニュアル ♀ 「サポートナビ ゲーター」があります。このパソコンのさら に詳しい使い方を知りたいとき、パソコン を使っていて困ったときに見てみましょう。

サポートナビゲーターを起動する





「サポートナビゲーターの使い方」のムービーが表示された後、「サポートナビゲーター」の最初の画面が表示されます。





- ・画面右にある「おすすめメニューバー」の「困ったときには」をクリックすることでも「サポートナビゲーター」を起動できます。
- ・ムービーは、こをクリックして省略することもできます。

目的に応じて3つの入り口があります。これから知りたいこと、やろうとしていることに合わせて、ボタンをクリックしてください。

▶ 安心安全に使う

インターネットを安心して使うためのウイルス対策やセキュリティの設 定などについて説明しています。

▶ 使いこなす


Windowsの便利な使い方、このパソコンに入っているソフトの使い方、このパソコンの各部の機能や設定についての詳しい情報など、一歩進んだ使い方を説明しています。

▶ 解決する

うまくいかないときや、故障かな?と思ったときに利用してください。 サポート窓口への問い合わせ方なども説明しています。

パソコンの中を検索してみる

知りたい項目が見つからないときは、キーワードを入力して検索してみましょう。



選んだ検索範囲の中から、入力したキーワードが含まれる項目が検索されます。





はじめて検索するときは、CyberSupport の「使用許諾契約」が表示されます。内容をよく読み、「同意する」をクリックしてください。その後、パソコンが検索するための設定をおこないますので、結果が出るまで少しお待ちください。

次回からは、すぐに結果が出るようになり ます。



もしものときに備えて



- 大切なデータはこまめにバックアップ
- 再セットアップ用DVD/CD-ROMの作成はお早めに
- 不正アクセスはパスワードで阻止

大切なデータはバックアップを取る

バックアップとは

パソコンに内蔵されているハードディスクには、大切なデータが保存されています。このハードディスクは、ちょっとした衝撃によって壊れたり、長期間使用するうちに突然動かなくなったりすることがあります。このような場合、ハードディスクを交換したり再セットアップすることでパソコンをご購入時の状態に戻すことはできますが、大切なデータが失われてしまいます。万一のアクシデントに備えて、データの控えを残しておきましょう。このデータの控えのことを「バックアップ」と呼びます。

DVD-RやCD-Rなどにもバックアップを取っておく

このパソコンに搭載されている 「バックアップ - NX (エヌエックス)」 というソフトを使って、バックアップを取ることができます。

ただし、ハードディスクのDドライブという場所にバックアップを取っておいても、ハードディスク 自体が故障したときは、データをもとに戻すことができません。別売のDVD-RやCD-Rなどにもバッ クアップを取っておくことをおすすめします。

再セットアップ用DVD/CD-ROMを作成しておく

トラブルがどうしても解決できないときにおこなう「再セットアップ」は、通常、ハードディスク内にある再セットアップ用データを使います。けれども、ハードディスクが故障した場合は、この方法で再セットアップすることができなくなります。そのような場合に備え、再セットアップ用 DVD/CD-ROMを作成しておき、そのディスクから再セットアップすることができるようにしておきましょう。再セットアップ用 DVD/CD-ROM を作成する方法については、「再セットアップ用 DVD/CD-ROM を作成する」(174ページ)をご覧ください。



再セットアップ用 DVD/CD-ROM は、ご購入時の製品構成以外では、作成できないことがあります。

Windows起動時のパスワードを設定する

不正アクセス被害防止や情報の保護など、セキュリティ対策のため、Windows 起動時にパスワードを入力する設定をしておくことをおすすめします。

手順については、②「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「複数の人で 1 台のパソコンを使う」-「パスワードを設定する」をご覧ください。



TV モデルの場合、TV 機能を使って予約録画をする際、Windows 起動時のパスワードによって動作が異なります。詳しくは『パソコンでテレビを楽しむ本』をご覧ください。



アンテナ線を接続する (TVモデルのみ)

テレビや地上アナログデータ放送を見る準備をします。アンテナに接続されているケーブルにF型コネクタプラグ(市販)を取り付けます。

用意するもの

いまお使いのアンテナ線の形状によって必要なものが異なります。

市販のF型コネクタプラグ、または市販のF型コネクタプラグ付きアンテナケーブルでパソコン本体と接続します。



F型コネクタプラグ



F型コネクタプラグ付き アンテナケーブル

このほか、アンテナ線の状態によっては、U/V混合器や分配器が必要になります。お使いのアンテナ線の状態に合わせて、適したものをお買い求めください。



F型コネクタプラグやF型コネクタプラグ付きアンテナケーブルは、このパソコンには添付されていません。

アンテナケーブルとパソコン本体の接続には、ネジタイプを使ってください。

アンテナ線をパソコン本体とテレビ(またはビデオ)の両方に接続したい


市販の分配器を使えば、アンテナ線を2つにできます。分配した後で、市販のF型コネクタプラグの付いた同軸ケーブルで、パソコンと接続してください。



分配器

テレビなどのアンテナ入力端子へ

パソコン本体のアンテナ入力端子へ





テレビをつなぐなどしてアンテナを分配すると、電波が弱くなります。このため、ディスプレイの画面がちらついたり、きれいに映らないことがあります。この場合は、市販のアンテナブースターを接続してください。詳しくは、お近くの電器店などにご相談ください。

アンテナ線に平行フィーダを使っている

アンテナ線が平行フィーダの場合は、市販の整合器を使用して、同軸ケーブルに変更してください。詳しくは、お近くの電器店などにご相談ください。




アンテナ線の状態を確認する

いまお使いのアンテナ線はどうなっていますか?


壁面などにアンテナ端子があるとき⇒F型コネクタプラグ付きアンテナケーブル

マンションなどで壁面にアンテナ端子だけがある場合は、市販のF型コネクタプラグの付いた同軸ケーブルをお買い求めください。

で自宅の壁面などにあるアンテナ端子へ



F型コネクタプラグ付き アンテナケーブル



これ以外にも壁側の端子とそれに適合するプラグの形状にはいくつかのタイプがありますので、 お近くの電器店などにご相談ください。



アンテナケーブルには上の図のように一方のプラグの形状が箱型になっているものもあります。 その場合は、次のように接続してください。

- ・箱型→壁の端子
- ・ ネジタイプ→パソコン本体

箱型のプラグをパソコン側のコネクタに使用すると、ノイズの影響を受けやすくなり、データ 放送を正常に受信できないことがあります。

アンテナ線が 1 本 (UHFのみまたは VHFのみか、UHF/VHF混合) のとき⇒ F型コネクタプラグ


アンテナ線の先端にF型コネクタプラグを取り 付けてパソコン本体につなぎます。



F型コネクタプラグ

アンテナ線の先端にF型コネクタ プラグを取り付ける

パソコン本体へ



ケーブルにF型コネクタプラグを取り付ける方法について、詳しくは「ケーブルにF型コネクタプラ グを取り付ける」(216ページ)をご覧ください。


アンテナ線が2本 (UHFとVHF) のとき⇒F型コネクタプラグ、U/V 混合器

市販の U/V 混合器を取り付けてケーブルを 1 本にします。そしてケーブルの先端にF型コネ クタプラグを取り付けてパソコン本体につなぎ ます。U/V混合器とその取り付け方については お近くの電器店などにご相談ください。




F型コネクタプラグ





アンテナ線を本体につなぐ

本体背面の「Y VHF/UHF」と書かれているコネクタにアンテナ線のF型コネクタプラグを差し込んでください。






アンテナ線を接続する前にパソコン本体や周辺機器の電源を切り、電源ケーブルを取り外してください。



第 章

これからインターネットを始めるかたへ



インターネットを利用してホームページを楽しんだり、メールをやりとりするためには、パソコンを通信回線に接続し、インターネット接続業者(プロバイダ)に入会する必要があります。ここでは、はじめて自分のパソコンでインターネットを始めるかたを対象に、接続や設定の手順を説明します。前に持っていたパソコンで、すでにインターネットを利用していたかたは、「第6章 パソコンを買い替えたかたへ」(129ページ)へ進んでください。

94	インターネットの魅力
95	いろいろある接続方法
96	ブロードバンドにもいろいろある
98	ブロードバンド接続の流れ
100	プロバイダに入会する
104	ブロードバンド接続の設定
110	ルータを利用したブロードバンド接続の設定
114	インターネットに接続する
115	ダイヤルアップ接続の設定
118	メールソフトを設定する
124	パソコンを安全に使うための設定をおこなう

インターネットの魅力

インターネットは、わずかの間にものすごい勢いで普及が進んで、私たちの生活に身近なものになりました。

ホームページ

インターネットは情報の宝庫です。役所などの公共機関や大きな企業だけでなく、近所の商店や小さな工場まで、本当にいろいろな人たちが、自分のホームページを持つようになりました。電車の乗り継ぎや発車時刻をホームページで調べたり、バーゲンセールの目玉商品をホームページでチェックするなど、インターネットがあれば、生活のちょっとしたことが便利になります。



メール

インターネットを利用したメール(「電子メール」とか「Eメール」ともいいます)を使うと、家族や友人、仕事や趣味の仲間たちと手軽に連絡することができます。日本全国どこでも、世界中のどこにいる人とでも、料金を気にせず用件を伝えられること。デジタルカメラで撮った写真などをメールと一緒に送信できること。相手が都合のよいときにメールを見ればよいので、時間帯を気にしなくてよいこと。このような便利さのために、いまでは、たくさんの人たちにとって、メールが欠かせない通信手段になっています。



まだまだある、インターネットの魅力

インターネットの通信回線を使って、格安の料金で市外電話や国際電話を利用することができる「IP電話」というサービスを利用することもできます。ホームページを経由して、買い物をしたり(「オンラインショッピング」といいます)、ソフトやデータを自分のパソコンに取り入れたり(「ダウンロード」といいます)、使う人それぞれにインターネットは活用されています。



いろいろある接続方法

インターネットを利用するための接続方法 には、いろいろなものがあります。はじめ に、ダイヤルアップ接続か、ブロードバン ド接続かを決めましょう。

ダイヤルアップ接続

家庭にある一般の電話回線にパソコンを接続して、インターネットを利用します。このパソコンには、モデム(データを電話回線経由でやりとりできるように変換する装置)が内蔵されているため、添付の電話回線ケーブル(モジュラケーブル)を使って、いますぐにインターネットを始めることができます。別に新しい機器をご購入する必要はありません。また、接続した時間分だけ料金を支払うことができるため、利用頻度や利用時間が少ない場合には、いちばん安い料金でインターネットを利用することができます。

ダイヤルアップ接続の短所も知って おこう

けれども、この後に説明する「ブロードバンド接続」と比べると、ダイヤルアップ接続には次のような短所もあります。このため、ホームページの利用頻度が少なく、メールを中心にインターネットを利用したいかたに向いています。

- ・通信速度が遅いため、ホームページがなかな か表示されないことや、動画などを再生でき ないことがある。
- ・パソコンでインターネットを利用していると きは、電話が使えない(電話をかけてきた相 手には、話し中になります)。



ブロードバンド接続

大量のデータを高速に受け取ることができる通信方式を使って、快適にインターネットを利用できるようにする接続方法です。次ページで説明するように、ブロードバンド接続にもいろいろな種類がありますが、おおよそ次のような特徴があります。


- ・いくらインターネットを利用しても、月額料金が変わらない(定額料金)。
- ・パソコンでインターネットを利用しているときも、電話が使える。
- ・接続するには、別の機器(ADSLモデムなど)が必要になる。
- ・回線の申し込みや工事が必要になることがある。
- ・住んでいる地域によっては、利用できないことがある。

ブロードバンドにも いろいろある

インターネットを高速、快適に利用できるブロードバンド接続には、次のような種類があります。

ADSL(エーディーエスエル)

家庭にあるアナログ回線(一般の電話回線)とパソコンの間に「ADSLモデム」という接続機器を入れることによって、高速な通信ができます。




ADSLモデムには、おもに「ブリッジタイプ」と「ルータタイプ」の2種類があります。ブリッジタイプのADSLモデムは、1台のパソコンからインターネットに接続できます。ルータタイプのADSLモデムは、複数のパソコンからインターネットに接続できます。

また、ブリッジタイプの ADSL モデムでも、パソコンと ADSL モデムの間に「ルータ」(ブロードバンドルータ)という通信機器を入れることで、ルータタイプの ADSL モデムを使ったときと同様に、複数のパソコンからインターネットに接続できるようになります。

FTTH(エフティーティーエイチ)

光ファイバーを使った回線を利用するものです。ほかのブロードバンド方式よりも高速な通信をおこなうことができますが、利用料金はADSLなどに比べて高くなる場合もあります。FTTHを提供する回線事業者は増えており、サービスの提供地域も広がっています。

ADSLと異なり、受信だけでなく情報を送信する速度も大幅に上がるため、インターネットを利用したアルバムサービスなど、大きなデータをやりとりする場合にも短時間で処理できます。




家の中まで光ケーブルを直接引き込み、回線終端装置に接続するという工事をおこなう必要があります。回線終端装置とパソコンは、LANケーブルで接続します。複数のパソコンからインターネットに接続する場合は、回線終端装置とパソコンの間にルータを接続します。

FTTHでは、集合住宅向けのサービスも提供されています。

CATV(ケーブルテレビ)

ケーブルテレビの回線を使ってインターネットに接続します。ケーブルテレビのサービスが提供されていない地域では利用できません。



ISDN回線でインターネットも利用できる

NTTのデジタル回線、ISDN(アイエスディーエヌ)に契約している場合、この回線を使ってインターネットを利用することもできます。通信速度は、アナログ回線を使ったダイヤルアップ接続より少し高速になる程度で、ブロードバンド接続ほどの速さを期待することはできませんが、電話とインターネットを同時に利用できます。また、料金も従量制(使った時間に応じて料金が変化)だけでなく、定額制(いくら使っても同じ金額)を選ぶこともできます。



ブロードバンド接続の流れ

ADSLの場合を例として、インターネットに接続するまでの流れを説明します。

1 プロバイダや申し込みたいコース(料金プラン)を決める

プロバイダとは、インターネット接続業者のことです。特に会社を決めていない場合、NECが提供するインターネットプロバイダ BIGLOBE に入会することをおすすめします。 詳しくは「プロバイダに入会する」(100ページ)をご覧ください。

2 プロバイダに申し込む

このパソコンから直接申し込むことができます。パソコンをアナログ回線に接続して、操作を進めます。

詳しくは「プロバイダに入会する」(100ページ)をご覧ください。

3 ADSL回線の開通を待つ

ADSLは、回線をNTT東日本またはNTT西日本が提供するもの(フレッツ・ADSL)と、別の回線事業者(イー・アクセスやアッカなどという会社があります)が提供するものがあります。 どこが回線を提供するかや、通信速度などによってコース(料金プラン)が分かれています。 ADSLを利用できるか適合チェックをおこなってから、必要に応じて ADSL 対応モデムの準備や電話回線の工事などをおこないます。申し込みから開通までは、通常、数週間かかります(BIGLOBEなどのプロバイダは、申し込んでからADSL回線が開通するまでの間、ダイヤルアップ接続でインターネットを利用できるようにしています)。

申し込みから回線の開通までについて詳しくは、各回線事業者にお問い合わせください。

4 回線装置を接続して、パソコンの設定を変更する

ADSL モデムなどの回線装置をパソコンに接続して、パソコンの設定を変更します。 回線や機器によって接続方法や設定が異なります。「入会手続きが完了したら」(103ページ) をご覧ください。

申し込みたいコース(料金プラン)を決めるには

多くのプロバイダは、ブロードバンド方式、回線事業者、通信速度などの種類別に、たくさんのコース(料金プラン)を用意しています。あらかじめ、プロバイダのパンフレット(BIGLOBEの『インターネット活用ブック』など)を見て検討してください。また、お住まいの地域や建物の状況によって利用できないサービスがあります。申し込みたいコースが利用できるかどうか、プロバイダにお問い合わせください。また、集合住宅の場合は、オーナーや管理組合の承認が必要な場合があるので、こちらも確認してください。

ADSL以外の接続の場合

FITH

お住まいの地域や建物で光ファイバーの利用が可能か、回線事業者の担当者がコンサルティングをおこないます。詳しくは、プロバイダにお問い合わせください。

申し込む回線事業者や必要な工事によっても異なりますが、申し込みから開通まで、一般に数週間~2か月程度の時間がかかります。

CATV

ケーブルテレビ局への申し込みが必要です。申し込み手続きやインターネット接続用機器の設置などについては、ご利用地域のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

開通までに必要な時間は、ケーブルテレビ局によって異なります。各ケーブルテレビ局にお問い合わせください。

ISDN


BIGLOBEの場合、ダイヤルアップコースの中にある「フレッツ・ISDN」が該当します。これまでアナログ回線で電話を利用していたかたは、ISDN 回線への切り換え工事をおこない、TA(ターミナルアダプタ)などの ISDN 接続機器を設置する必要があります。

プロバイダに入会する

BIGLOBE (ビッグローブ) に入会する場合を例に、プロバイダ (インターネット接続業者) に入会する手順を説明します。このパソコンからプロバイダに入会を申し込む前に、パソコンと電話線を接続する必要があります。

アナログ回線に接続する

電話機などにつながっている電話回線ケーブルを、 壁面などのモジュラコンセントから取り外す





パソコンと電話回線をつなぐ電話 回線ケーブルは、人の通る場所を 避けて配線してください。

インターネット無料体験について

画面に表示されている (インターネット無料体験) をダブルクリックすると、専用ソフトが起動して14日間無料でインターネットを体験できます(電話料金は別途かかります)。プロバイダに入会を申し込む前に、インターネットのホームページを見ることができます。

有効期限は2007年3月31日までです





- ・ここでは、このパソコンから直接入会する手順を 説明します。キーボードから自分の名前や住所な どを入力する必要があります。
- ・プロバイダの契約申込書 に記入して、FAXや郵送 で申し込むこともできま す。BIGLOBEの契約申 込書は、『インターネッ ト活用ブック』に入って います。

「BIGLOBE電話で入会センター」でお電話での入 会申し込みもできます。



プロバイダって何をするの?

プロバイダはインターネットに 24 時間つながっているコンピュータ(「サーバー」といいます)を管理しています。このサーバーが、メールを一時的に預かってくれたり、インターネットにつなげる中継役となってくれるのです。プロバイダは、「ISP(インターネット・サービス・プロバイダの略)」と呼ばれることもあります。

2 BIGLOBEへの入会手続きを始める

デスクトップ画面の **SS** (BIGLOBE でインターネット) をダブルクリックします。



この後の手順は、申し込もうとしているコースに合わせて、画面に表示される指示にしたがって 進めてください。

その他のプロバイダに入会するには

デスクトップ画面の (インターネットを始めよう) をダブルクリックすると、さまざまなプロバイダに入会する手続きができます。

入会したいプロバイダの 名前をクリックする

クリックしたプロバイダのサービス内容などが、同じ画面の右側に表示されます。その中から「入会する」などの表示をクリックすると、各プロバイダへの入会手続きが始まります。



この方法で入会できるのは、次のプロバイダです。

BIGLOBE、AOL、DION、OCN、ODN、So-net、WILLCOM、かるがるネット、Yahoo! BB

ケーブルテレビなど、上記以外のプロバイダに入会した い場合、各プロバイダまでお問い合わせください。

入会手続きが完了したら

ブロードバンド接続(ADSL、FTTH)でルータを利用しない場合

ブリッジタイプのADSLモデムやFTTHの回線終端装置とこのパソコンを直接接続してブロードバンド接続する場合は、「ブロードバンド接続の設定」(104ページ)をご覧になり、設定をおこなってください。

ブロードバンド接続(ADSL、FTTH)でルータを利用する場合

ルータやルータタイプのADSLモデムを利用してブロードバンド接続する場合は、「ルータを利用したブロードバンド接続の設定」(110ページ)をご覧になり、設定をおこなってください。ルータには、ブリッジタイプのADSLモデムやFTTHの回線終端装置を接続します。

ダイヤルアップ接続を利用する場合

「ダイヤルアップ接続の設定」(115ページ)をご覧になり、設定をおこなってください。FAXや郵送でプロバイダに入会申し込みをした場合は、まず「プロバイダに入会する」(100ページ)の手順でこのパソコンとアナログ回線を接続してから、設定をおこないます。



集合住宅型のブロードバンド接続やCATVのブロードバンド接続を利用される場合、このパソコンに接続する機器の種類や設定については、回線事業者やケーブルテレビ局へお問い合わせください。

ブロードバンド接続の設定



ここで説明している設定や流れは、あくまでも一例です。お使い の機器やプロバイダにより設定は大きく異なります。プロバイダ から入手した説明書や、プロバイダのホームページなどで設定を確認することをおすすめします。

ブロードバンドの通信回線 が開通したら、パソコンを通 信回線に接続して、設定をお こないます。

必要なもの

回線事業者やプロバイダから入手した資料

プロバイダの会員証など、ユーザー名やパスワードがわかる資料を用意してください。また、プロバイダから入手した接続設定用マニュアルや CD-ROM などがある場合、そのマニュアルや CD-ROM にしたがって設定をおこなってください。

LAN ケーブル

ADSLモデムなどに添付されていなければ、LAN (ラン) ケーブルをお買い求めください。LANケーブルには「ストレートケーブル」と「クロスケーブル」の2種類があります。パソコンと ADSL モデムなどのインターネット接続機器をつなぐときは、ストレートケーブルを使用してください。

インターネット接続機器


ブロードバンド回線の種類によって次のような機器が必要です。詳しくは、入会申し込みの時点でプロバイダにご確認ください。


・ADSL:ADSL モデム ・CATV:ケーブルモデム(CATV開通工事で設置)

・FTTH:回線終端装置(回線工事で設置)

1 図のように接続する ADSLモデムなどの インターネット接続装置 → インターネットへ 電話回線ケーブル、 光ケーブルなど ケーブルは、人の通る場所を避けて配線してください。








4 「インターネットのプロパティ」で「LANの設定」をする NEC-PCuser (2 表示(②) お気に入り(④) ツール 「コントロールパネル」 「ネットワークとインター **② ☆ ☆ ☆ ☆ ?ォル**ダ インターネット Internet Explorer 🔗 रन をクリック ネット接続」をクリック パネル ⑧ 電子メール Microsoft Office Outlook マイ コンピュー MSN ■ コントロール パネル(©) ネットワークとインターネット接続 Windows Update ● ヘルプとサポート □ コントロール パネルのその他のオフジョン Windows Media Player 🎎 Windows Messenger → 日付、時刻、地域と言語のオブション サウンド、音声、およびオーディオ デバ イス *スタート* をクリックして、 **パフォーマ**ンスとメンテナンス 27(b) すべての ☑ ログオフ心 ◎ 終了オプション仏 # 29-h ファイル(E) 編集(E) 表示(Q) お気に入り(A) ツール(T) ヘルブ(H) ∨ 📄 移動 ネットワークとインターネット接続 関連項目 ◎ マイネットワーク ぶ」プリンタとその他のハードウェア 作業を選びます ① インターネット療験のセットアッフや表更を行う トラブルシューティング クまたは小規模オフィスのネットワークをセットアップまたは変更する ・規模オフィス ネットワークをセットアップする 「インターネット接続のセットアップや 変更を行う」をクリック **むんで実行します** 🦙 ネットワーク セットアップ ウィザード 「接続」をクリックして、 インターネットのブロバティ 全般 「セキュリティ」プライバシー「コンテンク」接続 コログラム 詳細設定 インターネット接続を設定するには [セットアップ] をクリックしてください。 セットアップ(山)... ダイヤルアップと仮想プライベート ネットワークの設定(N) 🗿 biglobe (既定) 追加(<u>D</u>)... 削除(R) プロキシ サーバーを構成する必要がある場合は、 [設定] を選択してください。 設定(S) 「通常の接続でダイヤルする」 ○ダイヤルしない(O) をクリック ● 通常の接続でダイヤルする(Q) 既定(ご設定(E)

-ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定

LAN の設定はダイヤルアップ接続には適用されません。ダイヤ LAN の設定仏) ルアップには上の設定を選択してください。

OK キャンセル 適用(<u>A</u>)

「LANの設定」をクリック



「OK」をクリックすると、「ローカルエリアネット ワーク (LAN) の設定」の画面が閉じます。続けて、 「インターネットのプロパティ」の画面でも「OK」 をクリックして閉じてください。

これで、ルータを利用しないブロードバンド接続の設定は完了です。 「インターネットに接続する」(114ページ) へ進んでインターネットへの 接続を試してください。

ルータを利用した ブロードバンド接続の設定:

ブロードバンドの通信回線が開通 したら、パソコンを通信回線に接 続して、設定をおこないます。

ここで説明している設定や流れは、あくまでも一例です。お使いの機器やプロバイダにより設定は大きく 異なります。プロバイダから入手した説明書や、プロバイダのホームページなどで設定を確認することを おすすめします。

必要なもの

回線事業者やプロバイダから入手した資料

プロバイダの会員証など、ユーザー名やパスワードがわかる資料を用意してください。また、プロバイダから入手した接続設定用マニュアルや CD-ROM などがある場合、そのマニュアルや CD-ROM にしたがって設定をおこなってください。

LAN ケーブル

ADSLモデムなどに添付されていなければ、LAN (ラン) ケーブルをお買い求めください。LANケーブルには「ストレートケーブル」と「クロスケーブル」の2種類があります。パソコンと ADSLモデムなどのインターネット接続機器をつなぐときは、ストレートケーブルを使用してください。

インターネット接続機器

ブロードバンド回線の種類によって次のような機器が必要です。詳しくは、入会申し込みの時点でプロバイダにご確認ください。

・ADSL:ADSLモデム

·CATV:ケーブルモデム(CATV開通工事で設置)

・FTTH:回線終端装置(回線工事で設置)


【ADSLモデムなどのインターネットへを表表表面を表示します。 ・ ケーブルは、人の通る場所を避けて配線してください。

ルータとパソコンを接続したら

ユーザー名やパスワードなどの接続情報をルータに設定、登録してください。詳しくは、ルータのマニュアルや プロバイダから入手した説明書、資料をご覧ください。



- ・接続情報を設定、登録しないと、このパソコンでの設定が終わってもインターネットに接続できません。
- ・ユーザー名、パスワードについては、107ページをご覧ください。




3 「ダイヤルしない」に設定する




「ダイヤルしない」をク リックできないときは、 そのまま「LANの設定」 をクリックして、次の 手順に進んでください。

4 これらの項目が、すべて□に なっていることを確認し、

☑ になっている項目があるときは、
クリックして □ に変更してください。



「OK」をクリックすると、「ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定」の画面が閉じます。続けて、「インターネットのプロパティ」の画面でも「OK」をクリックして閉じてください。



インターネットに接続する

インターネットに接続できるか 確認しましょう。

1 Internet Explorerを起動する



ルータを利用しない場合

次の接続用画面が表示されます。

「接続」をクリックすると、Internet Explorer(インターネットエクスプローラ)が起動して、プロバイダのホームページなどが表示されます。

3	ユーザー名とパスワードが空欄でない	ſ
	ことを確認して、「接続」をクリック	

ダイヤルアゥブ接続		
接続先	を選択して、ユーザー名とパスワードを入 だざい。	
接続先(<u>N</u>):	biglobe	
ユーザー名(山):	XXXXXXXXXX	
パスワード(<u>P</u>):	******	
	✓ パスワードを保存する(S)□ 自動的に接続する(A)	
接続①	設定(T) オフライン作業(Q)	

ルータやルータタイプの ADSL モデムを利用 している場合

ルータやルータタイプのADSLモデムを利用している場合、接続用の画面は表示されず、直ちにInternet Explorerが起動して、プロバイダのホームページなどが表示されます。これは、パソコンの電源を入れると自動的にインターネットに接続されるためです。


これで、インターネット接続の設定は終わりです。 続けて「メールソフトを設定する」(118ページ) へ進んでください。

ダイヤルアップ


接続の設定

ダイヤルアップ接続を選んでプロバイダに入会したかたは、 ここでパソコンの設定をおこなってください。ブロードバン ド接続を選んだかたで、回線が開通するまでの間ダイヤル アップ接続をおこなうかたも、同じように設定してください。

回線事業者やプロバイダから入手した接続設定用CD-ROMがある場合は、そのCD-ROMで設定をおこなうこともできます。詳しくは、CD-ROMの説明書でご確認ください。



2 インターネットに接続する



このパソコンから直接 BIGLOBE などのプロバイダに入会した場合、「ユーザー名」と「パスワード」の欄には入会時の情報が入力されています。これらの欄が空欄になっているときは、申し込んだプロバイダまで設定方法をお問い合わせください。

ユーザー名とは

プロバイダに接続するための識別番号で、入会時に決まるものです(一般には、メールアドレスと違って自分で好きなものを選ぶことはできません)。プロバイダによっては、「ユーザID」、「ログインID」、「アカウント名」などと呼ばれることがあります。

パスワードとは

本人であることを証明するための暗証番号です。他人に悪用されることがないよう「***」で表示されます。プロバイダによっては「接続パスワード」などと呼ばれることもあります。



しばらくすると、インターネットに接続され、画面右下に「接続しました」と表示されます。このときに表示されるマーク を、「接続アイコン」と呼びます。このマークが出ているときは、インターネットに接

続中で、パソコンが電話回線を使用している(=電話料金がかかっている)ことを表します。

正式なIDとパスワードが発行されたときは

プロバイダによっては、最初に入会申し込みを受け付けるときに仮のIDとパスワードを決め、後から郵送される会員証などで正式のIDとパスワードを知らせてくることがあります。その場合、会員証を受け取ったら、「ユーザー名」と「パスワード」の欄に、正式なものを入力しなおしてください。

3 インターネットへの接続を切る

インターネットへの接続を切る(電話を切る)ときは、画面右下に表示されている (接続アイコン)をクリックします。





インターネットへの接続が切れると、 (接続アイコン) の表示が消えます。


これで、インターネット接続の設定は終わりです。 続けて次ページのメールの設定に進んでください。

メールソフトを設定する

このパソコンには、メールを利用したり、スケジュールを管理したりするために、Outlook(アウトルック)というソフトが用意されています。




- ・ADSLやFTTHで接続する場合、使用する機器やプロバイダによっては、ここでの説明とは異なる設定が必要になることがあります。プロバイダの資料やホームページに設定例などが記載されている場合は、そちらも合わせてご覧になり、設定することをおすすめします。
- ・Outlook が入っていないモデルをお使いのかたは、「Outlook Express」というソフトでメールを利用できます。Outlook Express の設定については、パソコンの画面で見るマニュアル♀ 「サポートナビゲーター」 「使いこなす」 「ソフト一覧」 「Outlook Express」をご覧ください。



2 サーバーの種類を選ぶ サーバーの種類 新しい電子メール アカウントで使用するサーバーの種類を選択します。 Microsoft Exchange Server(M) Exchange サーバーに接続して、電子メールの読み取り、パブリック フォルダへのアク こっ、トゥッ、ハク共有を行います。 ○ POPS(P) The Pop Server S 「POP3」をクリックして、 - 000 モータール サーバーに接続します。一般的にインターネット サービス プロバイダ (DSP) では POP サーバーが使用されています。プロバイダから取得したメール アカラ ントを使用する場合はこちらを選択してください。 ○ IMAP(か) MAP(か) ○ HTTP(H) Hotmail などの HTTP 電子メール サーバーに接続して、電子メールをダウンロードしたりメールボックス フォルダを同期します。 ○ その他のサーバー(A)○ ほかのワークグループや他社のメール サーバーに接続します。 〈戻る(B) | 次へ(N) > キャンセル 「次へ」をクリック ほとんどのプロバイダは「POP3」という種類のサーバーを 使っています。プロバイダが「IMAP」という種類のサーバー を使っている場合は、「IMAP」を選びます。その場合、詳しく はプロバイダに確認してください。


3 名前などを入力する



■ この画面では、次の項目に入力してください。

名前	自分の名前を入力します。日本語、アルファベット、どちらで入力しても かまいません。
電子メールアドレス	ご利用の電子メールアドレスを入力します。
受信メールサーバー(POP3)	プロバイダの会員証などを見て、アドレスを入力します。プロバイダによっては、「メールサーバー」、「POPサーバー」、「メール受信サーバー」などと呼ばれることもあります。
送信メールサーバー(SMTP)	会員証などを見て、アドレスを入力します。プロバイダによっては、受信メールサーバーと送信メールサーバーのアドレスは同じことがあります。「メールサーバー」、「SMTPサーバー」、「メール送信サーバー」などと呼ばれることもあります。
アカウント名	会員証などを見て、アカウント名として記載されているものを入力します。「メールアカウント」、「メールサーバーログイン名」、「POPアカウント名」、「メールログイン名」などと呼ばれることもあります。
パスワード	会員証などを見て、メールパスワードとして記載されているものを入力 します。「メールサーバーパスワード」などと呼ばれることもあります。

4 「詳細設定」で接続方法を設定する



この後の手順は、接続方法によって異なります。



ダイヤルアップの場合

「電話回線を使用する」をクリックして、 を ・ にします。次に「モデム」欄で、使用するダイヤルアップネットワーク接続の名前を選びます。設定内容を確認したら、「OK」をクリックしてください。

「電子メールアカウント」の画面に戻ったら、「次へ」をクリックします。

ルータを利用しない接続の場合

「電話回線を使用する」をクリックして、○を にします。次に「モデム」欄で、使用するダイヤルアップネットワーク接続の名前を選びます。続けて、「送信サーバー」をクリックして、サーバーを設定してください。

ルータを利用した接続の場合


「ローカルエリアネットワーク (LAN) を使用する」をクリックして、○を○にします。続けて、「送信サーバー」をクリックして、サーバーを設定してください。ルータタイプのADSLモデムもこの設定をおこないます。

送信サーバーの設定: ブロードバンド接続共通

「送信サーバー (SMTP) は認証が必要」をクリックして ☑ にしてください。次に、「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」が ⑥ になっていることを確認します。ほとんどのプロバイダでは、「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」ようになっています。

設定内容を確認したら、「OK」をクリックしてください。 「電子メールアカウント」の画面に戻ったら、「次へ」をクリックします。


「送信サーバー(SMTP)は認証が 必要」をクリックして☑ にする






送信用メールサーバーのアカウント名やパスワードが違う 場合だけ、「次のアカウントとパスワードでログオンする」 をクリックして、アカウント名とパスワードを入力してく ださい。

5 メールの設定を完了する







これで、メールが使えるようになりました。 メールを送ったり受け取ったりする方法については、 『活用ブック』の「パソコン初心者道場」-「メール編」をご覧ください。

パソコンを安全に使うための設定をおこなう

- ポイント
- セキュリティ対策をしっかりと
- ウイルス対策ソフトを最新の状態に

パソコンやインターネットを安全に使うために

パソコンの誤動作や内部のデータ破壊を引き起こす、コンピュータウイルスなどの不正プログラムの被害が多くなっています。電子メールのやりとり、インターネット経由のソフト入手、他人から受け取ったディスクの使用などが原因になって、知らないうちに不正プログラムがパソコンに侵入することもあります。これらの被害を防ぐには、定期的な対策が必要です。

このほか、パソコンやインターネットを安心して使うために注意することを『活用ブック』の「しっかりセキュリティであんしんインターネット」で紹介しています。

このページと合わせてご覧になり、セキュリティ対策をしてください。



『活用ブック』で紹介していること

- ・Windows Updateインターネットを通じて、Windowsの問題点を修復する「Windows Update」について説明しています。
- ・ウイルス対策ソフト このパソコンに入っているウイルス対策ソフト「マカフィー・ウイルス スキャン」について説明しています。この後の「パソコンをウイルスか ら守るために」と合わせてご覧ください。
- ・個人情報を守るために クレジットカード番号などの大切な個人情報が流出するのを防ぐため に、注意しなければいけないことを紹介しています。
- ・無線 LAN を使うとき 無線LANを使うときに、特に注意しなくてはいけないセキュリティの 設定を説明しています。

パソコンをウイルスから守るために(1)

ウイルスとは、パソコンに誤動作やデータの破壊などのトラブルを引き起こす不正プログラムのことです。インターネットやメールからパソコンに入り込んだり、CDやDVD、各種メモリーカードなどのメディアから感染する場合もあります。

ウイルスによる被害は、自分のパソコンのデータが破壊されたり個人情報が流出したりするだけでなく、ほかの人へ大量の電子メールが自動的に送信されることもあります。自覚がないまま加害者になり得る可能性もあるのです。



「マカフィー・ウイルススキャン」を最新の状態に更新する

このパソコンには、ウイルス対策ソフト「マカフィー・ウイルススキャン」が入っていて、パソコンをウイルスから守ることができます。しかし、ウイルスは日々新しいものが出てくるので、新しいウイルスに対応するために、ソフトを常に最新の状態に更新(「アップデート」といいます)してウイルスチェックをしなければなりません。

このパソコンの「マカフィー・ウイルススキャン」では、はじめてアップデートを利用した日から90日間、無料でアップデートをおこなうことができます。90日間の無料期間を過ぎると、それ以降のアップデートは有料の契約が必要になりますが、ウイルスチェックの機能は引き続き使うことができます(ただし、新しいウイルスに対応することができなくなるため、ぜひ有料のアップデートサービスを契約することをおすすめします)。

有料のサービスについて詳しくは、無料サービスの開始時に登録したメールアドレス宛に配信されるメールなどの案内をご確認ください。




アップデートするには、インターネット接続の設定が必要です。インターネット接続の設定について、これまでにパソコンを持っていなかったかたは第5章、パソコンを買い替えてインターネット接続をやりなおすかたは第6章をご覧ください。

アップデートのしかた

パソコンをご購入後、はじめてアップデートする場合は、まずインターネットに接続をして、90日間無償サポートを受けるための「登録」が必要です。

インターネット接続の設定が終わった後、画面右下に次のメッセージが表示されたら、「今すぐ登録する」をクリックしてください。



登録のしかたや、アップデートの方法などの詳しい手順については、パソコンの画面で見るマニュアル②「サポートナビゲーター」-「安心安全に使う」-「ウイルス感染の防止」-「ウイルス対策ソフトを使い始める」をご覧ください。

パソコンをウイルスから守るために(2)

ウイルスの侵入を常にチェックする

「マカフィー・ウイルススキャン」には、ウイルスの侵入を常に監視する機能があります。その機能を「ActiveShield(アクティブシールド)」といいます。「ActiveShield」を有効にしている間は、ウイルスの侵入が自動的に監視されます。

ご購入時の状態では、ウイルスの侵入を常に監視する(「ActiveShield」が有効)設定になっています。通常はこの状態でお使いください。



画面右下のMが赤いアイコンで表示されていたら、「ActiveShield」機能は「有効」

「ActiveShield」を有効にしている間は、ウイルスの検査が頻繁におこなわれるため、ほかのソフトの動作が遅くなることがあります。ウイルスに対して安全な状況であるとわかっている場合、「ActiveShield」を一時的に無効にすることができます。

また、パソコンや周辺機器の設定、インターネット接続の設定をするときなどに、ウイルスチェックを停止するよう指示が表示される場合があります。その場合も、「ActiveShield」を一時的に無効に設定してください。

「ActiveShield」の有効/無効設定について、詳しくは②「サポートナビゲーター」-「安心安全に使う」-「ウイルス感染の防止」-「ウイルスを見張る」をご覧ください。

その他のウイルス対策ソフトを使う

「ソフトチョイスサービス」を利用すると「マカフィー・ウイルススキャン」以外のウイルス対策ソフトを使うことができます。



「マカフィー・ウイルススキャン」以外のウイルス対策ソフトを使用する場合は、必ず「マカフィー・ウイルススキャン」を削除(アンインストール)してください。削除方法については、 ②「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「ソフト一覧」-「マカフィー・ウイルススキャン」の「追加方法と削除方法」をご覧ください。


インターネット・メールの楽しみ方を知るには



『活用ブック』では、セキュリティ対策のほかに、インターネットや メールでどんな楽しみ方ができるのか紹介しています。 お気軽に読み進めてください。

第 6章

パソコンを買い替えたかたへ



すでにパソコンを使っていたかたが、このパソコンでインターネットを利用できるようにしたり、前のパソコンからデータを移したり、前のパソコンで使っていたデータや周辺機器を使えるようにする方法について説明します。

インターネットを使えるようにする	
ブロードバンド編	130
インターネットを使えるようにする	
ダイヤルアップ編	131
古いパソコンからデータを移す	133
周辺機器を使えるようにする	141
ソフトを移す	142

インターネットを使えるようにする ブロードバンド編

これまでのパソコンで、ADSLなどのブロードバ ンド接続を利用していたかたは、次の手順でイン ターネットの接続と設定をおこなってください。

ダイヤルアップのかたは、131 ページへ

前のパソコンを家庭の電話回線に直接接続して、ダイヤルアップ接続を利用していたかたは、「インターネットを 使えるようにする ダイヤルアップ編」(131ページ)を参照してください。 パソコンを買い替えたことを機会に ダイヤルアップ接続からブロードバンド接続に切り換えたいかたも、まず、ダイヤルアップ接続をおこない、そ の後でプロバイダのホームページからコース変更を申し込んでください。

CATV のかたは、ケーブルテレビ局に確認を

前のパソコンでCATV接続を利用されていたかたは、ご契約のケーブルテレビ局にパソコンを買い替えたときの 設定方法についてお問い合わせください。

パソコンの接続、設定をおこなう

ブロードバンド接続でインターネットを使えるようにするには、パソコンと通信回線の接続、イ ンターネットの設定、メールソフトの設定が必要です。ご利用の機器に合わせて、第5章の該当 するページをご覧ください。

ルータを利用しない場合の接続設定をおこなう

「ブロードバンド接続の設定」(104ページ)をご覧ください。

ルータを利用する場合の接続設定をおこなう

「ルータを利用したブロードバンド接続の設定」(110ページ)をご覧ください。 ルータタイプの ADSL モデムを利用している場合も同じです。

インターネットに接続する

「インターネットに接続する」(114ページ)をご覧ください。

設定が終わったら、インターネットへの接続を試してください。

メールソフトを設定する

「メールソフトを設定する」(118ページ)をご覧ください。

インターネットに接続してホームページを見ることができたら、必ず、メールソフ トの設定をおこなってください。

上記の設定を済ませてから、「古いパソコンからデータを移す」(133ペー ジ) へ進み、データや周辺機器、ソフトの移行作業をおこなってください。

インターネットを使えるようにする

ダイヤルアップ編

これまでのパソコンでダイヤルアップ 接続を利用していたかたは、次の手順 でインターネットの接続と設定をおこ なってください。

ブロードバンドのかたは、130ページへ

ADSL など、前のパソコンでブロードバンド接続を利用していたかたは、「インターネットを使えるようにする ブロードバンド編」(130ページ)をご覧ください。パソコンを買い替えたことを機会にダイヤルアップ接続からブロードバンド接続に切り換えたいかたは、まず、次の説明を読んでダイヤルアップ接続をおこない、その後でプロバイダのホームページからコース変更を申し込んでください。

ダイヤルアップとは


インターネットを利用するたびに、パソコンから電話をかける接続方法です。前のパソコンにモデムが内蔵されている場合は、パソコンと電話回線を電話回線ケーブルで接続していたはずです。前のパソコンを電話回線から取り外し、代わりにこのパソコンを接続してください。



前のパソコンにモデムが内蔵されていない場合、外付けのモデムを利用していたと考えられます。このパソコンにはモデムが内蔵されているため、従来お使いの外付けモデムを利用する必要はありません。

パソコンを電話回線に接続する

電話機などにつながっている電話回線ケーブルを、 壁面などのモジュラコンセントから取り外す ② 添付の間 ルを接続



パソコンと電話回線をつなぐ電 話回線ケーブルは、人の通る場所 を避けて配線してください。

パソコンの設定をおこなう

②「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「ソフト一覧」-「新しい接続ウィザード」をご覧ください。

「新しい接続ウィザード」の説明画面の下にある「詳しい説明を見る」ボタンをクリックすると、デスクトップ画面の右側に説明が表示されます。「ダイヤルアップIP接続の設定をする」から順にご覧ください。



操作を始める前に、これまでのパソコンで利用していたアクセスポイントの電話番号を調べておいてください。アクセスポイントとは、プロバイダに接続するための電話番号です。わからないときは、プロバイダにお問い合わせください。

続けて、「メールソフトを設定する」(118ページ)をご覧ください。 メールソフトの設定が終わったら、次ページへ進み、データや周辺機 器、ソフトの移行作業をおこなってください。

古いパソコンから データを移す

データ引越ツール 「データトラベリング」を利用すると、これまでお使いのパソコンからデータを移行することができます。

データトラベリングで移行できるデータ

次のようなデータを移行することができます。

- ・Internet Explorer の「お気に入り」
- · Outlook の予定表や連絡先、メールのアカウントや受信データなど
- ・Outlook Express のアカウント、アドレス帳や送受信データ
- ・年賀状作成ソフト「筆王」の住所録
- ・マイドキュメントに保存されているデータ
- ・デスクトップに置かれているデータ
- ・指定のフォルダに入っているデータ
- ・ダイヤルアップ接続の設定



移行される内容について詳しくは、データトラベリングを起動後、最初に表示される画面で「機 能紹介と移行内容」をクリックしてご確認ください。

古いパソコンが次の条件にあてはまること

使用していた OS (オーエス) が次のいずれかであること

- · Windows 98 Second Edition
- · Windows Me(Millennium Edition)
- · Windows 2000 Professional
- · Windows XP Home Edition
- · Windows XP Professional

これまでにお使いのパソコンのOSが上記以外の場合、データトラベリングは利用できません。マイドキュメントのウィンドウで、「ヘルプ」-「バージョン情報」をクリックすると、Windowsのバージョンを調べることができます(マイコンピュータ、コントロールパネルなどのウィンドウでも同様です)。

LAN コネクタがあること

データトラベリングを利用するには、古いパソコンとこのパソコンをLANケーブルで接続する必要があります。これまでお使いのパソコンに LAN コネクタがない場合、利用できません。

6

1 データトラベリングを使う準備をする

未使用の CD-R または CD-RW を 1 枚用意します。



DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW、DVD-RAM、DVD-R(2層)、DVD+R(2層)は使用できません。

古いパソコンと、このパソコンをLANケーブルで接続してください。詳しくは、データトラベリングを起動後、最初に表示される画面で、「はじめる前の準備」の「ヘルプ」をクリックして説明をご覧ください。



- ・HUB (ハブ) を使って接続するときは、2台のパソコンをそれぞれストレートケーブルでハブに接続してください(こちらの接続方法をおすすめします)。
- ・2台のパソコンを直接接続するときは、クロスケーブルをお使いください。
- ・複数のユーザーでパソコンを使用している場合は、管理者権限のあるユーザーでログオンしてください。ほかのユーザーはログオフしてください。

2 データトラベリングを起動する

デスクトップ画面の 💹 (ソフトナビゲーター) をダブルクリックします。



3 ネットワーク設定をする



通常は「おまかせで設定。(おすすめ)」を選択して、「次へ」をクリックします。ネットワーク設定を自分でおこないたい場合は「手動で設定。」を選択してください。詳しくは「ヘルプ」をクリックして確認してください。



「おまかせで設定。(おすすめ)」 を選ぶと、コンピュータの設定 が変更される場合があります。 詳しくは「ヘルプ」をクリック して確認してください。



「ヘルプ」をクリックしてファイア ウォールと共有フォルダの設定をお こないます。設定が終わったら「次 へ」をクリックします。



キャンセル

350

データの移行に必要な設定です ので、必ずおこなってくださ い。

6

4 このパソコンで「ツールCD」を作成する



この画面が表示されたら、未使用の CD-R または CD-RW をセットしま す。自動的に「ツール CD」の作成が 始まります。



複数のユーザーでパソコンを使用している場合は、移行するユーザーを 選択して「次へ」をクリックしてください。

選択したユーザーにパスワードを設 定している場合は、パスワードを入 力してから「次へ」をクリックしてく ださい。



「ツール CD」の作成が完了したら、 ディスクを取り出してください。

6

5 古いパソコンで、移行するデータを指定する

これまでお使いのパソコンに「ツール CD」をセットします。しばらくすると、次の画面が表示されます。



「次へ」をクリックしてください。



途中でパソコンを再起動することがありますので、使用中のほかのソフトは終了させてください。



複数のユーザーでパソコンを使用している場合はこの画面が表示されます。表示されている内容を確認して「次へ」をクリックしてください。



移行するデータを選択して「次へ」を クリックしてください。



選択したデータによっては、さらに詳細な移行内容を設定する必要があります。その場合、画面に指示が表示されますので、それにしたがって操作してください。



この画面が表示されたら、「完了」を クリックして、「ツール CD」を取り 出してください。

6

6 このパソコンで、残りの移行作業をおこなう



古いパソコンで「完了」をクリックすると、この画面が新しいパソコンに表示されます。自動的に残りの移行処理がおこなわれるため、しばらくお待ちください。



この画面が表示されたら、データの 移行は完了です。



移行したデータによっては、この後で詳細な設定作業が必要になることがあります。その場合、画面に指示が表示されますので、それにしたがって操作してください。

周辺機器を使える ようにする

古いパソコンに接続して利用していたプリンタなどの周辺機器は、そのままこのパソコンに接続できるとはかぎりません。

周辺機器を移行する前に確認が必要

まずは、周辺機器のマニュアルでチェック

周辺機器に添付のマニュアルで、その機器がWindows XPに対応しているか確認してください。対応している場合、このパソコンとの接続方法や設定の手順についての説明をご覧ください。

メーカーのホームページもチェック

周辺機器のマニュアルだけでなく、メーカーのホームページで、ご利用の製品についてのサポート情報も必ず確認してください。マニュアルよりも新しい情報がホームページで確認できることがあります。Windows XPに対応した最新のドライバ(周辺機器を利用できるようにするためのソフト)がダウンロードできるときは、最新のドライバをお使いください。

周辺機器の一般的な移行手順

古いパソコンから周辺機器を取り外す

取り外しの手順については、周辺機器に添付のマニュアルや、古いパソコンに添付のマニュアルを ご覧ください。

このパソコンに周辺機器を取り付け・接続する

USB接続する周辺機器などの場合、このパソコンに取り付け・接続する前に、ドライバなどをインストールしておく必要があることもあります。マニュアルなどで確認してください。

このパソコンで使用できるように設定する

周辺機器によっては、取り付け・接続するだけで使えるようになるものもあります。パソコンでの設定方法についても、マニュアルなどで確認してください。

周辺機器の動作確認をおこなう

周辺機器を移行したら、うまく動作するか確認してください。うまく動作しないときは、ドライバや添付ソフトなどを確認して、周辺機器のメーカーにお問い合わせください。

<u>_____</u> ソフトを移す

古いパソコンで利用していたソフトを、 このパソコンで利用するときに注意する ことを説明します。

ソフトを移行する前に

このパソコンに最新版が入っていないかチェック

このパソコンには、主要なソフトが入っています。これまで利用していたソフトの最新版や、同じ用途のソフトが見つかるかもしれません。

ソフトのマニュアルをチェック

ソフトに添付のマニュアルで、Windows XPに対応しているか確認してください。対応していない場合、このパソコンでは利用できません。

開発元のホームページもチェック

ソフトの開発元のホームページで、ご利用の製品についてのサポート情報も必ず確認してください。 Windows XPに対応するための方法など、マニュアルよりも新しい情報がホームページで確認できることがあります。

ソフトの一般的な移行手順

必要な情報を確認する

マニュアルなどで、インストールに必要な情報を確認します。ユーザー名やライセンス番号などが必要な場合は、それらの情報をメモしておきましょう。ソフトによっては設定を移行する機能を持つものがあります。その場合、マニュアルやホームページなどで移行方法を調べてください。

ライセンスとは

ソフトのメーカーが購入者に対して許諾する、使用権を「ライセンス」と呼びます。ライセンスの条件にしたがわずにソフトを使用した場合は不正使用になり、著作権を侵害してしまうこともあります。ライセンスの内容を確認して、不正使用にならないようにアンインストールやインストールをおこなってください。

古いパソコンからソフトをアンインストールする

アンインストールの方法については、ソフトに添付のマニュアルをご覧ください。

このパソコンにインストールする・必要な設定をおこなう

マニュアルなどをご覧になり、このパソコンにインストールしてください。必要に応じて、インストール後の設定作業をおこなってください。

第章

前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ



このパソコンには、パソコンを接続してホームネットワークを作るためのソフト「ホームネットサポーター」が入っています。

家庭でネットワークを作ることの利点や、「ホームネットサポーター」の使い方を紹介します。

ホームネットワークでできること	144
複数のパソコンをホームネットワークでつなぐ	146



ホームネットワークで できること

複数のパソコンをつなぐことで、 もっと便利にパソコンライフが 広がります。

複数のパソコンから同時にインターネットを利用できる

ADSLなどでブロードバンド接続を利用している場合、複数のパソコンから同時にインターネットを楽しむことができるようになります。複数のパソコンでインターネットを利用しても、電話機はこれまでどおり使えます。



プリンタを共有して、複数のパソコンから印刷する

ホームネットワークがあれば、どのパソコンからも1台のプリンタで印刷できるようになります。そのたびにプリンタをつなぎ替えたり、プリンタが接続されたパソコンに移動したりする必要がありません。



パソコン同士で簡単にデータを受け渡しできる

デジタルカメラの画像やパソコンで作成した文書などを、家庭内のパソコン同士で受け渡せるようになります。 フロッピーディスクやメモリーカードなどを使う必要はありません。ファイルサイズの大きなデータでも、手軽にやりとりできます。



ほかのパソコンの共有フォルダにデータをバックアップ

ホームネットワークがあれば、「バックアップーNX」というソフトを使ってこのパソコンのデータをネットワーク上にあるほかのパソコンの共有フォルダにバックアップを取ることができます。大切なデータを間違って削除してしまったときなどに、ほかのパソコンにバックアップを取っておいたデータを使ってもとに戻すことができます。

1日1回、週に1回などバックアップを取るスケジュールを設定できるので、定期的にバックアップを取ることができます。



ホームネットワークも、LANのひとつ

会社や学校で、複数のパソコンをつないでいる環境があるかたは、「LAN(ラン)」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。「LAN」とは「ローカル・エリア・ネットワーク」の略で、同じ建物に置かれたパソコンやプリンタなどの周辺機器をつないで情報をやりとりできるようにしたものです。ホームネットワークも、LANのひとつです。



複数のパソコンを ホームネットワークでつなぐ

「ホームネットサポーター」が利用できる条件や、設定の進め方について説明します。

「ホームネットサポーター」の利用条件

「ホームネットサポーター」を使用するには、次の条件を満たしている必要があります。

接続したいパソコンの OS が次のいずれかに該当すること

- · Windows XP Home Edition
- · Windows XP Professional
- · Windows XP Media Center Edition

接続したいパソコンのOSが上記以外の場合、「ホームネットサポーター」は利用できません。

ご利用の回線が ADSL または FTTH であること

ISDN、CATVをご利用の場合、「ホームネットサポーター」は利用できません。

未使用の CD-R または CD-RW を 1 枚用意する

ホームネットワークに接続するほかのパソコンに、「ホームネットサポーター」をインストールするCDを作成します。



複数のユーザーでパソコンを使用している場合は、管理者権限のあるユーザーでログオンしてください。ほかのユーザーはログオフしてください。

「ホームネットサポーター」が利用できないとき

パソコンのOSや通信回線などが上記の条件に該当しないときは、手動でネットワークの設定をおこなう必要があります。詳しくは、パソコンの画面で見るマニュアル(②「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「LAN」をご覧ください。

「ホームネットサポーター」を開始する


デスクトップ画面の。シスクトナビゲーター)をダブルクリックします。





「コンピュータ名変更」の画面が表示されたら、「OK」をクリック。パソコンが再起動します。


「ホームネットサポーターへようこそ」の画面が表示されます。



7

まずは「かんたん設定」

「かんたん設定」をクリックすると、ホームネットワークを作る手順が始まります。画面に表示される説明を読みながら、設定を進めてください。




「かんたん設定」では次の設定をおこなえます。

- ・インターネットの設定
- ・プリンタの設定

第8章

再 セ ッ ト ア ッ プ す る



パソコンを起動できなくなったときなどの「最後の手段」が再セットアップです。再セットアップをおこなうと、パソコンに保存されている大切なデータや設定の内容などが失われてしまうことがあります。作業を始める前に、この章の説明をよくお読みください。

再セットアップを始める前に	150
再セットアップする(Cドライブのみ)	158
Cドライブの領域を変更して再セットアップする	171
再セットアップ用DVD/CD-ROMを作成する	174
再セットアップ用DVD/CD-ROMを使って再セットアップする	181

Office Professional 2003モデルの場合は、再セットアップの際に準備するものや、再セットアップ手順が一部異なります。『VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』も合わせてご覧ください。

再セットアップを始める前に

再セットアップの意味を 理解して、いくつかのト ラブル解決手段を試して みましょう。

パソコンをご購入時の状態に戻す、再セットアップ

再セットアップとは、パソコンを買ってきた直後におこなうセットアップ(準備作業)をもう一度おこなって、パソコンの中をご購入時の状態に戻すことです。エラーメッセージが何度も表示されたり、フリーズ(画面の表示が動かなくなること)が多くなったりしたときは、意識しないうちにパソコンのシステムが壊れたり、設定が変更されてしまった可能性があります。再セットアップすると、パソコンをご購入時の状態に戻すことができます。

しかし、再セットアップをおこなうと、自分で作って保存しておいた文書や電子メールの内容、アドレス帳などがすべて消えてしまいます。どうしてもトラブルを解決できないときの最後の手段として再セットアップをおこなってください。この後の説明を読み、再セットアップの前にデータのバックアップ(データの控えを残しておくこと)を取ってください。

再セットアップの前に試すこと

再セットアップを始める前に、次のチェックを試してみてください。問題が解決 することがあります。

ウイルスチェックをおこなう(151ページ)

セーフモードでパソコンを 起動してみる(152ページ)

データのバックアップを取る(154ページ)

システムの修復を試みる(156ページ)

ウイルスチェックをおこなう

ウイルスとは、パソコンに誤動作やデータの破壊などのトラブルを引き起こす不正プログラムです。インターネットやメールを経由してパソコンに入り込んだり、ウイルスに感染したディスクからパソコンに感染してしまうこともあります。 知らないうちに保存したデータが消えていたり、意味不明な文字や絵が突然画面に表示されたりしたときは、次のようにしてウイルスをチェックしてください。ウイルスが駆除されればパソコンが正常に使えるようになることがあります。

「マカフィー・ウイルススキャン」でチェックする

¶ デスクトップ画面右下の通知領域にあるM を右クリックし、「VirusScan」-「ウイルスのスキャン」をクリック



アイコンが表示されていないときは、ソフトナビゲーターの「安心・サポート」-「ウイルスを検出・駆除する」-「マカフィー・ウイルススキャン/ファイアウォール」の「ソフトを起動する」をクリックしてください。

? この画面が表示されたら、「スキャン」をクリック



ウイルスのチェックが完了するまでにしばらく時間がかかります。ウイルスが見つかったときは、画面に表示される指示にしたがって操作してください。



ウイルスチェックは、常に最新のウイルス情報をもとにおこなう必要があります。「マカフィー・ウイルススキャン」は、はじめてアップデート機能を利用した日から90日間、無料で最新のウイルススキャンやウイルス定義ファイルのアップデートをおこなうことができます。詳しくは、パソコンの画面で見るマニュアル②「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「ソフト一覧」-「マカフィー・ウイルススキャン」をご覧ください。

セーフモードでパソコンを起動してみる

電源を入れてもパソコンが正常に起動しないときなどは、次のようにしてパソコンをセーフモードで起動してください。

セーフモードは、Windowsの機能を限定して、必要最小限のシステム環境でパソコンを起動する、Windowsの起動モードのひとつです。通常の操作ではパソコンが起動しない場合でも、セーフモードなら起動できることがあります。



セーフモードでは、Windows の最小限の機能しか使えません。

1 パソコン本体の電源を切る

通常の操作で電源を切ることができないときは、電源スイッチを4秒以上押したままにして電源を切ってください。

- 2 パソコン本体の電源を入れる
- **3** 「NEC」のロゴマークが表示されたら、【F8】を何度か押す 「NEC」のロゴが表示されない場合、キーボードにある 1 ランプが点灯する タイミングで【F8】を何度か押してください。
- ↓ 「Windows 拡張オプションメニュー」が表示されたら、【↑】、【↓】を使って「セーフモード」を選び、【Enter】を押す
 「Windows 拡張オプションメニュー」が表示されず、パソコンが通常のように起動してしまったときは、いったん電源を切り、手順2からやりなおしてください。
- 5 「オペレーティングシステムの選択」と表示されたときは、「Microsoft Windows XP Home Edition」または「Microsoft Windows XP Professional」を選び、【Enter】を押す
- 6 ユーザー選択の画面が表示されたときは、自分のユーザー名をクリック
- **7** 「Windows はセーフモードで実行されています。…」と表示されたら、「はい」をクリック

これで、パソコンをセーフモードで起動することができました。


この後、「スタート」 - 「終了オプション」 - 「再起動」をクリックし、再起動して問題がなければ、正常な状態に戻ります。

セーフモードについて詳しくは、「スタート」-「ヘルプとサポート」-「問題を解決する」-「問題のトラブルシューティング」-「Windows をセーフモードで起動する」をご覧ください。

『データのバックアップを取る

システムの修復や再セットアップをおこなう前に、必ずデータのバックアップを取ってください。

1 デスクトップ画面の (ソフトナビゲーター) をダブルクリック



2 「バックアップ - NX」の画面が表示されたら、「データをバックアップ /復元する」をクリック



3 この画面が表示されたら、「OK」をクリック



バックアップできるソフトの一覧が画面に表示されます。

4 「バックアップするアプリケーション」、「バックアップするインターネット設定」のいずれも「すべて選択」に が付いていることを確認して、「開始」をクリック



ここでは、パソコンのハードディスク内にあるDドライブという場所にデータの控えが作成されます。再セットアップの際にCドライブの領域を変更する場合は、Dドライブのデータも消えてしまいます。Cドライブの領域を変更するときは、手順5の「バックアップの実行」の画面で「CD-R/RW、DVD±R/RW、DVD±R二層」の○をクリックして●にして、CD-R/RWディスクなどへデータのバックアップを取るようにしてください。

- **5** 「バックアップの実行」の画面が表示されたら、「実行」をクリック バックアップが始まります。完了までにしばらく時間がかかります。
- ⑥「バックアップは正常に終了しました。」と表示されたら、「閉じる」をクリックし、画面右上の※をクリック
 - ・D ドライブにバックアップをした場合は、バックアップが成功すると「D:\BackupNX\(\text{1.2}\)」フォルダに「BackupNX.bnx」というファイルが作られます。(ユーザー名)には、バックアップをしたユーザーの名前が入ります。
 - ・家族など、複数のユーザーでこのパソコンを共有している場合、ユーザーの人数分だけバックアップが必要です。「スタート」-「ログオフ」-「ユーザーの切り替え」の順にクリックして、ユーザーごとにバックアップの手順を繰り返してください。



- 「バックアップーNX」でバックアップを取ったデータは、パソコンを再セットアップしたら、すぐに復元してください。復元が遅れると、再セットアップ以降に作成されたデータが失われることがあります。
 - ・「バックアップーNX」について詳しくは、②「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「ソフト一覧」-「バックアップーNX」をご覧ください。

システムの修復を試みる

システムの修復によって、トラブルが発生する前の「復元ポイント」を指定して、Windowsを構成する基本的なファイルや設定だけをもとに戻すことができます。この方法を使うと、「マイドキュメント」などに保存しておいたデータの多くをそのまま残しておくことができます。



- ・システムの修復をおこなう前にデータのバックアップを取ってください。システムを修復することで大切なデータが失われることがあります。
- ・システムの修復をおこなうときは、前もって起動中のソフトを終了させておいてください。
- ・Windowsが正常に起動しない場合は、「セーフモードでパソコンを起動して みる」で説明した手順 1~7にしたがって、パソコンをセーフモードで起動 してください。その後、次の手順で操作します。
- 「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「システムツール」-「システムの復元」の順にクリック
- 2 「システムの復元」の画面が表示されたら、「コンピュータを以前の状態に復元する」が
 になっていることを確認し、「次へ」をクリック
- **3** カレンダーから復元したい日付をクリック 太字で表示された日付から、トラブルが起きるようになる前の日付を選んで ください。
- **4** 選択した日付の「復元ポイント」が複数表示されているときは、どれかをクリックして選択し、「次へ」をクリック
- 5 「復元ポイントの選択の確認」が表示されたら、内容を確認して「次へ」 をクリック

選択した「復元ポイント」の時点にさかのぼって、パソコンのシステムが復元されます。しばらくすると、自動的にパソコンが再起動します。

6 「復元は完了しました」と表示されたら、「OK」をクリック これで、システムの修復は完了です。

「前回正常起動時の構成」でシステムを修復する

セーフモードでもパソコンを起動できず、「システムの復元」も実行できない場合、次の手順を試してください。

- 1 パソコン本体の電源を入れる
- **2**「NEC」のロゴマークが表示されたら、【F8】を何度か押す「NEC」のロゴが表示されない場合、キーボードにある ① ランプが 点灯するタイミングで【F8】を何度か押してください。
- 「Windows 拡張オプションメニュー」が表示されたら、【↑】、【↓】を使って「前回正常起動時の構成」を選び、【Enter】を押す

「Windows拡張オプションメニュー」が表示されず、パソコンが通常のように起動してしまったときは、いったん電源を切り、手順1からやりなおしてください。

4 「オペレーティングシステムの選択」と表示されたときは、「Microsoft Windows XP Home Edition」または「Microsoft Windows XP Professional」を選び、【Enter】を押すこれで、前回正常起動時の構成を使用してパソコンが起動します。

再セットアップする (Cドライブのみ)

このパソコンのハードディスクにある C ドライブの内容をご購入時の 状態に戻します。

パソコンに慣れていないかたは、 この方法で再セットアップ

このパソコンのハードディスクには、あらかじめCドライブとDドライブという2つの領域が作られています。インスタント機能搭載モデルの場合、ハードディスクにはCドライブとDドライブのほかに、インスタント機能用のデータが入っている領域があります。Cドライブには、Windowsやアプリケーションソフト、マイドキュメントなどに保存したファイルなどが入っています。Dドライブには、ソフトチョイス対応アプリケーションのセットアップ用データが入っています。アプリケーションソフトで作成したデータやバックアップデータの保存先にDドライブを指定した場合は、それらのファイルも入っています。

「再セットアップする(C ドライブのみ)」で説明する手順では、D ドライブの内容を残したまま、C ドライブだけをご購入時の状態に戻します。パソコンの操作に慣れていないかたやハードディスクをフォーマットした経験のないかたは、この方法で再セットアップをおこなってください。

C ドライブの領域を変更して 再セットアップする場合は、171 ページ

Cドライブの領域を変更して再セットアップする場合は、「Cドライブの領域を変更して再セットアップする」(171ページ)へ進んでください。その場合、Dドライブのデータも失われるため、ソフトチョイス用アプリケーション DVD/CD-ROM の作成も必要になります。パソコンやハードディスクの知識を十分にお持ちのかたのみCドライブの領域を変更してください。

※インスタント機能搭載モデルで、インスタント機能のみ再セットアップする場合は、173ページをご覧ください。


ハードディスクに格納されている再セットアップ領域データ(NEC Recovery System)を、Cドライブに書き込んで再セットアップします。ハードディスクの領域の変更はしません。

・インスタント機能搭載モデル



ハードディスクにある再セットアップ用データを使って再セットアップ

・インスタント機能を搭載していないモデル



ハードディスクにある再セットアップ用データを使って再セットアップ

再セットアップの流れ

再セットアップは次の13項目の作業を連続しておこないます。項目によっては) 内におよその作業時間を示していますが、実際にかかる時間はモデルやパソコンの使用状況で異なります。

Office Professional 2003 モデルの場合は、準備するものや Office の再セットアップ手順が異なります。 『VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。

- 1 必要なものを準備する
- 2 バックアップを取ったデータを確認する
- 3 インターネットや LAN の設定を控える
- 4 ユーザー名を控える
- 5 BIOS (バイオス) の設定を初期値に戻す: 初期値を変更している場合のみ
- 6 別売の周辺機器(メモリ、プリンタ、スキャナなど)を取り外す
- 7 システムを再セットアップする(約1時間)
- 8 Windows の設定をする(約30分)
- 9 Office Personal 2003を再セットアップする(約10分): Office Personal 2003モデルのみ
- 10 別売の周辺機器(メモリ、プリンタ、スキャナなど)を取り付けて設定しなおす
- 11 インターネット接続の設定などをやりなおす
- 12 別売のソフトをインストールしなおす
- 13 バックアップを取ったデータを復元する

バックアップは終わっていますね?

再セットアップをおこなうと、Cドライブに保存したデータはすべて失われます。 バックアップが終わっていない場合、154ページをご覧ください。

再セットアップを始めたら、途中でやめない!

再セットアップは、すべての作業項目を最後まで続けて作業することが必要です。 途中でやめてしまうと、再セットアップが終わってもデータがもとどおりに復元 されなかったり、一部のデータが失われたりすることがあります。

必要なものを準備する



Office Professional 2003モデルの場合は、『VALUESTAR Gシリーズを で購入いただいたお客様へ』をご覧になり、必要なものを準備してください。

このパソコンの添付品から、次のものを準備してください。

- ・「Microsoft® Office Personal Edition 2003」CD-ROM(Office Personal 2003 モデルのみ)
- ・「Microsoft® Office Home Style+」CD-ROM (Office Personal 2003 モデルのみ)
- ・『準備と設定』(このマニュアル)

その他、このパソコンをご購入後に自分でインストールしたソフトがある場合、そのマニュアルをご覧になり、インストールに必要なCD-ROMなどを準備してください。

2 バックアップを取ったデータを確認する

154ページの「データのバックアップを取る」でバックアップを取ったデータを、もう一度確認してください。まだバックアップを取っていなかったり、バックアップに失敗していたときは、バックアップを取りなおしてください。

3 インターネットやLANの設定を控える

再セットアップをおこなっても、インターネット接続の設定は自動的には復元されません。インターネットを利用している場合、プロバイダの会員証を用意してください。会員証がない場合は、次の項目をメモしてください。

- ・ユーザーID
- ・パスワード
- ・電子メールアドレス
- ・メールパスワード

- ・プライマリ DNS
- ・セカンダリ DNS
- ・メールサーバー
- ・ニュースサーバー
- ・アクセスポイントの電話番号 (ダイヤルアップ接続の場合)

4 ユーザー名を控える

このパソコンをご購入後、はじめて電源を入れておこなったセットアップ作業で設定したユーザー名を確認し、次の「ユーザー1」の欄に控えておきます。「キーボードを使って自分の名前を入れる」(56ページ)をご覧ください。「8.Windowsの設定をする」の作業をおこなうときに、このユーザー名が一致しないとデータが復元できなくなってしまいます。

	ユーザー名
ユーザー 1(1 人目)	
ユーザー2 (2人目)	
ユーザー3(3人目)	
ユーザー4(4人目)	



- ・家族など、このパソコンを複数のユーザーで共有している場合、それらのユー ザー名も一緒に控えておくことをおすすめします。
- ・ユーザー名を控えるときは、「大文字と小文字の区別」、「半角と全角の区別」 に注意してください。

5 BIOSの設定を初期値に戻す:初期値を変更している場合のみ

BIOSの設定を変更している場合は、BIOSセットアップユーティリティを起動して、変更した内容をメモしてから、設定を初期値に戻してください。この作業は、BIOSの設定を変更していない場合は必要ありません。手順について詳しくは、『活用ブック』の「困ったときの解決法」-「画面が表示されないとき」-「パソコンの使用環境を変更したら、Windows が起動しない」をご覧ください。

6 別売の周辺機器(メモリ、プリンタ、スキャナなど)を取り外す

別売の周辺機器をすべて取り外してください。また、インターネットの通信回線 との接続に使っている電話回線ケーブルやLANケーブルも取り外してください。



外付けのハードディスクドライブなどを接続したまま再セットアップをおこなうと、ハードディスク内のデータが削除される場合があります。

7 システムを再セットアップする

次の手順で操作してください。

1 パソコン本体の電源を切る

通常の操作で電源を切ることができないときは、電源スイッチを4秒以上押したままにして電源を切ってください。

- ? パソコン本体の電源を入れる
- 4 「再セットアップツール」の画面が表示されたら、「開始」をクリック 「再セットアップツール」の画面が表示されず、パソコンが通常のように起動 してしまったときは、いったん電源を切り、手順2からやりなおしてください。
- 5 「再セットアップとは」の画面が表示されたら、「次へ」をクリック
- 6 「準備するもの」の画面が表示されたら、必要なものがそろっているか確認し、「次へ」をクリック
- 7 「再セットアップを始める前に」の画面が表示されたら、「次へ」をクリック
- 「再セットアップの種類を選択する」の画面が表示されたら、「C ドライブのみ再セットアップ」を選び、「次へ」をクリック
- ¶ 「C ドライブのみ再セットアップ」の画面が表示されたら、「実行」をクリック
 - 「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」の画面が表示されたときは、「戻る」をクリックし、手順8からやりなおしてください。

再セットアップが始まります。再セットアップが始まったら、画面に指示が表示されるまで、キーボードやパソコン本体の電源スイッチに触れないでください。

10 「パソコンを再起動します」の画面が表示されたら、「再起動」をクリック



「パソコンを再起動します」の画面が表示されなかったときは再セットアップが正常におこなわれていません。「7.システムを再セットアップする」の最初に戻り、操作をやりなおしてください。

「再起動」をクリックして、パソコンが再起動したら、次の「8.Windowsの設定をする」へ進んでください。

8 Windowsの設定をする

次の手順で操作してください。

「Microsoft Windows へようこそ」の画面が表示されていることを確認する



2 「次へ」をクリック

- **3** 「使用許諾契約」が表示されたら、「同意します」をクリックして○を③にして、「次へ」をクリック
- 4 「コンピュータを保護してください」が表示されたら、「自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます」をクリックして○を⊙にして、「次へ」をクリック
- **5** 「コンピュータに名前を付けてください」が表示されたら、そのまま、「次へ」をクリック

「VALUESTAR」など好みの名前を入力してもかまいません。また、再セットアップする前に付けていた名前と異なるものを入力してもかまいません。

- **6** 「管理者パスワードを設定してください」が表示された場合は、管理者パスワードを自由に入力する
 - 「インターネットに接続する方法を指定してください」または「インターネット接続が選択されませんでした」と表示されたときは、手順6~8を省略して、手順9へ進んでください。
- 7 「パスワードの確認入力」の欄に、手順6で入力したパスワードと同じものを入力して、「次へ」をクリック
- 「このコンピュータをドメインに参加させますか?」と表示された場合は、「いいえ」をクリックして○を⊙にして、「次へ」をクリック
 - 「このコンピュータをドメインに参加させますか?」と表示されずに、「インターネットに接続する方法を指定してください」または「インターネット接続が選択されませんでした」と表示されたときは、この手順を省略して手順9へ進んでください。
- ¶「インターネットに接続する方法を指定してください」または、「インターネット接続が選択されませんでした」と表示されたら、そのまま「省略」をクリック
- **10** 「Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか?」と表示されたら、「いいえ」をクリックして○を⊙にして、「次へ」をクリック
- **11** 「今すぐインターネットアクセスのセットアップを行いますか?」と表示された場合は、「いいえ」をクリックして○を○にして、「次へ」をクリック

- **12** 「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」と表示されたら、あらかじめ控えておいたユーザー名を正確に入力して、「次へ」をクリック
- **13** 「設定が完了しました」と表示されたら、「完了」をクリック しばらくすると、「パソコンの診断が終了しました。」と表示されます。
- **14** トラック
- **15** 「121 ポップリンクの設定」が表示されたら、「利用する」が⊙になっていることを確認し、 **▶**をクリック 121 ポップリンクは、お使いの機種に適した最新情報をNECからインター

121ポップリンクは、お使いの機種に適した最新情報をNECからインターネット経由でお届けするサービスです。

16 「設定が完了しました」と表示されたら、 をクリック パソコンが再起動します。再起動後、「システムの復元ポイントの設定」の 画面が表示されます。しばらくすると、もう一度再起動します。これで Windows の設定は終了です。

Office Personal 2003 モデルの場合は、続けて「9.0ffice Personal 2003 を再セットアップする」に進んでください。

Office Professional 2003 モデルの場合は、『VALUESTAR G シリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧になり、Office Professional 2003を再セットアップしてください。

その他のモデルの場合は、「10.別売の周辺機器(メモリ、プリンタ、スキャナなど)を取り付けて設定しなおす | (169ページ)へ進んでください。

9 Office Personal 2003を再セットアップする (Office Personal 2003モデルのみ)



Office Professional 2003モデルの場合は、『VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧になり、Office Professional 2003を再セットアップしてください。

このパソコンに入っている「Office Personal 2003」は、機能を厳選してインストールされています。ここでは、ご購入時と同じ状態でセットアップをおこなう手順を説明します。

必要のない機能を削除する方法や、後から機能を追加する方法については、添付の「Office Personal 2003」のマニュアルをご覧ください。

- 1 [Microsoft® Office Personal Edition 2003] CD-ROMをセットする
- **2** 「Microsoft Office 2003 セットアップ」の画面が表示されたら、プロダクトキーを入力して、「次へ」をクリック
 「プロダクトキー」は、CD-ROMケースの裏面に貼ってあるシールに記載されています。
- 「ユーザー情報」が表示されたら、ユーザー名などを入力して「次へ」を
 クリック
 ユーザー名などの欄には、何も入力しなくてもかまいません。
- 4 「インストールの種類」と表示されたら、「カスタムインストール」をクリックして○を⊕にして、「次へ」をクリック
- 5 「カスタムセットアップ」と表示されたら、「アプリケーションごとにオプションを指定してインストール」をクリックして□を▽にして、「次へ」をクリック
- **6** 「詳細なカスタマイズ」と表示されたら、「Microsoft Office」の左側にある
 □→をクリックして、「マイコンピュータからすべて実行」をクリック
 - このとき表示される一覧の中に、灰色で表示されているフォルダがないことを 確認してください。あったときは、もう一度この手順をやりなおしてください。
- **7** 「Microsoft Office Excel」の左側にある → をクリックし、「読み上げ」 の左側にある → をクリックして、「インストールしない」をクリック 「読み上げ」の左にあるアイコンが メ・に変わります。
- **8** 同じようにして「Office共有機能」の十 「入力システムの拡張」の をクリックし、「音声」の左側にある ● をクリックして、「インストールしない」をクリック
- ¶ 「Microsoft Office Excel」の「読み上げ」、「Office 共有機能」の「音声」、どちらも x ▼ に変わったことを確認し、「次へ」をクリック

- **10** 「ファイルの概要」と表示されたら、「完了」をクリック インストールが始まります。
- 11 再起動するようにメッセージが表示されたら、「はい」をクリック



- ・「Microsoft Office 2003のセットアップが正常に完了しました。」と表示されることもあります。その場合、「完了」をクリックしてください。
- ・「Web サイトで更新および追加ダウンロードをチェックする」の□ を ☑ にしないでください。
- **12** 「Microsoft® Office Personal Edition 2003」CD-ROM を取り出す 続けて「Home Style+」をインストールします。
- 13 「Microsoft® Office Home Style+」CD-ROM をセットする
- **14** 「Microsoft Office Home Style⁺セットアップへようこそ」の画面 が表示されたら、「次へ」をクリック
- **15** 「使用許諾契約書」が表示されたら、内容を確認し、「同意します」をクリックして○を○にして、「次へ」をクリック
- 16 「セットアップ先のフォルダ」と表示されたら、「次へ」をクリック
- **17** 「インストールタイプの選択」と表示されたら、「標準」が⊙になっていることを確認し、「次へ」をクリック
- **18** 「インストールの開始」と表示されたら、「次へ」をクリックインストールが始まります。
- **19** 「セットアップは正常に終了しました。」と表示されたら、「OK」をクリック
 - 「Microsoft .NET Framework 1.1 パッケージをインストールしますか?」と表示された場合は、「いいえ」をクリックしてください。
- **20** 「Microsoft® Office Home Style+」CD-ROMを取り出す 続けて「Office 2003 SP2」をインストールします。
- **21** 「スタート」-「マイコンピュータ」をクリックして、「Windows XP(C:)」 をダブルクリック

「ファイルは表示されていません。」と表示された場合は、「このフォルダの 内容を表示する」をクリックしてください。

- 22 「APSETUP」フォルダをダブルクリック
- 23 「O11SP2」フォルダをダブルクリック
- **24** 「011Sp2PI」をダブルクリック
- **25** 「Office 2003 Service Pack 2 (プレインストール用)」の画面が表示されたら、「はい」をクリック
- **26** 使用許諾契約の画面が表示されたら、内容に同意して、「はい」をクリック インストールが始まります。「インストールを継続するには、次のアプリ ケーションを閉じる必要があります」と表示された場合は、「無視」をクリッ クしてください。
- **27** 再起動するようにメッセージが表示されたら、「はい」をクリック これで Office Personal 2003 を使う準備ができました。

|再セットアップ後、Office Personal 2003を最初に使用 | するとき

Outlook 2003やWord 2003、Excel 2003など、Office Personal 2003のソフトを最初に使用するときは、「Microsoft Office 2003ライセンス認証ウィザード」が表示されます。添付の『Microsoft® Office Personal Edition 2003スタートガイド』をご覧になり、ライセンス認証をおこなってください。このライセンス認証手続きは、必ず、再セットアップの作業がすべて完了してからおこなってください。

10 別売の周辺機器(メモリ、プリンタ、スキャナなど)を取り付けて設定しなおす

ご利用の周辺機器に添付のマニュアルを準備してから作業してください。

- 1 パソコンの電源を切る
- **2** 取り外した周辺機器を取り付け、それぞれのセットアップや設定をおこなう

セットアップや設定の手順、パソコンの電源を入れるタイミングなどについては、各周辺機器に添付のマニュアルにしたがってください。

11 インターネット接続の設定などをやりなおす

再セットアップをおこなうと、インターネット接続の設定や、テレビのチャンネル設定(TVモデルのみ)もやりなおす必要があります。プロバイダに接続するためのユーザー名やパスワードなどは、入会時に決まったものがそのまま使用できます。サインアップ(入会申し込み)をやりなおす必要はありません。

「バックアップ-NX」を使ってインターネット接続の設定をバックアップした場合は、簡単に復元することができます。詳しくは、♀ 「サポートナビゲーター」 - 「使いこなす」 - 「ソフト一覧」 - 「バックアップ-NX」をご覧ください。

「バックアップ-NX」でインターネット接続の設定のバックアップを取っていない場合、「第6章 パソコンを買い替えたかたへ」を参考にインターネット接続の設定をおこなってください。

テレビのチャンネル設定については、『パソコンでテレビを楽しむ本』をご覧ください。

12 別売のソフトをインストールしなおす

パソコンに別売のソフトをインストールしていた場合は、それぞれに添付のマニュ アルにしたがってインストールをおこなってください。

13 バックアップを取ったデータを復元する

「バックアップ-NX」でバックアップを取っておいたデータを復元してください。 詳しくは、❷「サポートナビゲーター」 - 「使いこなす」 - 「ソフト一覧」 - 「バック アップ-NX」をご覧ください。

これで再セットアップの作業は完了です。

Cドライブの領域を変更して 再セットアップする

このパソコンのハードディスクにあるCドライブとDドライブの領域を変更してから、Cドライブをご購入時の状態に戻します。

パソコンに慣れていないかたは、158ページへ

ここで説明する方法で、パソコンのハードディスクにあるCドライブとDドライブの領域を変更して再セットアップするには、ハードディスクの知識が必要です。初心者のかたやパソコンの操作に慣れていないかたは、「再セットアップする(Cドライブのみ)」(158ページ)をご覧になり再セットアップをおこなうことを強くおすすめします。

Cドライブの領域サイズを20Gバイトから1Gバイト単位で変更できます。インスタント機能搭載モデルの場合、Cドライブの最大の領域サイズは、ハードディスク全体のサイズから「再セットアップ用データ+インスタント機能領域」を除いたサイズになります。インスタント機能を搭載していないモデルの場合、Cドライブの最大の領域サイズは、ハードディスク全体のサイズから再セットアップ用データを除いたサイズになります。


Dドライブを含め、それまでにハードディスクに保存されていたデータはすべて 失われます。



- ・この方法で再セットアップをおこなうと、C ドライブだけでなく、D ドライブ にあるデータも失われます。操作を始める前に、CD-R/RW ディスクなどに 大切なデータのバックアップを取ってください。
- ・Dドライブにあるソフトチョイス対応アプリケーションのセットアップファイルも失われます。操作に入る前に「再セットアップ用DVD/CD-ROMを作成する」(174ページ)の説明を読み、ソフトチョイス用アプリケーションDVD/CD-ROMを作成してください。
- ・Cドライブの領域を最大に設定して再セットアップをおこなうと、Dドライブのない構成になります。


・インスタント機能搭載モデル

ご購入時の状態



・インスタント機能を搭載していないモデル

ご購入時の状態



- **1** 161ページの「1.必要なものを準備する」から「7.システムを再セットアップする」の手順1~7までの操作をおこなう
- 2 「再セットアップの種類を選択する」の画面が表示されたら、「C ドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」を選び、「次へ」をクリック
- 「Cドライブの領域を指定します」の画面が表示されたら、Cドライブの 領域の大きさを指定して「次へ」をクリック

以降の操作は、画面の表示内容をよく読みながら進めてください。

再セットアップ終了後の、Windowsの設定、周辺機器の再設定、インターネット接続の再設定などについては、164ページの「8.Windowsの設定をする」以降の説明を参考にしてください。

インスタント機能搭載モデルでインスタント機能のみ再セットアップする場合は、163ページの「7.システムを再セットアップする」の手順1~7までをおこない、「再セットアップの種類を選択する」の画面が表示されたら「インスタントの再セットアップ」を選んで「次へ」をクリックしてください。

以降の操作は、画面の表示内容をよく読みながら進めてください。

再セットアップ用 DVD/CD-ROMを作成する

ここでは、再セットアップ用 DVD/CD-ROM、インスタント用 DVD/CD-ROM およびソフトチョイス用アプリケーション DVD/CD-ROMの作成手順を説明します。

再セットアップ用DVD/CD-ROMとは

このパソコンは、次のように、ハードディスク内の「再セットアップ領域」(NEC Recovery System)に保存されている再セットアップ用データを使って、再セットアップをおこなうしくみになっています。

通常は、「再セットアップする (C ドライブのみ)」(158ページ) をご覧になり、この方法で再セットアップしてください。

- ハードディスクの領域

¦	Cドライブ	インス	Dドライブ	NEC Recovery S	ystem
	ご購入時と同じ内容	タント 機能 領域※		再セットアッ	プ用データ
<u> </u>					

ハードディスクにある再セットアップ用データを使って再セットアップ

※インスタント機能を搭載していないモデルには、インスタント機能領域はありません。

そのほかに、ここで作成する「再セットアップ用DVD/CD-ROM」を使った再セットアップ方法が利用できます。

●再セットアップ用 DVD/CD-ROM を作成して再セットアップする場合の一例

ご購入時の状態

ハードディスクの領域 Cドライブ **NEC Recovery System** インス ロドライブ タント ソフトチョイス対応ア プリケーションのセッ 再セットアップ用データ 機能 領域※ トアップファイル 再セットアップ用デ ータをディスクに ディスクに保存されている再セットアップ用 ータを使って再セットアップ 再セットアップ後の状態 ハードディスクの領域 - (Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップする場合の例) Cドライブ Dドライブ インス タント ご購入時と同じ内容 機能 領域※

※インスタント機能を搭載していないモデルには、インスタント機能領域はありません。

再セットアップ用DVD/CD-ROMを作成する

このパソコンに入っている「再セットアップディスク作成ツール」を使って再セットアップ用 DVD/CD-ROM を作成します。

インスタント機能搭載モデルでは、合わせてインスタント用DVD/CD-ROMも作成します。インスタント機能のみ再セットアップする場合や、ハードディスクをご購入時の状態に戻して再セットアップする場合などに使用します。

また、「再セットアップディスク作成ツール」でソフトチョイス用アプリケーション DVD/CD-ROM の作成もおこないます。



- ・再セットアップ用 DVD/CD-ROM は、ご購入時の製品構成以外では、作成できないことがあります。
- 「再セットアップ領域」(NEC Recovery System)に保存されている再セットアップ用データが削除されている場合は、「スタート」 「すべてのプログラム」 「アプリケーション」 「再セットアップディスク作成ツール」をクリックすると、次のいずれかのメッセージが表示され、再セットアップ用DVD/CD-ROMを作成できません。
 - 「必要なファイルが見つからないため、ソフトウェアを実行できません。」
 - 「再セットアップ用DVD/CD-ROMの作成に必要なファイルが見つからないため、ソフトウェアを実行できません。」

再セットアップ用データは次のような場合に削除されます。

- 再セットアップ用 DVD/CD-ROM を使用して「C ドライブの領域を自由 に作成して再セットアップ」をおこなった場合
- 手動で再セットアップ領域を削除、または再セットアップ用データを削除 した場合
- ・ソフトチョイス用アプリケーションがあるモデルをご利用の場合、Dドライブにソフトチョイス対応アプリケーションのセットアップファイルが格納されています。Cドライブの領域を変更して再セットアップする場合、Dドライブにあるソフトチョイス対応アプリケーションのセットアップファイルも失われます。そのため、事前にソフトチョイス用アプリケーション DVD/CD-ROM を作成し、ソフトチョイス対応アプリケーションのセットアップファイルを保存しておくことが必要です。

| 未使用の DVD-R/DVD+R ディスクまたは未使用の CD-R | ディスクを準備する

必要な枚数は、お使いのモデルによって異なります。178ページの手順3で画面に表示される枚数を確認してください。再セットアップ用DVD/CD-ROMとソフトチョイス用アプリケーションDVD/CD-ROMを作成するために必要な枚数を用意してください。インスタント機能搭載モデルでは、インスタント用DVD/CD-ROM作成のために必要な枚数も合わせて用意してください。作成には、CD1枚につき最大約30分、DVD1枚につき最大約100分かかります。

- ・必ず次の容量のディスクを用意してください。
 - CD-R ディスクの場合: 700M バイトまたは 650M バイトのもの
 - DVD-R/+R ディスクの場合: 4.7G バイトのもの
 - DVD-R/+R(2層) ディスクの場合: 8.5G バイトのもの
- ・DVD-R/+Rディスク、またはDVD-R/+R (2層) ディスクを使用する場合、1 枚目以外は同じ種類のディスクを用意してください。
- ・次のディスクは使用できません。 CD-RW、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM
- ・作成済みの再セットアップ用 DVD/CD-ROM も販売しています。お買い求めの際は、PC98-NXシリーズメディアオーダーセンターのホームページをご覧ください。 URL: http://nx-media.ssnet.co.jp/

DigitalMedia がインストールされていることを確認する

データ書き込みには「DigitalMedia」というソフトが必要です。このパソコンにあらかじめインストールされていますが、削除してしまっているときは、追加しておいてください。ソフトを追加する方法については、②「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「ソフトの追加と削除」をご覧ください。

| 作成の手順を始める前に

ほかのソフトが起動していると、ディスクの書き込み中にエラーが発生することが あります。作成の手順を始める前に次の操作をおこなってください。

- ・スクリーンセーバーが起動しないようにする 次の手順で設定を変更します。
 - 1. 「スタート」-「コントロールパネル」をクリックする
 - 2. 「デスクトップの表示とテーマ」をクリックする
 - 3. 「スクリーンセーバーを選択する」をクリックする

- 4. 「画面のプロパティ」の「スクリーンセーバー」で「(なし)」を選び「OK」 をクリックする
- 5. 「デスクトップの表示とテーマ」の図をクリックする
- ・自動的にスタンバイ状態/休止状態にならないように設定する 設定方法は、②「サポートナビゲーター」 - 「使いこなす」 - 「パソコンの機能」 -「省電力機能」をご覧ください。
- ・起動中のソフトをすべて終了する 終了方法は、それぞれのソフトのヘルプなどをご覧ください。
- ・常**駐プログラム (ウイルス対策ソフトなど) をすべて終了する** 終了方法は、それぞれのソフトのヘルプなどをご覧ください。
- ・テレビ番組の録画予約をしている場合は予約を取り消す (TV モデルのみ) 予約を取り消す方法については、『パソコンでテレビを楽しむ本』をご覧ください。

作成の手順

1 「スタート」-「すべてのプログラム」-「アプリケーション」-「再セット アップディスク作成ツール」をクリック

次の画面が表示されます。



※インスタント機能を搭載していないモデルの場合、インスタント用 DVD/CD-ROM の表示はありません。



- ・ソフトチョイス用アプリケーションがないモデルをご利用の場合、「ソフトチョイス用アプリケーションDVD/CD-ROMを作成する」は表示されません。ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルを削除している場合も同様です。
- ・ソフトチョイス用アプリケーションDVD/CD-ROMを作成した後で、 この画面を表示すると、「ソフトチョイス用アプリケーションのセット アップファイルを削除する」という表示が追加されます。

- **2** 作成する DVD/CD-ROM の種類を選び、「次へ」をクリックはじめて作成するときは、「再セットアップ用 DVD/CD-ROM」、「ソフトチョイス用アプリケーションDVD/CD-ROM」の順番で作成してください。
- 3 次の画面が表示されたら、ディスクの種類を選び、必要なディスクの枚数を確認して、「次へ」をクリック

必要な枚数は、お使いのモデルによって異なります。




- ・DVD-R/+R ディスク、DVD-R/+R(2 層)ディスクは、CD-R/RW with DVD-ROM モデルの場合は選択できません。
- ・DVD-R/+Rディスクを選んだ場合でも、1 枚目は CD-Rディスクで作成できます。
- ・DVD-R/+R (2層) ディスクを選んだ場合でも、1 枚目は CD-R ディスクまたは DVD-R/+R ディスクで作成できます。



※インスタント機能を搭載していないモデルの場合、インスタント用DVD/CD-ROMの枚数は表示されません。

▲ 次の画面が表示されたら、「次へ」をクリック



一部のディスクの書き込みに失敗した場合などは、この画面で、

作成開始ディスク: の <u>▼</u> をクリックすると、途中から作成するように指定することもできます。



- ・インスタント機能搭載モデルの場合、インスタント用DVD/CD-ROM は必ず再セットアップ用 DVD/CD-ROM とセットで作成してくださ い。インスタント機能のみ再セットアップする場合でも、再セットアッ プ用 DVD/CD-ROM が必要になります。
- ・「書き込み速度」は、通常は「最速」を選んでください。DVD/CDドライブと用意したディスクの組み合わせで使用可能な最高速度で書き込みます。
- ・書き込みに失敗した場合は、「書き込み速度」を「中速」または「低速」 にして、再度作成してください。

5 用意したディスクをセットする CD/ ハードディスクアクセスランプが消えるまで待ってください。

6 「作成開始」をクリック

1枚目のディスクへの書き込みが始まります。書き込みにはしばらく時間がかかります。そのままお待ちください。

書き込みが完了すると、自動的にディスクが排出され、1 枚目のディスクが 作成されたことを知らせるメッセージが表示されます。

7 「OK」をクリック

ディスクを取り出し、ディスクの種類と何枚目のディスクかわかるようにラベル面に記入する

続けて、次のディスクをセットしてください。 最後のディスクへの書き込み が終わるまで、同じ操作を繰り返します。

インスタント機能搭載モデルの場合、再セットアップ用DVD/CD-ROMの作成が終わると、続けてインスタント用DVD/CD-ROMの作成に入ります。確認画面が表示されたら「OK」をクリックしてください。

再セットアップ用DVD/CD-ROMとインスタント用DVD/CD-ROMの作成が終わったら、同じようにしてソフトチョイス用アプリケーションDVD/CD-ROMも作成してください。



作成した再セットアップ用DVD/CD-ROM、インスタント用DVD/CD-ROM およびソフトチョイス用アプリケーション DVD/CD-ROM は、紛失・破損しないように大切に保管してください。

| ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルを | 削除するには

ロドライブからソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルのみを削除して、ロドライブの空き容量を増やすことができます。その場合、ソフトチョイス用アプリケーションDVD/CD-ROMを作成した後で、「再セットアップディスク作成ツール」を起動し、「ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルを削除する」を選んで、「次へ」をクリックしてください。後は画面のメッセージにしたがって操作を進めてください。



Dドライブからソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルを 削除した場合、ソフトナビゲーターからソフトチョイス対応アプリケーション をインストールするように操作したときは、ソフトチョイス用アプリケーション DVD/CD-ROM をセットするように表示されます。 画面の指示にしたがって操作してください。

再セットアップ用DVD/CD-ROMを使って 再セットアップする

再セットアップ用 DVD/CD-ROM を使ってできることを説明します。

再セットアップ用DVD/CD-ROMでできること

目的に応じて、次の再セットアップと、ハードディスクのデータ消去をおこなう ことができます。

■C ドライブのみ再セットアップ

C ドライブの領域のみ再セットアップをおこない、D ドライブの内容は再セットアップをおこなう前の状態のまま残します。「再セットアップする (C ドライブのみ) | (158ページ) で説明している内容と同じです。



ハードディスクの状態をご購入時から変更した場合 (ダイナミックディスクなど)、この方法での再セットアップはできません。

C ドライブの領域を自由に作成して再セットアップ

C ドライブの領域サイズを20Gバイトから1Gバイト単位で設定できます。C ドライブの領域サイズは、最大でハードディスク全体のサイズになります。インスタント機能搭載モデルの場合、C ドライブの最大の領域サイズは、ハードディスク全体のサイズから「インスタント機能領域」を除いたサイズになります。D ドライブを含め、それまでにハードディスクに保存されていたデータはすべて



失われます。

- ・この方法で再セットアップすると、ご購入時にNEC Recovery Systemに 入っていた再セットアップ用データと、Dドライブに入っていたソフトチョイ ス用アプリケーションのセットアップファイルが失われます。
 - 作成した再セットアップ用 DVD/CD-ROM およびソフトチョイス用アプリケーション DVD/CD-ROM を紛失・破損しないように、大切に保管してください。インスタント機能搭載モデルの場合は、作成したインスタント用DVD/CD-ROM も合わせて大切に保管してください。
- ・再セットアップを始める前に、CD-R/RW ディスクなどに大切なデータの バックアップを取ってください。
- ・Cドライブの領域を最大に設定して再セットアップをおこなうと、Dドライブのない構成になります。

|ハードディスクをご購入時の状態に戻して再セットアップ

C ドライブをご購入時の状態に復元して再セットアップをおこないます。再セットアップ用DVD/CD-ROMの内容をハードディスクにコピーして、ハードディスクから再セットアップできるようにします。そのため、この方法での再セットアップには約2時間かかります。C ドライブの領域を自由に作成して再セットアップした後で、ハードディスクの領域をご購入時の状態に戻したいときに利用します。



- ・この方法で再セットアップすると、それまでのハードディスクの内容はCドライブ、Dドライブ(ソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルを含む)ともにすべて失われます。また、インスタント機能搭載モデルのインスタント機能は初期状態に設定されます。
- ・Dドライブのソフトチョイス用アプリケーションは復元されません。今後、ソフトチョイス用アプリケーションをインストールする場合は、「再セットアップディスク作成ツール」で作成したソフトチョイス用アプリケーションDVD/CD-ROMを使用してください。
- ・再セットアップを始める前に、CD-R/RW ディスクなどに大切なデータの バックアップを取ってください。

| インスタントの再セットアップ(インスタント機能搭載モデルのみ)

インスタント機能のみ再セットアップをおこないます。C ドライブ、D ドライブ の内容は、再セットアップをおこなう前の状態のまま残します。



この方法で再セットアップするときは、インスタント用 DVD/CD-ROM のほかに再セットアップ用 DVD/CD-ROM が必要になります。

ハードディスクのデータ消去

このパソコンのハードディスクのデータ消去をおこないます。ハードディスクに一度記録されたデータは、「ごみ箱」から削除したり、フォーマットしても復元できる場合があります。このメニューを選択すると、Windows XP標準のハードディスクのフォーマット機能では消去できないハードディスク上のデータを消去し、復元ツールで復元されにくくします。このパソコンを譲渡や廃棄する場合にご利用ください。

消去にかかる時間は、ご利用のモデルによって異なります。



この方法でのハードディスクのデータ消去は、データの復元が完全にできなくなることを保証するものではありません。データの復元が完全にできないことの証明が必要な場合は、NECフィールディング株式会社に有償のデータ消去を依頼してください。

NEC フィールディングホームページURL: http://www.fielding.co.jp/

再セットアップ用DVD/CD-ROMを使った再セットアップ手順

- 再セットアップを始めたら、途中でやめたりせず、手順どおり最後まで操作してください。 やむをえず中断したときは、最初から操作をやりなおしてください。
 - **1** 作成した再セットアップ用 DVD/CD-ROM を用意する インスタント機能搭載モデルの場合、インスタント用 DVD/CD-ROMも用 意してください。
 - **2** 「再セットアップする (C ドライブのみ)」(158ページ) を読み、「1.必要なものを準備する」から「6.別売の周辺機器 (メモリ、プリンタ、スキャナなど) を取り外す」までの作業をおこなう
 - 3 パソコンの電源スイッチを押し、電源を入れる
 - 電源ランプが点灯したら、すぐに再セットアップ用DVD/CD-ROM(1 枚目)をセットする
 - **5**「再セットアップツール」の画面が表示されたら、「開始」をクリック ディスクを交換するように指示が表示されたら、指示にしたがって再セット アップ用 DVD/CD-ROM を順番にセットしてください。

「再セットアップツール」の画面が表示されずに、通常のWindowsデスクトップが表示されてしまったときは、再セットアップ用 DVD/CD-ROM をセットしたまま、パソコンを再起動(「スタート」-「終了オプション」-「再起動」の順にクリック)してください。

- **6** 「再セットアップとは」の画面が表示されたら、「次へ」をクリック
- 7 「準備するもの」の画面が表示されたら、必要なものがそろっているか確認し、「次へ」をクリック
- 「再セットアップを始める前に」の画面が表示されたら、「次へ」をクリック
- ¶ 「再セットアップの種類を選択する」の画面が表示されたら、再セットアップの種類を選び、「次へ」をクリック

再セットアップが始まったら、画面に指示が表示されるまで、キーボードや パソコン本体の電源スイッチに触れないでください。

ディスクを交換するように指示が表示されたら、指示にしたがって再セットアップ用 DVD/CD-ROM またはインスタント用 DVD/CD-ROM を順番にセットしてください。



ハードディスクのフォーマットまたは再セットアップがおこなわれている間は、画面に指示が表示されないかぎり、ディスクを取り出したり、電源スイッチに触れたりしないでください。

「パソコンを再起動します」の画面が表示されたら、DVD/CD-ROMを取り出し、「再起動」をクリックしてください。パソコンが再起動して「Windows へようこそ」の画面が表示されます。



- ・この画面が表示されなかったときは、再セットアップが正常におこなわれていません。最初からやりなおしてください。
- ・「ハードディスクをご購入時の状態に戻して再セットアップ」を選択した場合は、パソコンが再起動した後、再び「再セットアップツール」の画面が表示されます。「開始」をクリックし、後は画面にしたがって作業を進めてください。再び、「パソコンを再起動します」の画面が表示されたら、DVD/CD-ROMを取り出し、「再起動」をクリックしてください。パソコンが再起動し、「Windows へようこそ」の画面が表示されますので、手順 11 へ進んでください。
- 11 164ページの「8.Windows の設定をする」以降の説明を参考に、Windows の設定、周辺機器の再設定、インターネット接続の再設定などをする

「13.バックアップを取ったデータを復元する」の操作まで終わったら、再セットアップの作業は完了です。

第 9 章

パソコン内部に取り付ける



パソコンのカバーを開けて、内部にPCIボードやメモリなどの周辺機器(別売)を取り付けることができます。パソコン内部のほかの部品を傷つけたりしないよう、手順の説明をよく読んでから作業してください。

本体の開け方と閉め方	186
PCIボード	191
メモリ	201

本体の開け方と閉め方

メモリを増設したり、PCIボードをパソコンに組み込むときには、本体のルーフカバー(本体をおおっているカバー)を外す作業が必要になります。ここでは、その作業について説明します。作業はあせらず、ゆっくりとおこなってください。


ルーフカバーの外し方

- 1 本体と、プリンタなど周辺機器の電源を切る
- ? 本体の電源ケーブルをコンセントから抜く
- 3 本体に接続されているケーブルをすべて取り外す


ここで取り外したケーブルは、メモリや PCI ボードの増設が終わり、ルーフカバーを取り付けた後で、もとどおりに接続することになります。外す前に、どのコネクタにどのケーブルが接続されているのかを確認しておきましょう。

4 本体の左側面(正面から見て左側)を上に向けて静かに横に倒し、底面 のスタビライザがはみ出るように机の端などに置く


本体を横に倒すときは、本体を安定させるために、また机やテーブルなどを傷つけたりしないように、下に厚手の紙や布などを敷いておくことをおすすめします。




5 スタビライザを取り外す



- スタビライザを落下させないよう、スタビライザを手に持って取り外し てください。
- **6** 本体背面のレバーを下方向(ロ)にずらす




7 ルーフカバーを次の図のように少し前にずらす






- ・ルーフカバーを取り外すときは、PCカードスロットのイジェクトボタンが押し込まれていることを確認してください。
- ・ルーフカバーを取り外すときは、DVD/CDドライブのカバーを引っ張らないでください。カバーが破損することがあります。
- **8** そのままゆっくり上方向に持ち上げて取り外す



ルーフカバーの取り付け方




- ・機器の取り付けが終わって、カバーをもとどおりに取り付けるときは、外すときと逆の順番で作業を進めてください。
- ・ルーフカバーを取り付ける前に、本体背面のレバーが「<a>□ 」の位置にあることを確認してください。
- 1 ルーフカバーの先端を次の図の位置に合わせるようにして下におろす






- ・このとき、内部のケーブルや部品を引っかけたり、はさんだりしないように気を付けてください。
- ・ルーフカバーを取り付けるときは、PCカードイジェクトボタンが押し 込まれていることを確認してください。
- ・ルーフカバーを取り付けるときは、DVD/CDドライブのカバーを押したりしないでください。カバーが破損することがあります。

2 ルーフカバーを本体背面側にスライドさせる



3 本体背面のレバーを上方向(□)にずらして固定する



4 スタビライザをもとどおりに取り付ける

スタビライザの取り付けについては、「スタビライザ (台座) を取り付ける」 (18ページ) をご覧ください。

5 「ルーフカバーの外し方」の手順3で取り外したケーブルをもとどおりに取り付ける


ケーブルの接続については、「第2章 電源を入れる前に接続しよう」をご覧ください。

PCIボード

PCIスロットについて

このパソコンでは、次の図のように、PCIスロットを使用できます(モデルによって使用できるスロットの数は異なります)。

スロットにはハーフサイズの PCI ボードを取り付けることができます。





・このパソコンには、フルサイズのPCIボードは取り付けられません。ハーフサイズのPCIボードを取り付けてください。ハーフサイズのPCIボードとは、次のような大きさのボードのことです。



・ハーフサイズのPCIボードであっても特殊な形状のボードは取り付けられないことがあります。

PCIボードの取り付けと取り外し

PCI ボードの取り付け/取り外しには、プラスドライバーが必要です。あらかじめ用意しておいてください。

PCI ボードの取り付け方

注意



●本体の金具を取り外すときは、手順にしたがってゆっくりと引き抜いてください。

指をぶつけたり、切ったりするおそれがあります。



●PCIボードを差し込むときは、強い力が必要になることがあります ので指をぶつけたり、切ったりしないように、注意して作業してく ださい。




- ・以降の手順では、本体のカバーを開けて作業します。
- ・電源ケーブルやディスプレイのケーブルなど、本体に接続されているケーブル は本体からすべて取り外してください。
- ・机やテーブルを傷つけたりしないように、下に厚手の紙や布などを敷いておく ことをおすすめします。
- ・標準で取り付けられている PCI ボードは、ご購入時に取り付けられていたスロットで使用してください。
- ・標準で取り付けられているPCIボードを取り外して、別のPCIボードを取り 付けた場合はサポートの対象外になります。

市販のPCIボードを取り付けるときには、必ずPCIボードに添付のマニュアルも ご覧ください。


1 正しい手順で本体のルーフカバーを外す

ルーフカバーの外し方については、「本体の開け方と閉め方」(186ページ)をご覧ください。


2 次の図の位置のネジを外す



次の図のように金具 A を上へ引き抜くようにして取り外す



↓ 空いている PCI スロットのスロットカバーを取り外す






スロットカバーは、ここで取り付けたボードを取り外さないかぎり、不要になりますが、なくさないように大切に保管してください。


5 PCIボードを、両手で支えながらスロットに慎重に差し込む


PCIボードをしっかり差し込むには、強い力が必要です。ボードのツメの先端がPCIスロットにきちんと合っていれば壊れることはありませんので、強く押し込むようにしてください。



- ・PCI ボードを持つときは、ボード上の部品やツメ(端子)部分に触れないように注意してください。
- ・PCI ボードを取り付けるときは、本体内部のケーブル類を傷つけないように注意してください。











しっかり差し込んでおかないと、故障の原因になります。

6 手順3で外した金具 ♠を使って、PCIボードを固定する



7 手順2で外したネジを取り付ける



8 正しい手順で本体のルーフカバーを取り付ける

ルーフカバーの取り付け方については、「本体の開け方と閉め方」(186ページ)をご覧ください。


PCIボードによっては、ボードの取り付け後、パソコン側で設定作業が必要なものもあります。設定や使い方については、PCIボードに添付のマニュアルをご覧ください。

TV モデル以外のモデルの場合


TVモデル以外のモデルでは、本体内側にいちばん近いPCIスロットにもPCIボードを取り付けることができます。

以降の手順にしたがって取り付けてください。


1 次の図の位置のネジを2本外す



2 PCIスロット部分を上に持ち上げて取り外す



3 いちばん下にあるネジを外し、スロットカバーを取り外す




スロットカバーは、ここで取り付けたボードを取り外さないかぎり、不要になりますが、なくさないように大切に保管してください。

▲ PCIボードをスロットに差し込み、外したネジで取り付ける




PCIボードを持つときは、ボード上の部品やツメ(端子)部分に触れないように注意してください。




5 PCIスロット部分を本体コネクタに合わせて、上から押し込む



本体内部のケーブル類を傷つけないように注意してください。



6 手順1で取り外したネジ2本を取り付ける



PCI ボードの取り外し方

PCI ボードの取り外しは、PCI ボードの取り付けと逆の手順でおこなってください。

メモリ

メモリを増やすには

メモリを増やすことで、より多くのソフトを同時に起動したり、大きなデータをより高速に扱うことができるようになります。このパソコンでメモリを増やすときには、別売の増設RAM(ラム)サブボードをメモリスロットに取り付けます。

どのくらいメモリを増やすかを決める

このパソコンでは、最大2Gバイトまで増やせます。

必要なものを準備する


必要な増設RAMサブボードなどを準備します。

増設RAMサブボードを取り付ける

本体のルーフカバーを取り外し、用意した増設RAMサブボードを専用のスロットに取り付けます。取り付けたらルーフカバーをもとに戻します。

メモリが増えたかどうか確認する

本体の電源を入れて、増やしたメモリがこのパソコンで使えるように なっているかどうか確認します。



メモリを確認する

お使いのモデルのメモリ容量は次の方法で確認できます。

¶ デスクトップの②(困ったときのサポートナビゲーター)をダブルクリック

パソコンの画面で見るマニュアル「サポートナビゲーター」が表示されます。

2 たクリック メモリ容量が表示されます。





メモリ容量は実際より数Mバイト少なく表示される場合がありますが、 故障ではありません。

メモリの増やし方の例

このパソコンは、デュアルチャネルのメモリアクセスに対応しており、同容量のRAMサブボードが2枚取り付けられていると、より高速な動作が可能です。ここでは、標準で512Mバイトのメモリが付いている場合を例にメモリの増やし方を説明します。


256M バイト (標準で付いているもの) - 合計 512M バイト 256M バイト (標準で付いているもの)

※標準で付いているメモリの数は、モデルによって異なります。

標準で付いてくるメモリを取り外し、スロットに増設RAMサブボードを追加することで、メモリを増やします。メモリは、最大で2Gバイト(1Gバイトの増設RAMサブボード×2枚)まで増やすことができます。


●例 1:768M バイトにする場合

標準で付いている RAM サブボードを 1 枚取り外し、512M バイトの増設 RAM サブボードを 1 枚追加します。



●例2:2Gバイト(最大)にする場合

標準で付いているRAMサブボードを2枚とも取り外し、1Gバイトの増設RAMサブボードを2枚取り付けます。



デュアルチャネルとは、同容量/同タイプの2枚のRAMサブボードに同時にアクセスすることで、メモリのデータ転送性能を約2倍に高速化する技術のことです。



- ・ご購入時に同容量のRAMサブボードが2枚取り付けられているモデルでは、 デュアルチャネルでメモリアクセスがおこなわれます。
- ・このパソコンに別売の同容量の増設 RAM サブボードを 2 枚取り付けると、 デュアルチャネルでメモリアクセスがおこなわれるようになります。
- ・実際に利用できるメモリ容量は、取り付けたメモリの総容量より少ない値に なります。

このパソコンで使える増設RAMサブボード

パソコンのメモリを増やすときには、「増設RAMサブボード」というボードを使います。 このパソコンでは、次の増設 RAM サブボードを使うことをおすすめします。

型名	メモリ容量
PK-UG-ME039	256Mバイト
PK-UG-ME040	512Mバイト
PK-UG-ME041	1Gバイト

(DDR2 SDRAM/DIMM、PC2-4200 タイプ)



このパソコンでは、「SIMM (シム)」やDDR2が付かない「SDRAM DIMM」というタイプの増設RAMサブボード (メモリ) は使用できません。間違ってご購入しないように注意してください。

市販の増設 RAM サブボードに関する動作保証やサポートは NEC ではおこなっていません。販売元にお問い合わせください。

増設RAMサブボードを取り扱うときの注意

- ・増設RAMサブボードは静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態で増設RAMサブボードを扱うと破損する原因になります。増設RAMサブボードに触れる前に、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。
- ・増設RAMサブボードのコネクタ部分には手を触れないでください。接触不良な ど、故障の原因になります。
- ・ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。

増設RAMサブボードの取り付けと取り外し

増設 RAM サブボードの取り付け方

増設RAMサブボードを取り付けるときは、本体のルーフカバーを開けて作業します。


1 正しい手順で本体のルーフカバーを外す

ルーフカバーの外し方については、「本体の開け方と閉め方」(186ページ)をご覧ください。




電源ケーブルやディスプレイケーブルなど、本体に接続されているケーブルは本体からすべて取り外してください。


ここで、増設 RAM サブボード用のコネクタの位置を確認しておいてください。




メモリスロット両方にメモリが取り付けられているときは、片方または 両方のメモリを取り外してから、別途用意したメモリを取り付けます。




- ・フックを開きすぎて破損してしまわないように気を付けてください。
- ・メモリは大変壊れやすい部品です。取り外した増設RAMサブボードおよび標準で付いていた RAM サブボードは、大切に保管してください。
- **2** ボードを差し込むコネクタの両側のフックを外側に開く この図では、実際に差し込まれている RAM サブボードを省略しています。



3 切り欠き⑦の方向とコネクタのミゾの位置が合うように、空いているコネクタにボードを垂直に差し込む



増設 RAM サブボードは、両手で持ってください。



コネクタのミゾとボードの切り欠き⑦の位置を確認してから差し込んでください。

▲ そのまま垂直方向に力を加え、ボードを奥まで押し込む


注意



RAM サブボードを差し込むときは、強い力が必要になることがありますので指をぶつけたり、切ったりしないように、注意して作業してください。

差し込んだ後、コネクタ両側のフックが切り欠き①にかかっているか確認してください。

かかっていない場合には、指でフックを切り欠き①に引っかけてロックしてください。指でロックさせる場合には、強い力は不要です。うまくロックできないときは、無理に押し込まずに、もう一度ボードを差しなおしてください。






しっかり差し込んでおかないと、故障の原因になります。

5 正しい手順で本体のルーフカバーを取り付ける

ルーフカバーの取り付け方については、「本体の開け方と閉め方」(186ページ)をご覧ください。

RAM サブボードの取り外し方

- **1** 正しい手順で本体のルーフカバーを外す ルーフカバーの外し方については、「本体の開け方と閉め方」(186ページ) をご覧ください。
- **2** 取り外したいボードの両側のフックを外側に開き、ゆっくりとボードを 垂直に引き抜く





- ・電源ケーブルやディスプレイケーブルなど、本体に接続されているケーブルは本体からすべて取り外してください。
- ・フックを開きすぎて破損してしまわないように気を付けてください。
- ・メモリは、大変壊れやすい部品です。取り外した増設RAMサブボード および標準で付いているRAMサブボードは、大切に保管してください。
- 3 正しい手順で本体のルーフカバーを取り付ける

ルーフカバーの取り付け方については、「本体の開け方と閉め方」(186ページ)をご覧ください。

増やしたメモリの容量を確認する

パソコンの電源を入れてみて、増やしたメモリが本当に使えるようになったかどうかを確認します。

¶ デスクトップの
② (困ったときのサポートナビゲーター) をダブルク
リック

「サポートナビゲーター」が表示されます。

- 2 厚をクリック
- 3 メモリ容量を確認する

増やした後の全メモリ容量 (標準で入っている容量+増設した容量) が表示されているのを確認してください。





- ・ここでは、増やした後の全メモリ容量より数 M バイト少なく表示される場合がありますが故障ではありません。
- ・メモリを増設した場合、初期化のため、電源を入れてからディスプレイ の画面が表示されるまで時間がかかることがあります。


メモリが増えていなかったら

表示されたメモリの大きさが増えていなかった場合には、次のことを確認してく ださい。

- ・メモリが正しく取り付けられているか?
- ・このパソコンで使える増設 RAM サブボードを取り付けているか?



付 録




パソコンのお手入れ	212
DVD/CDドライブからディスクが	
取り出せなくなったときは	214
ケーブルにF型コネクタプラグを取り付ける	. 216
アフターケアについて	. 218
パソコンの譲渡、廃棄、改造について	. 219
仕様一覧	223
「サポートナビゲーター」詳細目次	. 234
索引	238
各部の名称	. 卷末

パソコンのお手入れ

パソコンが汚れたときなど、日常の お手入れのしかたを説明します。

水やぬるま湯は、絶対にパソコン本体やキーボードに直接かけないでください。 故障の原因になります。

準備するもの








シンナーやベンジンなど、揮発性の有機溶剤は使わないでください。これらの 有機溶剤を含む化学ぞうきんも使わないでください。キーボードなどを傷め、 故障の原因になります。

こんなものもあると便利

- ・OA 用クリーニングキット OA 用クリーニングキットについては、NEC 121 コンタクトセンターにお問い合わせください。
- · 中性洗剤
- ・掃除機など

パソコンの電源を切って、電源ケーブルを抜いてから

お手入れの前には、必ずパソコン本体や周辺機器の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。電源を切らずにお手入れを始めると、感電することがあります。



DVD/CDドライブからディスクが、 取り出せなくなったときは

DVD/CD ドライブからディス クが取り出せなくなったときの 取り出し方を説明します。

パソコンの電源が入っていないと、DVD/CDドライブのイジェクトボタンを押してもディスクは出てきません。

パソコンの電源が入っているにもかかわらず、ディスクトレイが出てこなくなった場合は、ソフトの異常な操作などでディスクが取り出せなくなっていることが 考えられます。次の操作でディスクを取り出してください。

1 太さが 1.3mm 程度、まっすぐな部分の長さが 45mm 程度(指でつまむ部分を除く)の針金を用意する

大きめのペーパークリップを伸ばして作ることができます。



- 2 パソコン本体の電源を切る
- **3** 正しい手順で、ルーフカバーを外す ルーフカバーの外し方は、「本体の開け方と閉め方」(186ページ)をご覧 ください。
- 4 ディスクトレイの下の直径2mm程度の穴に、手順1で作った針金を差し込み、強く押し込む




ディスクトレイが5~15mmほど飛び出します。

5 ディスクトレイを手前に引き出し、ディスクを取り出す



6 ディスクトレイの前面を、イジェクトボタンを押さないように注意しながら、ディスクトレイがもとどおりに収納されるまで押し込む



7 パソコン本体のルーフカバーを取り付ける

ルーフカバーの取り付け方は、「本体の開け方と閉め方」(186ページ)をご覧ください。

ケーブルにF型コネクタ 「パソコンとアンテナ線を接続するとき、アンテナ プラグを取り付ける


線が1本(UHFのみまたはVHFのみか、UHF/ VHF 混合のとき)または、アンテナ線が2本 (UHFとVHF) のときには、ケーブルに市販のF 型コネクタプラグを取り付ける必要があります。




あらかじめ、市販のF型コネクタプラグと、お手持ちのカッター、ペンチを 用意してください。

F型コネクタプラグは、ケーブルの太さに合ったものをお買い求めください。

- ・ 網線の端を少し切っておくと、後でケーブルにカシメリングを通す際に作業 しやすくなります。
- ・金属線は折れやすいので、カッターで傷つけたり、曲げないように注意して ください。
- カシメリングは、F型コネクタプラグが抜けないようしめるためのものです。
- ・ ご購入されたF型コネクタプラグに、取り付け手順の書かれた説明書が添付 されている場合は、そちらを参照してください。
- **1** アンテナ線の先を持ち、カッターを使って、およそ次のような寸法に ケーブルを加工する




7 カシメリングをケーブルに通す



網線と白い部分の間に入れる












↓ カシメリングをF型コネクタプラグの付け根に固定する

ペンチなどで軽くつぶしカ シメリングをだ円状にする ケーブルをカシメリングの 片側に寄せて、すきまがある 部分をペンチなどではさん でしめる



網線はリングに通す

5 カシメリングからはみ出した網線を、カッターなどで切り取る

アフターケアについて

このパソコンに対する保守サービス や、消耗品・有寿命部品の内容につ いて説明します。

保守サービスについて

保守サービスについては、NEC 121 コンタクトセンターにお問い合わせください。詳しくは、添付の『121 ware ガイドブック』をご覧ください。



NEC 121 コンタクトセンターなどにこのパソコンの修理を依頼する場合は、 設定したパスワードを解除しておいてください。

消耗品と有寿命部品について

このパソコンには、消耗品と有寿命部品が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長期間連続して使用する場合には、安全などの観点から早期の部品交換が必要です。

種類	内容説明	該当品または部品(代表例)
消耗品	使用頻度や使用量により消耗の進行が 異なります。お客様で自身でご購入い ただき、交換していただくものです。 本体の保証期間内であっても有償にな ります。	フロッピーディスク、 CD-ROMディスク、 DVD-ROMディスク、 SDメモリーカード、 メモリースティック、 バッテリ、乾電池など
有寿命部品	使用頻度や経過時間、使用環境によって摩耗、劣化の進行に大きな差が生じ、 修理による再生ができなくなる部品です。 本体の保証期間内であっても部品代は 有償になる場合があります。詳しくは NEC 121コンタクトセンターの故障 診断・修理受付窓口にご相談ください。	ディスプレイ、 ハードディスクドライブ、 DVD/CDドライブ、 キーボード、 マウス、 ファン

- ・記載部品は代表例です。機種により構成部品が異なります。詳しくは「仕様一覧」をご覧ください。
- ・有寿命部品の交換時期の目安は、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。上記期間はあくまでも目安であり、上記期間中に故障しないことや無償修理をお約束するものではありません。

また、長時間連続使用等ので使用状態や、温湿度条件等ので使用環境によっては早期に部品交換が必要となり、製品の保証期間内であっても有償となることがあります。

・本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、PC本体、オプション製品について は製造打切後6年です。

パソコンの譲渡、廃棄、 改造について

パソコンを他人に譲るとき、廃棄すると きの注意事項を説明します。また、パソ コンの改造はおこなわないでください。

このパソコンを譲渡するには



パソコン内のハードディスクには個人的に作成した情報が多く含まれています。 第三者に情報が漏れないように、譲渡の際にはこれらの情報を削除することを おすすめします。このパソコンのハードディスクのデータを消去する方法につ いては、「再セットアップ用 DVD/CD-ROM を使って再セットアップする」 (181 ページ)をご覧ください。

譲渡するお客様へ

このパソコンを第三者に譲渡(売却)する場合は、次の条件を満たす必要があります。

- 1. 本体に添付されているすべてのものを譲渡し、複製物を一切保持しないこと。
- 2.各ソフトウェアに添付されている「ソフトウェアのご使用条件」の譲渡、移転 に関する条件を満たすこと。
- 3. 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、削除した後譲渡すること(本体に添付されている「ソフトウェア使用条件適用一覧」をご覧ください)。
- ※ 第三者に譲渡(売却)する製品をお客様登録している場合は、121ware.comのマイアカウント(http://121ware.com/my/)の保有商品情報で削除いただくか、またはEメールアドレス webmaster@121ware.com宛にで連絡ください。

譲渡を受けたお客様へ

NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」での登録をお願いします。 http://121ware.com/my/ にアクセス

●はじめて登録するかた

「新規登録はこちら」をクリックして登録

- ●以前ハガキ、オンライン、FAX などで登録されたかた 「インターネット以外の方法でご登録済みの方はこちら」をクリックして登録
- ●すでにログイン ID をお持ちのかた

「ログイン」をクリックして、ログイン後、保有商品情報の「新規・追加登録」 で登録

インターネットに接続できないかたは、お客様登録に必要な次の事項を記入し、郵送してください。

1. 本体型番、型名のいずれかと保証書番号

(本体背面/側面または保証書に記載の型番/型名のいずれかと製造番号)

- 2. 氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、中古購入された場合はそのご購入 先、ご購入日
- 3. 121ware お客様登録番号 (い前登録されてすでに「121ware お客様登録番号 たお持ち

(以前登録されてすでに「121 ware お客様登録番号」をお持ちのかたは、記入をお願いします。)

宛先

〒 143-8691 東京都大森郵便局 私書箱 5 号 NEC121 ware 登録センター係

このパソコンを廃棄するには

本製品は「資源有効利用促進法」に基づく回収再資源化対応製品です。PC リサイクルマークが銘板(パソコン本体の左側面または背面にある型番、製造番号が記載されたラベル)に表示されている、またはPC リサイクルマークのシールが貼り付けられている弊社製品は、弊社が責任を持って回収、再資源化いたします。



当該製品をご家庭から排出する際、弊社規約に基づく回収・再資源化にご協力いただける場合は、別途回収再資源化料金をご負担いただく必要はありません。

廃棄時の詳細については、NEC パーソナル商品総合情報サイト 「121ware.com」(URL: http://121ware.com/support/recyclesel/) をご覧ください。

なお、下記の窓口でも廃棄についてお問い合わせいただけます。

NEC 121 コンタクトセンター

廃棄のお問い合わせ 受付時間:9:00~17:00 (年中無休)

0120-977-121

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

携帯電話、PHSなどフリーコールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へおかけください。

03-6670-6000 (東京) (通話料金はお客様負担になります)

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

当該製品が事業者から排出される場合(産業廃棄物として廃棄される場合)、当社は資源有効利用促進法に基づき、当社の回収・リサイクルシステムにしたがって積極的に資源の有効利用につとめています。廃棄時の詳細については、下記のホームページで紹介している窓口にお問い合わせください。

URL: http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen menu.html

※本文に記載された電話番号や受付時間などは、将来予告なしに変更することがあります。

■ ハードディスク、メモリーカード上のデータ消去に関するご注意



本内容は「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関する ご注意」の趣旨に添った内容で記載しています。詳細は以下のホームページを ご覧ください。

http://it.jeita.or.jp/perinfo/release/020411.html

パソコンのハードディスクやメモリーカードには、お客様が作成、使用した重要なデータが記録されています。このパソコンを譲渡または廃棄するときに、これらの重要なデータ内容を消去することが必要になります。「データやファイルの消去」、「ハードディスクの初期化(フォーマット)」、「メモリーカードの初期化(フォーマット)」、「パソコンの再セットアップ」などの操作をおこなうと、記録されたデータの管理情報が変更されるためにWindowsでデータを探すことはできなくなりますが、ハードディスクやメモリーカードに磁気的に記録された内容が完全に消えるわけではありません。



「パソコンの再セットアップ」でデータが消去されるのは、このパソコンに内蔵 されたハードディスクのみです。

このため、データ回復用の特殊なソフトウェアを利用すると、ハードディスクや メモリーカードから消去されたはずのデータを読み取ることが可能な場合があり、 悪意のある人によって予期しない用途に利用されるおそれがあります。

お客様が廃棄・譲渡などをおこなう際に、ハードディスクおよびメモリーカード 上の重要なデータの流出トラブルを回避するために、記録された全データをお客 様の責任において完全に消去することが非常に重要です。データを消去するため には、専用ソフトウェアまたはサービス (ともに有償) を利用するか、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊 (メモリーカードの場合は、金槌による物理的破壊のみ) して、読めなくすることを推奨します。有償のデータ消去サービスは、NEC フィールディング株式会社にご依頼ください。

NEC フィールディングホームページ URL: http://www.fielding.co.jp/

また、ハードディスクやメモリーカード上のソフトウェア(OS、アプリケーションソフトなど)を削除することなく譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。十分な確認をおこなってください。

パソコンの改造はおこなわない

添付されているマニュアルに記載されている以外の方法で、このパソコンを改造・ 修理しないでください。記載されている以外の方法で改造・修理された製品は、当 社の保証や保守サービスの対象外になることがあります。

仕様一覧

本体仕様一覧

VL770/ED、VL590/ED、VL570/ED

型名				VL770/ED	VL590/ED	VL570/ED	
型番				PC-VL770ED	PC-VL590ED	PC-VL570ED	
インストール09	S・サポートO	S		Microsoft® Windows® XP Home E	Edition operating system 日本語版	Service Pack 2 % 1	
CPU				インテル® Pentium® 4 プロセッサ 516(2.93GHz)※2	インテル® Pentium® D プロセッサ 820(2.8GHz)※2	インテル® Celeron® D プロセッサ 346(3.06GHz)	
	キャッシュメモ	∄リ	1次	12Kμ命令実行トレース/16KBデータ	12Kμ命令実行トレース×2/16KBデータ×2	12Kµ命令実行トレース/16KBデータ	
			2次	1MB	1MB×2	256KB	
バスクロック	システムバス			533MHz	800MHz	533MHz	
	メモリバス			533MHz			
チップセット				Intel社製 82945GZ / 82801GB			
メインメモリ	標準容量/最	大容	量※3	標準512MB※4(256MB×2:デコ	Lアルチャネル対応)/最大2GB※5[D	DR2 SDRAM、PC2-4200対応]	
	スロット数			DIMMスロット×2[空き0]			
表示機能	ディスプレイ (詳細は別表を			20型ワイド(スーパーシャインビュー EX2液晶)[F20W12]	17型(高輝度デジタルTFT液晶) [F17R52]	20型ワイド(スーパーシャインビュー EX2液晶)[F20W12]	
	グラフィック	アク	セラレータ	Intel社製 82945GZに内蔵			
	ビデオRAM			標準AUTO可変(最大128MB)※4			
	最大表示色(表示解像 本体添付 本体である。 本機のサポートする表示 ード※9	ディ	スプレイ	最大約1,619万色※7(1,680× 1,050ドット、1,280×1,024ドット ※8、1,024×768ドット※6※8、 800×600ドット※6※8)	最大約1,619万色※7(1,280× 1,024ドット、1,024×768ドット※6、800×600ドット※6)	最大約1,619万色※7(1,680× 1,050ドット、1,280×1,024ドット ※8、1,024×768ドット※6※8、 800×600ドット※6※8)	
	表を機のサポートする表示解		デジタル ディスプレイ		ドット、1,680×1,050ドット、1,2	80×1,024ドット、1,024×768	
	唐		アナログ ディスプレイ	最大約1,677万色(1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット)			
ドライブ	ハードディス:	ハードディスクドライブ※10 		約400GB(Serial ATA、 高速7,200回転/分)	約300GB(Serial ATA、高速7,200回転/分)		
	ステムから	5認	Cドライブ/ 空き容量	約352GB/約339GB	約259GB/約246GB		
	識される名 ※11		Dドライブ/ 空き容量	約6.5GB/約4.8GB			
	DVD/CDドライブ(詳細は 別表をご覧ください)			DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)内蔵(バッファアンダーランエラー防止機能付き)[DVD-R/+R 2層書込み]			
	フロッピーデ	ィス	クドライブ	-【別売、専用オプション(型番: PC-VP-WU32)※12】			
サウンド機能	スピーカ			添付の液晶ディスプレイに内蔵 (AUTHENSOUNDWIDE® II (4W +4W)、サブウーファ(6W))	添付の液晶ディスプレイに内蔵 (SoundVu®(3W+3W)、サブ ウーファ(5W))	添付の液晶ディスプレイに内蔵 (AUTHENSOUNDWIDE® II (4W +4W)、サブウーファ(6W))	
	音源/サラウ	ンド	機能		i 基拠(最大192kHz/24ビット※45スラ irect Sound 3D対応)	- レオPCM同時録音再生機能、MIDI再	
	サウンドチッ	ウンドチップ		RealTek社製 ALC262搭載			
通信機能	LAN			1000BASE-T/100BASE-TX/10	BASE-T対応		
	FAXモデム※	£13		データ通信:最大56Kbps※14(V.90対応)/FAX通信:最大14.4Kbps(V.17)、Resume On Ring機能対応			
拡張スロット	•			PCIスロット(ハーフ)×3[空き2]			
ベイ				5型ベイ:1スロット(DVD/CDドライブで占有済)[空き0]、内蔵3.5型ベイ:1スロット(ハードディスクドライブで占有済)[空き0]			
TV機能(詳細は別表をご覧ください)			し1)	ハードウェアMPEG2リアルタイム ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ エンコーダ×2			
インスタント機能※46				TV視聴・録画※15・予約※16/DVD※17・CD※18再生/ハードディスク内のファイル再生※19			
入力装置	キーボード			PS/2小型キーボード(109キーレイフ	アウト準拠、ワンタッチスタートボタン	付き)	
		光センサーPS/2マウス(スクロール機能付き)※21					
	リモコン			赤外線リモコン※20※22			
外部インター	USB			コネクタ4ピン×6※23[USB 2.0]			
フェイス	IEEE1394(DV)		4ピン×2			
	ディスプレイ	,		DVI-I(29ピン)※24			
	PS/2			ミニDIN6ピン×2※25			
	FAXモデム			RJ11モジュラコネクタ×1(LINE×1)		

型名			VL770/ED	VL590/ED	VL570/ED				
外部インター	LAN		RJ45コネクタ×1						
フェイス	IJ٦	Eコン	リモコン端子×1						
	サ	光デジタルオーディオ (S/PDIF)出力	角形×1※26	×1*26					
	ウソ	ライン入力	ステレオミニジャック×1(入力インヒ	ピーダンス 64kΩ、入力レベル 1Vrms	s)				
	ド	ライン出力	ステレオミニジャック×1※27(出力・	インピーダンス 30kΩ、出力レベル 1	Vrms)				
	関連	マイク入力	ステレオミニジャック×1(マイク入ナ	Dインピーダンス 64kΩ、入力レベル	5mVrms、バイアス電圧 2.5V)				
		ヘッドフォン出力	ライン出力と共用(ヘッドフォン出力	インピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32	Ω」※28、出力電力 5mW/32Ω)				
	カードスロッ	メモリーカード	トリプルメモリースロット※29×1[※31、xD-ピクチャーカード※32]	・リブルメモリースロット※29×1[SDメモリーカード※30、メモリースティック(メモリースティック PRO) 31、xD-ピクチャーカード※32]					
	リット	PCカード	TypeⅡ×2(TypeⅢ×1スロットとしても使用可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応						
外形寸法	本位	本(突起部除く)	110(W)×397(D)×343(H)mm						
	本体	体(スタビライザ設置時)	209(W)×397(D)×343(H)mm						
	キーボード		396(W)×172(D)×35(H)mm						
	IJŦ	Eコン	$52(W) \times 224(D) \times 28(H)$ mm						
質量	本位	本	約10.4kg	約10.3kg					
	+-	-ボード/マウス/リモコン	約900g/約82g/約130g※33						
電源			AC100V±10%、50/60Hz						
消費電力	電力 標準/最大/スタンバイ状態時		約91W/約237W/約6W	約100W/約236W/約6W	約82W/約214W/約6W				
エネルギー消費	功率((省エネ基準達成率)※34	P区分 0.00040(AAA) P区分 0.00022(AAA) P区分 0.00039(AAA)						
電波障害対策			VCCI ClassB						
温湿度条件			10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)						
主な添付品			マニュアル、電源ケーブル、電話回線	タンス マップ マップ マップ マップ マップ マップ アイス マップ アイス マップ アイス アイス アイス アイス マップ アイス マップ アイス マップ アイス マップ アイス マイス マイス しょう	/カリ:2本)				

VL500/ED、VL370/ED、VL300/ED

型名				VL500/ED	VL370/ED	VL300/ED	
型番				PC-VL500ED	PC-VL370ED	PC-VL300ED	
インストール09	3・サ	ポートのS		Microsoft® Windows® XP Home E	Edition operating system 日本語版	Service Pack 2% 1	
CPU				インテル Pentium 4 ブロセッサ 516(2.93GHz)※2 インテル Celeron D プロセッサ 346 (3.06GHz)			
	キャッシュメモリ 1次		- 12Kμ命令実行トレース/16KBデータ				
			2次	1MB	256KB		
バスクロック	シス	テムバス		533MHz	ı		
	メモ	リバス		533MHz			
チップセット				Intel社製 82945GZ / 82801GB			
メインメモリ	標準	容量/最大容	建※3		アルチャネル対応)/最大2GB※5[DI	DR2 SDRAM、PC2-4200対応1	
	スロ	ット数		DIMMスロット×2[空き0]			
表示機能	l .	スプレイ[型		17型(高解像度スーパーシャインビュ	.—EX液晶)[F17R42]		
		は別表をご覧・					
		フィックアク	セフレータ	to:/±2x ozo /ooz/e/ 3/20			
		オRAM		標準AUTO可変(最大128MB)※4			
	塁.	本体添付ディ			24ドット、1,024×768ドット※6.		
	色	本機のサポー トする表示モ		-	ドット、1,680×1,050ドット、1,2	80×1,024ドット、1,024×768	
	禁	ト9 る表示モ 一ド※9		ドット、800×600ドット)			
	(表示解像度)	1 200	アナログ ディスプレイ	最大約1,677万色 (1,600×1,200 卜)	ドット、1,280×1,024ドット、1,0	124×768ドット、800×600ドッ	
ドライブ	_	ドディスクドラ	ライブ※10	約250GB(Serial ATA、高速7,200	0回転/分)	約160GB(Serial ATA、高速7,200回転/分)	
		Windows®シ ステムから認		約213GB/約199GB		約131GB/約118GB	
		識される容量 ※11	Dドライブ/ 空き容量	約6.5GB/約4.8GB			
	DVD/CDドライブ(詳細は 別表をご覧ください)			DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)内蔵(パッファアンダーランエラー防止機能付き) [DVD-R/+R 2層書込み]			
	フロ	ッピーディス	クドライブ	-【別売、専用オプション(型番: PC-VP-WU32)※12】			
サウンド機能	スピ	ーカ		添付の液晶ディスプレイに内蔵(ステ	レオ(1W+1W))		
	音源/サラウンド機能			インテル [®] High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット※45ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI 再生機能[OS標準])、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)			
	サウ	ンドチップ		RealTek社製 ALC262搭載			
通信機能	LAN	J		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応			
	FAX	(モデム※13		データ通信:最大56Kbps※14(V.90対応)/FAX通信:最大14.4Kbps(V.17)、Resume On Ring機能対応			
拡張スロット				PCIスロット(ハーフ)×3[空き2] PCIスロット(ハーフ)×3[空き3]			
ベイ				5型ベイ:1スロット(DVD/CDドライブで占有済) [空き0]、内蔵3.5型ベイ:1スロット(ハードディスクドライブで占有済) [空き0]			
TV機能(詳細は)	引表を	ご覧ください	,1)	ハードウェアMPEG2リアルタイムエ	ンコーダ	-	
インスタント機能	能※4	-6		TV視聴・録画※15・予約※16/DV 再生/ハードディスク内のファイル再:		_	
入力装置	+-	ボード			<u>- ^ </u>	(付字)	
7 0 3 2 1	マウ	ス		光センサーPS/2マウス(スクロール機		1307	
		コン		赤外線リモコン※20※22	mari Cyme i	_	
外部インター	USE			コネクタ4ピン×6※23[USB 2.0]			
フェイス	IEEE	E1394(DV)		4ピン×2			
7 = 170		スプレイ		DVI-I(29ピン)※24			
	PS/			==DIN6ピン×2*25			
	_	 (モデム		RJ11Eジュラコネクタ×1(LINE×1)			
	LAN			RJ45コネクタ×1			
		コン		HJ45コスクタ×1 リモコン端子×1			
	-	<u>ニュ</u> 光デジタルオ	ーディオ	角形×1※26			
	ᆔ	(S/PDIF)出		AND A T WE O			
	イ. ト	ライン入力		ステレオミニジャック×1(入力インビ	ーダンス 64kΩ、入力レベル 1Vrms))	
	塱上	ライン出力		ステレオミニジャック×1※27(出力・	インピーダンス 30kΩ、出力レベル 1\	/rms)	
	連 上	マイク入力		ステレオミニジャック×1(マイク入力	インピーダンス 64kΩ、入力レベル 5	mVrms、バイアス電圧 2.5V)	
		ヘッドフォン	'出力	ライン出力と共用(ヘッドフォン出力イ	′ンピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω	」※28、出力電力 5mW/32Ω)	
	カードスロット	メモリーカー	· ド	トリプルメモリースロット※29×1[: ※31、xD-ピクチャーカード※32]	SDメモリーカード※30、メモリース:	ティック(メモリースティック PRO)	
	밥	PCカード			ても使用可)、PC Card Standard準	拠、CardBus対応	
	- 1						

225

型名		VL500/ED	VL370/ED	VL300/ED	
外形寸法	本体(突起部除く)	110(W)×397(D)×343(H)mm			
	本体(スタビライザ設置時)	209(W)×397(D)×343(H)mm			
	キーボード	396(W)×172(D)×35(H)mm			
	リモコン	52(W)×224(D)×28(H)mm		_	
質量	本体	約10.3kg		約10.2kg	
	キーボード/マウス/リモコン	約900g/約82g/約130g%33	約900g/約82g/-		
電源		AC100V±10%、50/60Hz			
消費電力	標準/最大/スタンバイ状態時	約86W/約232W/約6W	約81W/約212W/約6W	約78W/約209W/約6W	
エネルギー消費を	効率(省エネ基準達成率)※34	P区分 0.00041(AAA)	P区分 0.00039(AAA)	P区分 0.00039(AAA)	
電波障害対策		VCCI ClassB			
温湿度条件		10~35℃、20~80%(ただし結露			
主な添付品		マニュアル、電源ケーブル、電話回線ケーブル、 リモコン、乾電池(単四アルカリ:2本)		マニュアル、電源ケーブル、 電話回線ケーブル	

DVD/CDドライブ仕様一覧

ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)内蔵
	7,7
	(バッファアンダーランエラー防止機能付き)[DVD-R/+R 2層書込み]※35
DVD-RAM読出し※36	最大5倍速
DVD-RAM書換え※36※37	最大5倍速
DVD+R(1層)書込み	最大16倍速
DVD+R (2層)書込み※38	最大4倍速
DVD+RW書換え	最大8倍速
DVD-R(1層)書込み※39	最大16倍速
DVD-R(2層)書込み※40※41	最大4倍速
DVD-RW書換え※42	最大6倍速
DVD読出し	最大16倍速
CD読出し※43	最大40倍速
CD-R書込み	最大40倍速
CD-RW書換え※44	最大10倍速

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オベレーティングシステム、アブリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

- ※ 1: 添付のソフトウェアは、インストールされている OS でのみご利用できます。Windows® XP Home Editionでは、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。別売の Windows® XP Home Edition バッケージや別売の Windows® XP Professional バッケージをインストールおよび利用することはできません。
- ※ 2: 使用環境や負荷により CPU 動作スピードをダイナミックに変化させる制御機能を搭載しています。
- ※ 3: 他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
- ※ 4: ビデオ RAM は、メインメモリを使用します。
- ※ 5:最大メモリ容量にする場合、本体に実装されているメモリを取り外して、増設メモリ(PC2-4200対応、DDR2-533MHzメモリ)[1GB]を2枚実装する必要があります。増設メモリは、PK-UG-ME039 (256MB)、PK-UG-ME040 (512MB)、PK-UG-ME041 (1GB)を推奨します。
- ※ 6: 擬似的に画素を拡大して表示しているため文字などの線がぼやけて表示される場合があります。
- ※ 7: 本体添付ディスプレイでのディザリングにより実現。
- ※ 8: 1,680 × 1,050 ドット以外の解像度ではアスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右または上下左右が黒表示となる場合があります。
- ※ 9: グラフィックアクセラレータのサポートする表示モードです。実際に表示できるモードは接続するディスプレイにより異なります。なお、デジタルディスプレイでの1,680×1,050ドットの解像度については当社製ワイドモニタでのみ動作検証を行っております。
- ※ 10: 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
- ※ 11: 右記以外の容量はインスタント機能用領域(インスタント機能搭載モデル)および再セットアップ用領域として占有されます。
- ※ 12:2モード(720KB/1.44MB)に対応しています(ただし、720KBモードのフォーマットは不可です)。
- ※ 13:回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。
- ※ 14: 最大 56Kbps はデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大 33.6Kbps になります。
- ※ 15: インスタント機能で視聴している番組の録画のみ可能です。 DVD への直接録画はできません。
- ※ 16: 番組表の表示、録画の予約/修正/削除ができます。予約した番組録画の実行は Windows® 上で行います。
- ※ 17: 市販の DVD ビデオおよび Video フォーマットで作成された DVD-R、DVD-R、DVD-PR、DVD-VRフォーマットで作成された DVD-RAM、DVD+VRフォーマットで作成された DVD+RW のみ再生可能です。ビデオ CD には対応しておりません。
- ※ 18: 市販の音楽CDおよびCD-DAフォーマットで作成されたCD-ROM、CD-R/RWのみ再生可能です。CD-EXTRAやCD-TEXTは音楽データのみ再生可能です。
- ※ 19: 再生できるファイルの種類については、「再生可能フォーマット一覧(インスタント機能)」をご覧ください。
- ※ 20: 使用可能な距離は約3mです(ただし、で使用の環境条件や方法により異なります)。
- ※ 21: 添付のキーボードにあるマウス専用ポートに接続します。
- ※ 22: リモコンの電池寿命はアルカリ電池で最大約90時間です(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。
- ※ 23:1ポートは液晶ディスプレイに接続します。
- ※ 24: 本機の DVI 端子は添付のディスプレイのみ動作確認を行っております。
- ※ 25: 本機の PS/2 端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っております。
- ※ 26: 地上アナログ放送における音声は出力できません。
- ※ 27: ディスプレイに添付のオーディオケーブルを接続します。
- ※ 28: 周波数特性を保証する値ではありません。
- ※ 29: メモリースティック、SDメモリーカード、xD-ピクチャーカードは各々同時に使用することはできません。
- ※ 30: 「SD-Jukebox Ver.5 Standard Edition」を利用した「SDメモリーカード」の著作権保護機能(SD-AUDIO)に対応しています。「miniSDカード」をご使用の場合には、必ずminiSDカードアダプタをご利用ください。詳しくは「miniSDカード」の取扱説明書をご参照ください。
- ※ 31: メモリースティックの「マジックゲート」(著作権保護)機能には対応しておりません。「メモリースティック Duo」をご使用の場合には、必ずメモリースティック Duo アダプタをご利用ください。詳しくは「メモリースティック Duo」の取扱説明書をご参照ください。
- ※ 32: xD-ピクチャーカードの著作権保護機能には対応しておりません。
- ※ 33: 乾電池の質量は含まれておりません。
- ※ 34: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率 100%以上 200%未満、AA は達成率 200%以上 500%未満、AAA は達成率 500%以上を示します。
- ※ 35: 使用するディスクによっては、一部の書込み/読み出し速度に対応していない場合があります。
- ※ 36: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB) に準拠したメディアに対応しています。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。
- ※ 37: DVD-RAM Ver.1 (片面 2.6GB) の書き換えはサポートしておりません。
- ※ 38: DVD+R 2層書込みは DVD+R (2層) ディスクのみに対応しています。
- ※ 39: DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1 に準拠したメディアの書込みに対応しています。
- ※ 40: DVD-R 2 層書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0 に準拠したメディアの書込みに対応しています。
- ※ 41: 作成した DVD-R (2層) ディスクについては、当社製パソコンに搭載されている DVD-R (2層) 対応ドライブでのみ読み出しが可能です。
- ※ 42: DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2 に準拠したメディアの書き換えに対応しています。
- ※ 43: SuperAudio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読み出し可能。
- ※ 44: Ultra Speed CD-RW メディアはご使用になれません。
- ※ 45: 使用可能な量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。
- ※ 46: Windows® XP Embedded により実現しています。

TV機能仕様一覧

型名			VL770/ED	VL590/ED	VL570/ED	VL500/ED	VL370/ED
型番	型番			PC-VL590ED	PC-VL570ED	PC-VL500ED	PC-VL370ED
映像関連機能	TVチューナ		音声多重対応、受信チ	・ヤンネル:VHF(1~	12ch)、UHF(13~6	2ch)、CATV(C13~	-C38) % 1
(地上アナログ放送)	データ放送受信		地上アナログデータ放	文送(ADAMS)、字幕放	文送		
	映像合成表示機能 (MediaGarage/ SmartVision)		240×180ドット以上 (縦横比3:4固定)で サイズ変更可能 2つまでの放送を同時受 信録画時、切換表示可能	240×180ドット以	上(縦横比3:4固定)で	でサイズ変更可能	
	高画質機能		VISITAL				
	TV録画機能	MediaGarage, SmartVision			Mbps CBR)、標準画質モ 超長時間モード:352×2		
		同時録画機能	2番組までの同時録画可能	_			
	最長録画時間	高画質モード	約97時間	約70時間		約56時間	
		標準画質モード	約189時間	約137時間		約110時間	
	長時間モード		約360時間	約261時間		約210時間	
		超長時間モード	約563時間	約408時間		約329時間	
映像・サウンド	地上アナログ放送	送アンテナ入力	F型同軸×1			•	
関連インター	ビデオ入力		Sビデオ入力端子×10	(1(背面×1)、コンポジットビデオ入力端子×1(背面×1)			·
フェイス	ビデオオーディオ	入力端子(L/R)	1系統				

※ 1: ケーブルテレビの受信チャンネル表記は、(社)電子情報技術産業協会規格(CPR-4103)の表記に基づきます。実際のケーブルテレビ受信チャンネル 番号は、ケーブルテレビ会社により異なりますので、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

本製品をケーブルテレビ回線に接続する場合、ケーブルテレビ会社との受信契約が必要となります。

また、本製品は、記載されたケーブルテレビ周波数の受信に対応しておりますが、大半のチャンネルはケーブルテレビ会社により視聴制限(スクランブル)を施されているため、本製品で直接受信することはできません。この場合は、ケーブルテレビ会社より貸与されるターミナルアダプタにより受信する必要があります。

ケーブルテレビ会社により再送信を行っている地上アナログ放送は、VHFおよびUHFの周波数で送信されていますので、特別な装置がなくとも、受信可能です。

詳細は、ご利用のケーブルテレビ会社にご相談ください。

ディスプレイ仕様一覧

VL770/ED、VL590/ED、VL570/ED

型名	VL770/ED	VL590/ED	VL570/ED
型番	PC-VL770ED	PC-VL590ED	PC-VL570ED
画面サイズ	20型ワイド(スーパーシャインビューEX2液晶)	17型(高輝度デジタルTFT液晶)	20型ワイド(スーパーシャインビューEX2液晶)
ディスプレイ型番	F20W12	F17R52	F20W12
表示寸法(アクティブ表示エリア)	433(W)×270(H)mm	337(W)×270(H)mm	433(W)×270(H)mm
画素ピッチ	0.258mm	0.264mm	0.258mm
表示解像度	1,680×1,050ドット、1,280× 1,024ドット※2、1,024×768 ドット※1※2、800×600ドット ※1※2、640×480ドット※1※2	1,280×1,024ドット、1,024×768 ドット※1、800×600ドット※1、 640×480ドット※1	1,680×1,050ドット、1,280× 1,024ドット※2、1,024×768ドッ ト※1※2、800×600ドット※1※2、 640×480ドット※1※2
インターフェイス	DVI-D、ヘッドフォン出力×1、ステレオ	ライン入力×1、リモコン受信機×1、リモ	:コン端子×1
消費電力	約74W	約57W	約74W
外形寸法	618(W)×212(D)×415(H)mm	461(W)×212(D)×407(H)mm	618(W)×212(D)×415(H)mm
質量	約9.8kg	約7.8kg	約9.8kg
LCDドット抜けの割合※3	0.00012%以下	0.00016%以下	0.00012%以下
備考	AUTHENSOUNDWIDE® II、サブウーファ	SoundVu®、サブウーファ	AUTHENSOUNDWIDE®Ⅱ、サブウーファ

VL500/ED、VL370/ED、VL300/ED

型名	VL500/ED	VL370/ED	VL300/ED		
型番	PC-VL500ED	PC-VL370ED	PC-VL300ED		
画面サイズ	17型(高解像度スーパーシャインビューE	X液晶)			
ディスプレイ型番	F17R42				
表示寸法(アクティブ表示エリア)	337(W)×270(H)mm				
画素ピッチ	0.264mm				
表示解像度	1,280×1,024ドット、1,024×768	ドット※1、800×600ドット※1、640	×480ドット※1		
インターフェイス	DVI-D、ヘッドフォン出力×1、ステレオライン入力×1、リモコン受信機×1				
消費電力	約36W				
外形寸法	400(W)×210(D)×404(H)mm				
質量	約6.9kg				
LCDドット抜けの割合※3	0.00016%以下				
備考	ステレオスピーカ	ステレオスピーカ			

- ** 1 : 擬似的に画素を拡大して表示しているため文字などの線がぼやけて表示される場合があります。
- ※ 2:1,680×1,050ドット以外の解像度ではアスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右または上下左右が黒表示となる場合があります。
- ※ 3: ISO13406-2の基準に従って、副画素 (サブピクセル) 単位で計算しています。

再生可能フォーマット一覧(インスタント機能)

フォーマット		拡張子
写真/静止画	JPEG	jpg, jpeg
	BMP	bmp
音楽	WAV	wav
	MP3	mp3
	WMA	wma
動画	MPEG1, MPEG2	mpg, mpeg
	SmartVision録画ファイル	svi
	WMV	wmv

<ご注意 >

これらの拡張子であっても、フォーマットその他によって、対応できないコンテンツがあります。

著作権保護のかかったコンテンツは、再生することができません。

FAXモデム仕様一覧

項	=	規格		
適		加入電話回線		
ダ	イヤル方式	パルスダイヤル (10/20PPS) トーンダイヤル (DTMF)		
	交信可能ファクシミリ装置	ITU-T G3ファクシミリ装置		
	同期方式	半2重調歩同期方式		
FAX機能	通信規格 ※ 1	ITU-T V.17:14,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 bps V.29:9,600 / 7,200 bps V.27ter:4,800 / 2,400 bps V.21 ch2:300 bps		
	送信レベル	-10~-15dBm(出荷時-15dBm)		
	受信レベル	-10 ∼ -40dBm		
	制御コマンド	EIA-578拡張ATコマンド(CLASS 1)		
	同期方式	全2重調歩同期方式		
データモデム機能	通信規格 ※ 1	ITU-T V.90:56,000 ~ 28,000 bps **2 V.34:33,600 ~ 2,400 bps V.32bis:14,400 ~ 4,800 bps V.32:9,600 ~ 4,800 bps V.22bis:2,400 / 1,200 bps V.22:1,200 / 600 bps V.21:300 bps		
	エラー訂正	ITU-T V.42 (LAPM) MNP class 4		
	データ圧縮	ITU-T V.42 MNP class 5		
	送信レベル	-10~-15dBm(出荷時 -15dBm)		
	受信レベル	-10 ∼ -40dBm		
	制御コマンド	Hayes ATコマンド準拠 ※3		

※1:回線状態によっては通信速度が変わる場合があります。

% 2 : 送信時は 33,600 \sim 2,400bps になります。

**3:AT コマンドについては、② 「サポートナビゲーター」 - 「使いこなす」 - 「パソコンの機能」 - 「AT コマンド」 をご覧ください。

LAN仕様一覧

項目	規格
準拠規格	ISO 8802-3、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
ネットワーク形態	スター型ネットワーク
伝送速度	1000BASE-T使用時:1000Mbps
	100BASE-TX使用時:100Mbps
	10BASE-T使用時:10Mbps
伝送路	1000BASE-T使用時:UTPカテゴリ5e以上
	100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5
	10BASE-T使用時 : UTPカテゴリ3または5
信号伝送方式	ベースバンド伝送方式
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD方式
ステーション台数	最大1,024台/ネットワーク
ステーション間距離/	1000BASE-T: 最大約200m/ステーション間
ネットワーク経路長※	100BASE-TX: 最大約200m/ステーション間
	10BASE-T:最大約500m/ステーション間
	最大100m/セグメント

[※]リピータの台数など、条件によって異なります。

リモコン仕様一覧

外形寸法	52 (W) × 224 (D) × 28 (H) mm
質量	約 130g (電池含まず)
通信方式	赤外線通信方式
赤外線到達距離	3m以内
電池	単4形アルカリ乾電池2本
電池寿命	キー連続操作約 90 時間

その他のご注意

[著作権に関するご注意]

- ・ お客様が複製元の CD-ROM や DVD-ROM などの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについて、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。
- ・複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。
- ・お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。

[TV 視聴/録画について]

- ・地上デジタル・BS デジタル・CS デジタル放送対応のチューナを本商品の外部入力端子に接続した場合、「一回だけ録画可能」の番組などのコピー制御された番組は本商品で録画およびタイムシフトできません。
- ・TV をご覧いただくためにはご家庭のアンテナケーブル (別売) と接続する必要があります。
- ・TV放送やデータ放送をご覧になる場合、ノイズやゴーストなど電波障害が強いところでは、TV映像がコマ落ちしたり、データ放送が受信できないなどの現象が発生する場合があります。電波の弱い場合は、ブースタが必要になる場合があります。また、ケーブルテレビをご利用の場合は、ADAMSおよび文字放送などのデータ放送が受信可能かどうか、ご利用のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。
- ・録画時間は映像の内容およびご利用状況によって前後する場合があります。

<アナログ放送からデジタル放送への移行について>

デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。 該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年 までに終了することが、国の方針として決定されています。

[DVD/CD の読み込み/書き込みについて]

- ・ コピーコントロール CD など一部の音楽 CD では、再生や CD 作成ができない場合があります。
- ・別途有償アップデートを行うことで CPRM (Content Protection for Recordable Media) の著作権保護機能に対応することができます。
- ・メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪い場合など、読み取りできない場合があります。
- ・12cmCD、DVD以外は使用できません。ハート形、カード型などの特殊形状をしたCDは故障の原因となりますので使用できません。
- ・設定した書き込み、書き換え速度を実現するためには、書き込み、書き換え速度に応じたメディアが必要になります。
- ・映像ソフトの再生は、ソフトウェアによるMPEG2 再生方式です。NTSC のみ対応しております。Region コード「2」、「ALL」以外のDVDビデオの再生は行えません。再生するDVDディスクおよびビデオCDの種類によってはコマ落ちする場合があります。リニアPCM (96KHz/24bit) で記録されている20KHz 以上の音声信号は再生できません。DVD レコーダで記録されたDVDで、書き込み形式により再生できないものがあります。そのような場合はDVD レコーダの取扱説明書などをご覧ください。
- ・ライティングソフトウェアが表示する書き込み予想時間と異なる場合があります。
- ・作成したDVDは家庭用のDVDプレーヤやDVD-ROMドライブ搭載パソコンで再生できますが、一部のDVDプレーヤやDVD-ROMドライブでは再生できないことがあります。また、メディアやプレーヤの状態により再生できないことがあります。
- ・ソフトウェアによっては書き込み速度設定において最大速度を表示しない場合があります。

[周辺機器接続について]

- ・接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。
- ・接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。
- ・USB1.1 対応の周辺機器も利用できます。USB2.0 で動作するには USB2.0 対応の周辺機器が必要です。
- ・ IEEE1394 インターフェイスを装備した商品と他社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合があります。
- ・他社製増設機器の接続につきましては、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は、各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
- ・光デジタルオーディオ出力端子に接続するオーディオ機器は48KHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCDプレーヤ・MD デッキ類と同様に、SCMS (シリアルコピーマネジメントシステム) に準拠した信号を出力します。

「インターネット電話/インターネットテレビ電話について1

・ご利用の通信事業者、プロバイダ、お客様の環境によってはご利用になれない場合があります。事前に通信事業者やプロバイダにご確認ください。ADSLなどのプロードバンド環境でのご利用を推奨いたします。

「サポートナビゲーター」詳細目次

■安心安全に使う

● 121 ware お客様登録

お客様登録のしかたについて。

●安全に使うためのポイント

このパソコンのセキュリティの状態や、インターネットを使うときの注意などについて。

- ・121 ポップリンクを活用しよう
- ・セキュリティ対策の必要性
- ・ご購入時のセキュリティの状態
- ほかのセキュリティソフトを使う場合
- · Internet Explorer のセキュリティ設定
- ・個人情報はしっかり管理
- ホームページを見るときの注意

●ウイルス感染の防止

パソコンを使う際に注意しなければいけない ウイルスについて、感染予防や対策。

- ウイルスって何?
- ・ウイルス対策ソフトを使い始める
- ウイルス対策ソフトを更新する
- ウイルスを見張る
- ・ウイルスをチェックする
- ソフトのセキュリティを強化する
- ・ 感染しないためには
- ・感染したかな?と思ったら
- ・ 感染してしまったら
- ・メッセージが表示されたら

●不正アクセスの防止

インターネットを通じて外から侵入されることを防ぐファイアウォールについて。

- ・不正アクセスって何?
- ・ファイアウォールでブロック
- マカフィーのファイアウォールソフトで監視する
- ·Windows ファイアウォールで監視する
- ・マカフィーのファイアウォールソフトにおけるセ キュリティレベル
- ・マカフィーのファイアウォールソフトでのアクセス許可設定
- ・ファイアウォールの警告メッセージ
- ・アクセスブロックを解除する

● Windows を更新する

Windows を常に最新の状態にするための Windows Update の使い方。

- · Windows Update (ウィンドウズ アップデート) とは
- ・優先度の高いプログラムを更新する
- 更新プログラムを選んで更新する
- · Office を更新する
- · Microsoft Update で更新する

●無線 LAN のセキュリティ

無線 LAN とは、重要なセキュリティについ て。

- ・ワイヤレス LAN(無線 LAN)とは
- ・ワイヤレス LAN を安全に使うために
- ・ワイヤレス LAN の設定をする

● NEC が取り組むエコ

NECのパソコンが環境を守るために取り組んでいること、パソコンを使う上でのエコについて紹介。

- · NEC のリフレッシュ PC
- パソコン作りでのエコ
- ·ecotonoha (エコトノハ) で楽しいエコ
- ・あなたにもできるエコ

■使いこなす

●パソコン各部の説明

このパソコンの各部の名称や詳しい機能の使い方について。

- パソコンの機能
- ・パソコンにつなげる

●ソフトの紹介

このパソコンに入っているソフトの詳しい使い方、追加と削除の方法。

- ・ソフト一覧
- ・ソフトチョイスサービス
- ・ソフトの追加と削除

● Windows の操作

自分好みに使いやすくしたり、ファイル・フォルダ管理など、パソコンを使う上での設定方法、操作方法について。

▼使いやすい設定に変更する

- ・安定した状態で使うには
- ・マウスポインタ(矢印)の速度を変える
- ダブルクリックの速度を変える
- ・ダブルクリックの代わりの操作をする
- マウスを左きき用にする
- ·Internet Explorer を使いやすくする
- ・コントロール パネルを表示する
- ・デバイス マネージャを表示する
- ・日付と時刻を合わせる
- · CD-ROM や DVD-ROM の自動起動の設定を変える
- ・周辺機器やソフトを最新の状態にする
- ウィンドウの表示のしかたを変える
- ・画面を従来の Windows のように変える
- 壁紙(背景)を変える
- ・スクリーン セーバーを使う
- ・デスクトップテーマを設定する
- ・起動時やエラー時の音を変える
- ・ドライブ番号を変える

(次ページへ続く)

● Windows の操作(続き)

自分好みに使いやすくしたり、ファイル・フォルダ管理など、パソコンを使う上での設定方法、操作方法について。

▼使いこなすためのコツ

- ソフトをすばやく起動する
- ・ドラッグ&ドロップを使いこなす
- ショートカットキーを使いこなす
- ・住所の入力を楽にする (郵便番号辞書)
- ・よく使う言葉を登録しておく(単語登録)
- 入力方式を選ぶ
- ·IME 言語バーを表示する

▼ファイルとフォルダの使い方

- ・ドライブ/フォルダ/ファイルの構造を知る
- ·「マイ コンピュータ」と「エクスプローラ」を使い 分ける
- ・データの保存先を使い分ける
- ファイルを探す
- ・「マイ ドキュメント」にタスクの一覧を表示させる
- ・ファイルの詳細情報を見る
- ・ファイルやフォルダの表示を切り換える
- ・ファイルやフォルダをスタートメニューに表示する
- ・画像ファイルを表示する
- ・画像ファイルの読み込み方を設定する
- キーワードで画像ファイルを探す

▼複数の人で1台のパソコンを使う

- ・複数の人でパソコンを使う(マルチユーザー機能)
- ユーザーを追加する
- ほかの人が使う
- ほかの人が一時的に使う
- パスワードを設定する
- ・データ保存のしくみ
- ・ファイル/フォルダのプライバシー

●週刊ぱそらいふ

パソコンライフをもっと豊かにするための情報や活用情報をお届けしているWebマガジン「週刊ぱそらいふ」の紹介。

■解決する

●困ったときには

パソコンを使っていて困ったことが起きたと きの対処法について。

- ・大切なのは、おちつくこと
- ・急にパソコンが動かなくなったら
- ・突然、見知らぬ画面が表示されたら
- ・ソフトの使い方を知りたい
- ・ハードウェアについて知りたい
- ・知りたい情報を検索するには

● Q&A 一覧

Q&A を、カテゴリ別(「文字入力/キーボード」「画面」など)に紹介。

●最新情報はインターネットで

このパソコンの修正プログラムやQ&Aなどの最新情報をインターネットで探す方法。

- ・修正プログラムを探す
- 最新のQ&Aを探す
- ・ウイルス/セキュリティ情報を確認する
- · NEC 以外のホームページで探す

●電話で問い合わせる

パソコンの使い方や修理方法を電話で問い合わせるときの説明。

- ・電話をかける前の準備
- ・リモートサポートを利用する
- ・パソコンの使い方を相談する
- ・故障かな?と思ったら

● NEC のサポート・サービス

NECがご提供しているサポートやサービスの 一覧。

●トラブル解決ナビ

トラブルが発生したときの解決方法の流れをナビゲート。

索引

英数字

121ware.com 62
121 コンタクトセンター12
121 ポップリンク 60
ADSL96
BIGLOBE 101
BIOS の初期化 162
[CapsLock]80
CATV 97
CD-ROM の扱い方77
CD/ ハードディスクアクセスランプ 71
C ドライブ158
DVD/CD ドライブ71、214
Dドライブ158
FTTH 96
ISDN 97
LAN 145
LAN ケーブル104
[NumLock]72、80
PCIスロット191
[Shift] 80

あ行

アナログ回線への接続	100
インスタント用 DVD/CD-ROM	174
インターネットの接続方法	95
インターネット無料体験	100
ウイルス	124
ウイルスチェック	151
お客様登録	62
音量の調節	75
か行	
各部の名称	71、巻末
型番	13
キーボード	- 19、72
クリック	47
さ行	
再セットアップ	149
再セットアップ用 DVD/CD-ROM 8	36、174
サポートナビゲーター	84
システムの修復	156
周辺機器の移行	141
使用許諾契約	48
スタビライザ	18
スタンバイ機能	69
製造番号	13
セーフモード	152
セキュリティ対策	124
接続完成図	37~39
セットアップ作業	41
増設 RAM サブボード	201
ソフトチョイス用アプリケーション	
DVD/CD-ROM	174
ソフトナビゲーター	81
ソフトの移行	142

アース-----36

た行 ダイヤルアップ接続 ------ 95、115、131 ディスプレイの接続 ------ 23~34 データの移行 ------ 133 データのバックアップ ------154 電源ケーブルの接続 ------35 電源スイッチ ------ 42、71、72 電源の取り方 ------ 15 電源ランプ ------ 71 電源を入れる ------ 68 電源を切る ------ 66 電話回線ケーブル------ 100、131 は行 パソコン各部の説明 ------ 73 パソコンのいろは [------ 80 パソコンの置き場所 ------ 14 バックアップ ------86、154 ブロードバンド接続 -----95、104、110、130 プロバイダ ------ 100 ホームネットワーク ------144 保証書------13 ボリュームボタン-----72 ま行 マウス------20 マウスの動かし方------46 メールソフトの設定 ------118 メモリ-----201

モジュラケーブル-----95

ら行


ライセンス	142
リモコン	22
ルータ96、	110


わ行

ワンタッチスター	トボタン		7	2
----------	------	--	---	---

各部の名称(1)

● 本体前面 ●







詳しくは、②「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「各部の名称と役割」をご覧ください。

各部の名称(2)

● 本体背面 ●






詳しくは、②「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「各部の名称と役割」をご覧ください。

各部の名称(3)

● PCIスロットに取り付けられているボード ●


地上アナログ TV& データボード (TV モデルのみ)




詳しくは、❷「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「各部の名称と役割」をご覧ください。

各部の名称(4)

● 本体底面 ●



● 本体左側面 ●



詳しくは、♀「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「各部の名称と役割」をご覧ください。

パソコンの中にもマニュアルがある

● サポートナビゲーターで調べてみよう

このパソコンには、使いながら画面で説明を見るための、サポートナビゲーターが入っています。

デスクトップにある をダブルクリックすれば、いつでも利用できます。 困ったときのサポート



必要に応じて、次の3種類の説明を利用してください。

▶ 安心安全に使う

インターネットを安心して使うためのウイルス対策や セキュリティの設定などについて説明しています。

▶ 使いこなす

Windowsの便利な使い方、このパソコンに入っているソフトの使い方、このパソコンの各部の機能や設定についての詳しい情報など、一歩進んだ使い方を説明しています。

▶ 解決する

うまくいかないときや、故障かな?と思ったときに 利用してください。サポート窓口への問い合わせ方 なども説明しています。

VALUESTAR



初版 **2005年12**月 NEC 853-810601-500-A Printed in Japan

NECパーソナルプロダクツ株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎 ウエストタワー)

このマニュアルは、再生紙(古紙率:表紙70%、本文100%)を使用しています。



日本マニュアルコンテスト2004 家庭製品第3部門 部門優良賞 受賞マニュアル